

Premier Chapelon 231 E Pacific Dampflokomotive

BEDIENUNGSANLEITUNG

Kompatibilität

Diese Lokomotive ist in 2- und 3-Leiterversion verfügbar und kann mit jedem herkömmlichen 3-Schienensystemen der Spur O-54 betrieben werden. Sie läuft ebenfalls auf jedem 2-Schienensystem mit einem Mindestradius von 1'067 mm (42"). Des weiteren ist sie kompatibel mit den meisten Wechselstromtransformatoren und Gleichstromfahrreglern. (Auf den Seiten 55 und 56 ist eine vollständige Liste der kompatiblen Wechselstromtransformatoren und Gleichstromfahrregler aufgeführt.





Personenverkehr-Durchsagen

BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR INBETRIEBNAHME DER LOKOMOTIVE UND BEWAHREN SIE DIESE FÜR SPÄTEREN GEBRAUCH AUF

Inhaltsverzeichnis

Lokomotive für 2- bzw. 3-Leiterbetrieb konfigurieren Stromabnehmerrollen ein-/ausbauen Für 2-Leiter- bzw. 3-Leiter-Stromversorgung konfigurieren DCS oder DCC Kupplungssysteme	. 3 . 3 . 4
Aufbau-Prüfliste Lokomotive aufgleisen.	
PS 3.0 Erweiterungen Konventionelles Aufstarten/Abschalten (analoger Wechselbzw.Gleichstrom). DCS/DCC-Schalter	
Programmiergleis (für DCC-Betrieb) Tender und/oder Boiler Firmware laden (tender- bzw. kesselresidente Firmware) LED-Beleuchtung	. 9 . 10
Betriebsarten Konventioneller Wechselstrombetrieb .	
Proto-Sound® 3.0 Bedienungsanweisungen für konventionellen Wechselstrombetrieb. Proto-Sound® 3.0 Funktionen im konventionellen Wechselstrombetrieb aktivieren.	. 12 . 12
PFA (Passagier-/Fracht-Durchsagen. Proto-Coupler® Funktionshinweise Geschwindigkeitsregelung.	. 15
Lokomotive in einer Fahrtrichtung verriegeln Rücksetzen auf werkseitige Einstellung	. 16 . 17
Automatische Klangeffekte Konventioneller Gleichstrombetrieb DCS – Digital-Steuerungssystem	. 17
DCC - Digitalsteuerung Aufstarten/Abschalten Klangefiekte	. 19
Beleuchtungen. Gesamtlautstärke	. 21 . 21
Kupplungen Signal Abfahrt vorwärts/rückwärts Rauchentwickler (so vorhanden).	. 21
Signal, vor Bahnübergang	. 22
Funktionen/Einstellungen auf Werkeinstellung rückstellen MTH Proto-Sound 3.0 erweiterte DCC-Funktionalität	. 24
MTH Proto-Sound 3.0 erweiterte DCC-Funktionalität Erweiterter DCC-Betrieb Zusätzliche F-Funktionen	. 26
Konfigurationsvariable (CV). Funktion. Benutzerdefinierte Geschwindigkeitstabellen	. 29
Erweiterte Mehrfachtraktion. Programmiergleis	. 34
Wartung . Schmieranweisungen (Öl und Fett)	. 40
Räder, Haftreifen und Schienen reinigen. Haftreifen auswechseln Proto-Smoke® Rauchentwickler	. 41 . 41
Fehlersuche, Proto-Sound® 3.0 Probleme Transformatoren und Fahrgeräte/Digital-Systeme	. 44 . 52
Transformatorkompatibilitäts- und Verdrahtungstabelle Tabelle Gleichstromversorgung Zusätzliche Funktionen, des DCS-Fernbedienungssystems.	. 54 . 55
Kundendienst- und Garantie-Information	. 56

VORSICHT: ELEKTRISCH ANGETRIEBENES PRODUKT!

Empfohlene Altersgruppe: Ab 14 Jahre. Für Kinder unter 14 Jahre wird eine Bedienung ohne Aufsicht Erwachsener nicht empfohlen. Wie bei sämtlichen elektrischen Apparaten sind bei Handhabung und Betrieb die entsprechenden Vorsichtsmassnahmen zu treffen, um die Gefahr eines Stromschlags zu verhüten.

WARNUNG: Beim Einsatz elektrischer Apparate sind die grundsätzlichen Vorsichtsmassnahmen - einschließlich der folgenden - zu beachten:

Studieren Sie die die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Objekts gründlich.

- M.T.H. empfiehlt sämtlichen Benutzern bzw. Personen, welche die Benutzung beaufsichtigen, den Transformator und die weiteren Elektronik-Komponenten periodisch auf solche Beschädigung zu überprüfen, die einen Brand, Stromschlag, Verletzung von Personen sowie Beschädigung der Netzinstallation (Primärkabel, Steckerstifte, Steckdosen, Gehäusen und anderweitige Komponenten) verursachen könnten. Werden derartige Beschädigungen festgestellt, darf das Objekt erst nach sachgemäßer Behebung der Beschädigung in Betrieb genommen werden.
- Betreiben Sie die Anlage nicht unbeaufsichtigt. Blockiertes Zubehör oder Lokomotiven können überhitzen und Schäden an der Anlage verursachen.
- Diese Zugpackung ist für den Gebrauch in geschlossenen Räumen bestimmt. Nicht im Nassen (Wasser) verwenden. Dies kann ernsthafte Verletzungen verursachen.
- Den Transformator nicht mit beschädigtem Stromkabel, Stecker, Schalter, Drucktasten oder Gehäuse betreiben.

Dieses Produkt ist durch eines oder mehrere der folgenden Patente geschützt: 6,019,289; 6,280,278; 6,281,606; 6,291,263; 6,457,681; 6,491,263; 6,604,641; 6,619,594; 6,624,537; 6,655,640.

Lokomotive für 2- bzw. 3-Leiterbetrieb konfigurieren

Stromabnehmerrollen ein-/ausbauen

Beide Ausführungen (2-Schienen und 3-Schienen) dieser Lokomotive können durch An- oder Abbau der Mittelschienen-Stromabnehmer für den Betrieb mit 2-bzw. 3-Schienengleis konfiguriert werden. Der Betrieb mit 3-Schienengleis erfordert Stromabnehmerrollen, Für den Betrieb auf 2-Schienengleis werden diese nicht benötigt.

In der Ausführung für 3-Leiter sind die Stromabnehmerrollen werkseitig installiert, den für 2-Leiterbetrieb konfigurierten Lokomotiven sind sie beigepackt. Jede Stromabnehmerrolle ist mit einer Kreuzschlitzschraube befestigt, wie in Abbildung 1 dargestellt.




Abb. 1




Abb. 2: Die 3-Leiter-Stromabnehmerrollen sind mit einer einzelnen Kreuzschlitzschraube befestigt

Für 2-Leiter- bzw. 3-Leiter-Stromversorgung konfigurieren

Nachdem die Lokomotive für den 2- bzw. 3-Leiterbetrieb konfiguriert wurde, ist die Betriebsart von Hand am Stromversorgungs-Schalter im Tender zu wählen, siehe Abbildung 3.




Abb. 3: Einstellung für 2- bzw. 3-Leiter-Stromversorgung

DCS oder DCC

Für den Betrieb mit Digitalsteuerung ist der DCS/DCC-Schalter entsprechend einzustellen; für DCC-Betrieb auf DCS für DCS-Betrieb auf DCS. Auf Seite 10 sind die wesentlichen Unterschiede erläutert.



VORSICHT:

DCS- und DCC-Signale dürfen nicht gleichzeitig demselben Gleis zugeführt werden. Die Signale sind nicht kompatibel. Mischen von DCS- und DCC-Signalen beschädigt die DCS TIU-Einheit (DCS-Gleisschnittstelle).

Kupplungssysteme, Auswahl

Ihrer MTH-Dampflokomotive europäischer Bauart sind 4 verschiedene Kupplungssysteme beigepackt.

- Europäisches Fine-Scale Kupplungssystem
- MTH ferngesteuerte Kupplung Proto-Coupler ${\mathbb R}$
- Mit Ace Trains kompatible Kupplung
- Kadee Befestigungssockel (nur für

Ausführung mit maßstäblichen Spurkränzen) (die Kupplungen sind nicht im Lieferumfang enthalten)



Abb. 5: Kupplungssysteme

Sämtliche Versionen verfügen über die, am vorderen Schienenräumer angeordnete, europäische Fine-Scale-Kupplung.

Es werden zwei Tender-Schienenräumer mitgeliefert. Einer ist für die Verwendung der europäischen Fine-Scale-Kupplung vorgesehen. Der andere Schienenräumer wird für den MTH Proto-Coupler®, die Kupplungen für ACE Trains sowie für die Kadee-Kupplungen verwendet.

Sämtlichen Versionen ist eine Kupplung für ACE Trains beigepackt, welche am Tender-Fahrgestell montiert werden kann.

Mit maßstäblichen Radsätzen ausgestattete Tender sind am hinteren Schienenräumer mit einer europäischen Fine-Scale-Kupplung versehen. Eine ferngesteuerte M.T.H.-Kupplung (Proto-Coupler®) ist zusammen mit einem zweiten Schienenräumerbalken beigepackt, welcher für den Einbau der Kupplung erforderlich ist .

Zusätzlich befindet sich im Lieferumfang ein Adapter, um am Tender eine Kadee-Kupplung anzubauen.

Am, mit hochflanschigen Radsätzen ausgestatteten Tender ist am hinteren Fahrgestell eine



ferngesteuerte M.T.H.-Kupplung (Proto Coupler®) angebaut. Eine europäische Fine-Scale-Kupplung ist im Lieferumfang enthalten, ebenso der für diese Kupplung benötigte Schienenräumer .

Zum An- bzw. Abbauen der ferngesteuerten M.T.H.-Kupplung (Proto Coupler®) muss das Tendergehäuse entfernt werden, damit die elektrischen Kabel zum Ansteuern der Kupplung abgezogen bzw. angeschlossen werden können.

Abb. 6: Europäische Fine-Scale-Kupplung

Zusätzliche Tenderkupplungen



Abb. 7: Adapter für Kadee®-Kupplung angebaut



Abb. 9: Ace Trains Kupplung

Abb. 8: Ferngesteuerte Proto-Coupler® Kupplung

Proto-Coupler®, Anbau

Besitzer von Modellen in der 2-Leiterausführung, welche die Lokomotive auf einer Anlage mit 3-Leiter-Stromversorgung zu betreiben beabsichtigen, bevorzugen möglicherweise die Verwendung des M.T.H. Proto-Couplers, so dass sie die Vorteile des ferngesteuerten Entkuppelns an jeder beliebigen Stelle der Anlage nutzen können.

Eine Kupplung der Bauart Proto-Coupler® sowie das dazu erforderliche Montagematerial, ist im Lieferumfang jeder Lokomotive der 2-Leiterausführung enthalten. Der Kabelstrang im Tender ist bereits mit einer Steckverbindung für den Proto-Coupler® vorbereitet. Für den Einbau eines Proto-Couplers in einen Tender der 2-Leiterversion, folgen Sie Schritt für Schritt der unten aufgeführten Anleitung.

- Zuerst entfernen Sie die europäische Fine-Scale-Kupplung und den Schienenräumer von der Unterseite des Tenderrahmens.
- Bauen Sie den zusätzlichen Schienenräumer ohne Kupplung an
- Bauen Sie das Tendergehäuse ab; dazu entfernen Sie die 4 Gehäuseschrauben und trennen den Kabelstrang zwischen Gehäuse und Tenderrahmen.

- Befestigen Sie den Proto-Coupler am hinteren Tenderfahrgestell wie in der obigen Abbildung gezeigt.
- Schließen Sie den Proto-Coupler am schwarzen Steckverbinder an.
- Stellen Sie die Kabelverbindung zwischen Tenderrahmen und Tendergehäuse wieder her.
- Schrauben Sie das Tendergehäuse wieder an. Beachten Sie, dass das vordere Trittbrett unter den Rahmen zu liegen kommt.

Wird die Lokomotive mit Strom versorgt, kann der Proto-Coupler an jeder beliebigen Stelle auf der Anlage betätigt werden. Um die Kupplung im Befehlsmodus zu betätigen, drücken Sie jedes Mal, wenn die Kupplung geöffnet werden soll, die Drucktaste CPLR-R (hintere Kupplung) auf der DCS-Fernbedienung.

Um die Kupplung im konventionellen Betrieb mit einem Z-4000 oder kompatiblen Toy Train Transformator auszulösen, geben Sie über die Glocken- und Signalhorn-Drucktaste folgende Sequenz ein: 1 Mal Glocke und 3 Mal Signalhorn. Siehe Proto-Sound® 3.0 Bedienungsanweisungen auf Seite 12.

Aufbau-Prüfliste Lokomotive aufgleisen

Ihre MTH Dampflokomotive ist mit einer kabellosen Zugstange ausgestattet. Zwischen Lokomotive und Tender sind keine störenden Elektrokabel oder Steckergehäuse vorhanden, welche die Erscheinung des Modells beeinträchtigen. Die elektrischen Verbindungen werden durch in der Zugstange integrierte Leiter gewährleistet, aus diesem Grund ist es wichtig, dass der Steckverbinder korrekt eingesetzt ist. Der Steckverbinder ist am hinteren Ende der Zugstange angeordnet. Das Gegenstück befindet sich auf der Vorderseite des Tenderrahmens. Die Zugstange ist mit einer Schraube am Lokomotivrahmen befestigt und bedarf keiner Wartung.

Zum Zusammenfügen der Steckverbindung von Tender und Zugstange setzen Sie die Lokomotive und den Tender auf das Gleis. Dann heben Sie den Tender über die Zugstange und führen den Zugstangenstift in die Bohrung der Zugstange.

Nun greifen Sie den Tender mit beiden Händen (siehe Abbildung 10) und setzen auf beiden Seiten der Zugstange nahe an der Steckverbindung einen Finger an. Jetzt schieben Sie die Steckverbindung mit den Fingern zusammen. Die Steckverbindung erzeugt ein leichtes Klickgeräusch, wenn die Verbindung korrekt einrastet (Abbildung 11). Jetzt ist die Lokomotive betriebsbereit.



Abb. 10: Steckverbindung zusammenschieben



Abb. 11: Lokomotive und Tender verbunden

Um Lokomotive und Tender zu trennen, drücken Sie die Zugstange nahe am Tender nach unten, bis die Steckverbindung ausrastet..

Die Zugstange verkraftet eine Torsion von bis zu 90°, wie sie im Fall einer Entgleisung und dem Überrollen von Lokomotive oder Tender auftreten kann.

Ist die Steckverbindung der Zugstange beim Einschalten der Stromversorgung nicht korrekt zusammengefügt, läuft die Lokomotive gar nicht oder nicht ordnungsgemäß. Tritt eine dieser Störungen auf, schalten Sie die Stromversorgung der Lokomotive aus und vergewissern Sie sich, dass die Zugstangen-Steckverbindung korrekt eingerastet ist. Dann schalten Sie die Stromversorgung erneut ein.

PS 3.0 Erweiterungen

Hier einige der hochinteressanten Änderungen, die wir in Ihrer neuen MTH Proto-Sound® 3.0 Lokomotive implementiert haben. Weitere fortgeschrittene Funktionen wie Angepasste Geschwindigkeitstabellen und Erweiterte Mehrfachtraktion werden im DCC Kapitel dieser Anleitung erläutert.

Konventionelles Aufstarten/Abschalten (analoger Wechselbzw. Gleichstrom)

Ihre neue, mit MTH PS3.0 ausgerüstete Lokomotive besitzt keine Batterien. Anstelle von Batterien werden Leistungskondensatoren verwendet, um die Stromversorgung der Lokomotiv-Platine beim Abschalten oder bei Unterbrechung der Stromversorgung für eine kurze Zeit sicherzustellen. Sie werden beim Einschalten der Stromversorgung bemerken, dass an der Lokomotive lediglich die Scheinwerfer einschalten, sonst nichts. Dieses Verhalten der Lokomotive ist absolut normal. In dieser Zeitspanne werden die Kondensatoren aufgeladen. Die Wartezeit hängt davon ab, wie viel Zeit seit dem letzten Einschalten der Lokomotive verstrichen ist. Normalerweise werden zum vollständigen Aufladen der Kondensatoren 1 bis 15 Sekunden benötigt. Hinweis: Die Ladezeit von 1 bis 15 Sekunden bezieht sich ausschließlich auf die konventionelle Wechselstromversorgung.

Nachdem die Scheinwerfer erloschen sind, spielt die Lokomotive ihre Aufstart-Geräuschsequenz ab; gleichzeitig werden alle Beleuchtungen und auch der Rauchentwickler eingeschaltet (sofern er aktiviert ist).

Die Ladung der Kondensatoren reicht aus, um die Abschalt--Geräuschsequenz vollständig abzuspielen. Des weiteren ermöglichen es die Kondensatoren, Ihre Lokomotive in konventioneller Betriebsart (wie jede andere konventionell gesteuerte Lokomotive) einzusetzen. Da keine Batterien vorhanden sind, ist an der Lokomotive auch keine Anschlussbuchse für das Ladegerät vorhanden.

DCS/DCC-Schalter

Ihre, mit MTH PS3.0 ausgestattete Lokomotive besitzt einen DCS/DCC-Wählschalter (bei Dampflokomotiven ist er auf der Unterseite des Tenders angeordnet). Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf DCS gestellt ist, wenn Sie die Lokomotive im DCS-Betrieb einsetzen möchten. Soll die Lokomotive mit DCC angesteuert werden, stellen Sie sicher, dass der Schalter auf DCC gestellt ist.

Belassen Sie den Schalter versehentlich in DCC, wird dadurch nichts beschädigt; Sie können aber die Lokomotive nicht über das DCS-System ansteuern. Belassen Sie den Schalter im DCC-Betrieb auf DCS, erzeugt die Lokomotive möglicherweise ein summendes Geräusch und die Überlastanzeige des DCC-Systems wird aktiviert.

Programmiergleis (für DCC-Betrieb)

Ihre mit PS3.0 ausgestattete Spur O Lokomotive funktioniert auch auf dem Programmiergleis Ihres DCC-Systems. Die meisten DCC-Systeme unterstützen die aktuellen Leistungsanforderungen der Lokomotive, solange diese nicht aufgestartet wird. Beabsichtigen Sie, Ihre MTH-Lokomotive auf dem Programmiergleis aufzustarten, sollten Sie einen DCC-Programmiergleisverstärker in Betracht ziehen.

Tender und/oder Boiler Firmware laden (tender- bzw. kesselresidente Firmware)

Ihre neue. mit PS3.0 ausgestatteten Spur O Lokomotive bietet Ihnen die Möglichkeit, DSP-Firmware zu laden (DSP = Digital Signal Processing). Bei Dampflokomotiven lässt sich zusätzlich Boiler-Firmware auf die im Kessel angeordnete Platine laden. Für diesen Vorgang wird das Software Loader-Programm Version 2.30 oder neuer benötigt. Weitere Einzelheiten erfahren Sie in den Anweisungen des Loader-Programms. Wenn also MTH neue Funktionen oder Aktualisierungen publiziert, können Sie diese zuhause in Ihrer Lokomotive implementieren. Alle Aktualisierungen werden auf unserer Website zur Verfügung stehen. MTH wird deren Verfügbarkeit jeweils ankündigen. Nicht alle Aktualisierungen sind für sämtliche Lokomotiven anwendbar.

Hinweis: Für die Aktualisierung ist ein TIU mit Firmware der Version 4.20 oder neuer sowie das Kunden-Loaderprogramm Version 2.30 oder neuer erforderlich.

LED-Beleuchtung

Das Zeitalter der Glühbirnen ist vorbei. Ihre neue, MTH PS3.0 ausgerüstete Lokomotive ist mit LED-Beleuchtung ausgestattet. MTH verwendet verschiedenfarbige Leuchtdioden, um die korrekte Beleuchtung Ihrer Lokomotive wiederzugeben; vom warmen orangefarbigen Licht alter Laternen der Dampflokomotive, bis zum intensiven weißen Halogenlampenlicht der modernen Diesellokomotiven; Leuchtdioden ermöglichen es, den jeweils zutreffenden Farbton zu wählen. Des weiteren verbrauchen sie weniger Energie und strahlen nicht soviel Wärme ab wie Glühbirnen.

Betriebsarten

Für Ihre, mit MTH Proto-Sound® 3.0 ausgestattete Lokomotive stehen vier Betriebsarten zur Verfügung;

- -Konventioneller Wechselstrombetrieb
- -Konventioneller Gleichstrombetrieb
- -DCS MTH Digital-Steuerungssystem
- -DCC Digitalsteuerung

Wird die Lokomotive auf ein Gleis aufgegleist an dem schon Spannung anliegt, erkennt die Lokomotive die vorhandene Betriebsart selbsttätig und reagiert dementsprechend. Im Folgenden ist eine Übersicht über die vier verschiedenen Systeme gegeben.

Hinweis: Beachten Sie, dass für die Betriebsarten DCC und DCS der DCS/DCC-Wählschalter entsprechend eingestellt werden muss.

Konventioneller Wechselstrombetrieb

Im konventionellen Wechselstrombetrieb reagiert die Lokomotive auf Änderungen der Gleisspannung. Anheben der Gleisspannung bewirkt eine höhere Fahrgeschwindigkeit und

Reduzieren der Gleisspannung bewirkt eine niedrigere Fahrgeschwindigkeit. Eine kurze Unterbrechung (ungefähr 1 bis 2 Sekunden) der Gleisspannung lässt die Lokomotive schrittweise (jede Unterbrechung einen Schritt) durch die Schaltzyklen (Neutral—Vorwärts—Neutral—Rückwärts) schalten.

Beim ersten Anlegen der Stromversorgung verbleibt die Lokomotive einige Sekunden lang stumm, bis die Leistungskondensatoren aufgeladen sind (die Leistungskondensatoren übernehmen im konventionellen Betrieb die Stromversorgung des Soundsystems während der Fahrtrichtungswechsel oder bei einem kurzzeitigem Spannungsabfall aufgrund verschmutzter Schienen oder beim Überfahren von Weichen). Sind die Leistungskondensatoren aufgeladen, schaltet die Beleuchtung ein und die Lokomotiv-Geräusche werden aktiviert. Die Lokomotive bewegt sich nicht, da sie sich im Schaltzyklus Neutral befindet. Eine kurze Unterbrechung der Gleisspannung mittels Fahrtrichtungsschalter am Transformator oder durch Absenken des Fahrreglers auf 0 Volt und wieder Aufdrehen, ändert den Schaltzyklus auf Vorwärts. Beim Aufdrehen des Fahrreglers fährt die Lokomotive vorwärts an und nimmt bei weiterem Aufdrehen des Fahrreglers Fahrt auf.

Bei einer weiteren Unterbrechung der Gleisspannung schaltet die Lokomotive wieder auf den Schaltzyklus Neutral. Die Lokomotive verbleibt im Schaltzyklus Neutral, bis eine weitere Unterbrechung der Gleisspannung erfolgt. Bei der nächsten Unterbrechung der Gleisspannung schaltet die Lokomotive auf den Schaltzyklus Rückwärts. Die Lokomotive fährt nun rückwärts. Wurde die Unterbrechung der Gleisspannung mit dem Fahrtrichtungsschalter erzeugt und die Stellung des Fahrreglers nicht verändert, fährt die Lokomotive mit der gleichen Geschwindigkeit rückwärts, die sie auch in der Vorwärtsfahrt innehatte.

Bei weiteren Unterbrechungen der Gleisspannung von 1 bis 2 Sekunden werden die Schaltzyklen erneut durchlaufen. Wird die Gleisspannung länger als etwa 2 Sekunden unterbrochen, aktiviert die Lokomotive ihre Abschaltsequenz. In diesem Fall können Sie die Fahrtrichtungszyklen erneut durchlaufen, um zur gewünschten Fahrtrichtung zurückzukehren. Sobald die Lokomotive anfährt, verstummen die Abschaltgeräusche. (SIEHE SEITE 12 (Fahrtrichtung Schaltzyklen)

Im konventionellen Wechselstrombetrieb können die Klangeffekte Pfeife, Glocke, PSA/FYS-Sequenzen sowie weitere Funktionen ausgelöst werden, sofern Ihr Transformator über eine Signalhorn/Pfeife-Drucktaste und eine Glocken-Drucktaste verfügt. Durch bestimmte Drucktastensequenzen können neben Aktivierung der Pfeife und der Glocke weitere Funktionen ausgelöst werden.

Proto-Sound® 3.0 Bedienungsanweisungen für konventionellen Wechselstrombetrieb


Proto-Sound® 3.0 Funktionen im konventionellen Wechselstrombetrieb aktivieren

Fahrregler – Zum Anheben oder Reduzieren der Gleisspannung und somit der Fahrgeschwindigkeit, betätigen Sie den Fahrregler. Drehung im Uhrzeigersinn erhöht die Spannung und somit die Geschwindigkeit, Drehung im Gegenuhrzeigersinn reduziert die Spannung bzw. Geschwindigkeit. Nach Loslassen des Fahrreglers behält die Lokomotive die eingestellte Geschwindigkeit bis zur nächsten Änderung von Spannung bzw. Geschwindigkeit bei.

Glocke – Zum Läuten der Glocke (sofern die Lokomotive mit einer Glocke ausgestattet ist), betätigen Sie die Glocken-Drucktaste fest und lassen diese wieder los. Zum Ausschalten der Glocke, betätigen Sie die Glocken-Drucktaste erneut lassen diese wieder los. Die Glocke läutet nach der ersten Betätigung der Drucktaste kontinuierlich, bis diese erneut gedrückt wird.

Signalhorn/Pfeife – Zur Betätigung des Signalhorns, drücken Sie die Signalhorn/Pfeife-Drucktaste fest. Das Signalhorn ertönt, solange Sie die Drucktaste gedrückt halten. Das Signalhorn verstummt, sobald Sie die Drucktaste loslassen.

Fahrtrichtung – Die Lokomotive ist für einen Start in Neutralstellung programmiert. Bei jeder Betätigung des Fahrtrichtungsschalters schaltet die Lokomotive durch die Zyklen 'Neutral/Vorwärts/Rückwärts'. Die Lokomotive ist so programmiert, dass sie in Neutralstellung schaltet, sobald für 25 Sekunden oder länger keine Gleisspannung anliegt.



12

Manuelle Lautstärkenregelung

Die Lautstärke sämtlicher von der Lokomotive generierten Geräusche wird mit dem Lautstärkeregler eingestellt. Dieser befindet sich unter dem linken Wasserlukendeckel auf dem Tenderdeck. Drehen Sie den Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen und im Gegenuhrzeigersinn, um die Lautstärke zu reduzieren.




Abb. 12: Manuelle Lautstärkenregelung

Proto-Sound® 3.0 Funktionen werden durch Betätigungssequenzen der Glocke/Pfeife-Drucktaste aktiviert. Vor der Verwendung der Funktionen ist die Beschreibung vollständig durchzulesen. Um mit den Drucktasten die Funktionen zu aktivieren und nicht etwa das Signalhorn oder die Glocke zu aktivieren, betätigen Sie die Drucktasten nur sehr kurz und im Abstand von jeweils einer ½ Sekunde. Eventuell ist etwas Übung erforderlich, bis die Zeiteinteilung reibungslos klappt.

Zeittabelle						
Signalhorn kurz und bestimmt drücken	½ Sekunde Pause	Glocke kurz und bestimmt drücken	½ Sekunde Pause	Glocke kurz und bestimmt drücken		
	Gesamte Zeitspanne: 11/2 Sekunden					

Zu aktivierende Funktion	Knopfcode
Passagier-/Fracht-Ankündigungen	1 Mal Glocke, 2 Mal Signalhorn/Pfeife
Hintere Kupplung öffnen	1 Mal Glocke, 3 Mal Signalhorn/Pfeife
Vordere Kupplung öffnen	1 Mal Glocke, 4 Mal Signalhorn/Pfeife
Geschwindigkeitsregelung Ein/Aus	1 Mal Signalhorn/Pfeife, 2 Mal Glocke (nur in Neutral)
Verriegelung in einer Fahrtrichtung	1 Mal Signalhorn/Pfeife, 3 Mal Glocke
Rücksetzen auf werkseitige Einstellung	1 Mal Signalhorn/Pfeife, 5 Mal Glocke (nur in Neutral)

Passagier-/Fracht-Durchsagen (PFA)

Ihre Lokomotive ist mit einer Kollektion von Personenverkehr-Durchsagen (PSA), bzw. Güterterminal-Geräuschen (FYS) ausgestattet, die Sie bei der Einfahrt in den Bahnhof abspielen können. Jede der unten beschriebenen Sequenzen wird abgespielt, solange sie eingeschaltet bleibt, wobei die Geräusche zufällig gewählt werden. Es ist sicherzustellen, dass zwischen den nachstehend beschriebenen Drucktasten-Betätigungen ca. 30 Sekunden gewartet wird, so dass ausreichend Zeit für den Durchlauf der einzelnen PSA/FYS-Sequenzen zur Verfügung steht.

Zum Abrufen der PFA-Sequenzen aus dem Soundsystem, betätigen Sie bei fahrender Lokomotive die Glocken-Drucktaste einmal kurz aber fest, gefolgt von zwei schnellen Betätigungen der Signalhorn-Drucktaste. Betätigen Sie die Drucktasten nur kurz und legen Sie zwischen den einzelnen Betätigungen eine Pause von ungefähr einer ½ Sekunde ein.

Betätigen Sie den Fahrtrichtungsschalter einmal, um die Lokomotive anzuhalten. Dies löst die erste PFA-Sequenz aus. Die Fahrtrichtungsumkehr ist vorübergehend gesperrt, so dass die Lokomotive nicht Fahrt aufnimmt, wenn der Fahrtrichtungsschalter zum Auslösen der einzelnen Sequenzen betätigt wird. Des weiteren hat Proto-Sound 3.0 die Benutzerkontrolle über Signalhorn/Pfeife-Drucktaste gesperrt, bis die ganze PFA-Sequenz beendet ist.

Nach einer Wartefrist von ca. 30 Sekunden für den Durchlauf der ersten Sequenz, betätigen Sie den Fahrtrichtungsschalter erneut, um die zweite PFA-Sequenz abzurufen.

Nach weiteren 30 Sekunden betätigen Sie den Fahrtrichtungsschalter erneut, um die dritte PFA-Sequenz abzurufen.

Nach weiteren 30 Sekunden für den Durchlauf der dritten Sequenz, betätigen Sie wiederum den Fahrtrichtungsschalter, um die vierte und letzte PFA-Sequenz abzurufen. Die PFA-Sequenzen halten noch an und innerhalb von ein paar Sekunden erklingt die Glocke und die Lokomotive fährt selbsttätig an, mit der gleichen Geschwindigkeit und in der gleichen Fahrtrichtung, die sie vor dem Abrufen der PFA-Sequenzen inne hatte. Nach dem Ausschalten der Glocke ist die Benutzerkontrolle der Glocke/Pfeife-Drucktaste des Transformators wieder freigegeben und Glocke bzw. Signalhorn können wie gewohnt betätigt werden.



Hinweise für die Verwendung der PSA/FYS-Sequenzen

Sie können die PSA/FYS-Sequenzen jederzeit abbrechen; dazu unterbrechen Sie die Gleisspannung für Sekunden kurzzeitig.

Die PSA/FYS-Sequenzen funktionieren nicht nur in Vorwärtsfahrt. Nach dem Durchlauf der vollen Sequenz fährt der Zug vom Haltepunkt in der ursprünglichen Fahrtrichtung weiter.

Sie können die PSA/FYS-Sequenzen auch in Doppeltraktion (im Verbund mit einer weiteren Lokomotive) einsetzen. Falls die zweite Lokomotive nicht mit Proto-Sound® 3.0, ausgestattet ist, darf der Fahrregler nach dem Anhalten der Lokomotive zum Abrufen der PSA/FYS-Sequenzen nicht auf einem hohen Spannungspegel belassen werden Andernfalls beginnt die Lokomotive ohne PSA/FYS auf den Schienen zu vibrieren, da deren Motoren unter Spannung weiterdrehen und versuchen, die Lokomotive anzutreiben, da sie ja während der PSA/FYS-Sequenz nicht automatisch über Proto-Sound® 3.0 abgeschaltet werden. Bei Lokomotiven mit ursprünglichem Proto-Sound werden die PSA/FYS-Sequenzen auf eine andere Art und Weise ausgelöst und deren Motor-Abschaltung wird nicht aktiviert, wenn PSA/FYS unter Proto-Sound® 3.0 läuft.

Die PSA/FYS-Sequenzen können auch in Neutralstellung abgerufen werden. Dies funktioniert auf die gleiche Weise wie beim Aktivieren während der Fahrt, nur mit dem Unterschied, dass die Lokomotive nach dem Durchlauf der PSA/FYS-Sequenz in der, der ursprünglichen Fahrtrichtung vor Neutralstellung entgegengesetzten Richtung weiterfährt.

Proto-Coupler® Funktionshinweise

Diese Lokomotive ist mit einer oder mehreren Proto-Coupler Kupplung(en) ausgerüstet, diese sind mit Spulenwicklungen versehen und ermöglichen ferngesteuertes Entkuppeln an jeder beliebigen Stelle. Die Proto-Coupler werden vom Proto-Sound® 3.0 gesteuert, somit sind für das ferngesteuerte Entkuppeln keine Entkupplungsgleise oder anderweitige Modifikationen an der Schienenanlage erforderlich. Die Kupplung kann sowohl im Stillstand als auch während der Fahrt geöffnet werden. Dazu verwenden Sie die unten (und in der Tabelle auf Seite 29) aufgeführten Tastenkodes.

Hintere Kupplung:

Zum Öffnen der hinteren Kupplung, betätigen Sie die Glocken-Drucktaste einmal kurz, dann dreimal kurz die Signalhorn-Drucktaste; zwischen den Betätigungen warten Sie jeweils ½ Sekunde. Die Klangeffekte vom Anheben des Entkupplungsbolzens sowie vom Entleeren der Druckluftleitung werden abgespielt und die Klauenkupplung wird geöffnet.



Vordere Kupplung:

Zum Öffnen der vorderen Kupplung (sofern die Lokomotive entsprechend ausgerüstet ist), tippen Sie die Glocken-Drucktaste einmal kurz, dann viermal kurz die Signalhorn-Drucktaste; zwischen den Betätigungen warten Sie jeweils ½ Sekunde. Die Klangeffekte vom Anheben des Entkupplungsbolzens sowie vom Entleeren der Druckluftleitung werden abgespielt und die Klauenkupplung wird geöffnet.



Geschwindigkeitsregelung

Mit Proto-Sound 3.0 ausgestattete M.T.H. Lokomotiven sind mit einer Geschwindigkeitsregelung ausgerüstet, die es der Lokomotive erlaubt, bergauf, bergab und in Kurven eine konstante Geschwindigkeit beizubehalten, ähnlich dem Tempomat in Automobilen. Es können während der Fahrt Wagen angehängt oder abgekoppelt werden, die Lokomotive hält die eingestellte Geschwindigkeit konstant.

Die Lokomotive ist programmiert, mit aktivierter Geschwindigkeitsregelung anzufahren, die Funktion lässt sich aber auch ausschalten. Dies bedeutet, dass die Geschwindigkeit der Lokomotive beim Befahren von Steigungen absinkt und bei Fahrt im Gefälle ansteigt. Die Geschwindigkeit wird auch durch das Anhängen bzw. Abkoppeln von Wagen während der Fahrt beeinflusst. Mit aktivierter Geschwindigkeitsregelung läuft die Lokomotive bei einer bestimmten Gleisspannung etwas langsamer als bei ausgeschalteter Geschwindigkeitsregelung. Darum ist der Fahrregler bei ausgeschalteter Geschwindigkeitsregelung etwas niedriger einzustellen, um überhöhte Geschwindigkeit und Entgleisungen zu vermeiden. Bei ausgeschalteter Geschwindigkeitsregelung wird die Lautstärke reduziert, um einen optimalen Betrieb bei tiefer Gleisspannung zu gewährleisten.

Um die Geschwindigkeitsregelung ein- bzw. W auszuschalten, schalten Sie die Lokomotive in Neutral, dann tippen Sie einmal kurz die Signalhorn-Drucktaste Ihres Transformators an, anschließend zwei Mal die Glocken-Drucktaste, warten Sie zwischen den Betätigungen der Tasten ungefähr ½ Sekunde. Die Umschaltung wird durch zwei Signalhornstöße bestätigt. Wiederholen Sie die Drucktasten-Sequenz 1 Mal Signalhorn, 2 Mal Glocke, um in die andere Betriebsart umzuschalten. Wenn die Lokomotive mit einer anderen Lokomotive gekoppelt werden soll, welche nicht über automatische Geschwindigkeitsregelung verfügt, empfehlen wir die Geschwindigkeitsregelung beim Aufstarten auszuschalten. Damit können die Elektromotoren beider Lokomotiven vor Überlastung/Beschädigung geschützt werden. Jedes Mal wenn die Lokomotive vollständig abgeschaltet wird, kehrt sie in die Betriebsart "Automatische Geschwindigkeitsregelung" zurück.



Lokomotive in Neutral (Stillstand)





Glocke

Geschwindigkeitsregelung zwei Signalhornstöße
(Umschaltbestätigung)

Wiederhelen um in Normalhotrich

Wiederholen, um in Normalbetrieb
 zu schalten

Lokomotive in einer Fahrtrichtung verriegeln

Die Lokomotive kann in einer Fahrtrichtung (vorwärts, neutral oder rückwärts) verriegelt werden, so dass sie die Fahrtrichtung nicht mehr ändert. Dazu schalten Sie die Lokomotive in die zu verriegelnde Fahrtrichtung (oder in Neutral, wenn sie im Stillstand verriegelt verharren soll) und fahren Sie die Lokomotive bei sehr niedriger Geschwindigkeit (Kriechgang, so langsam wie möglich, ohne dass die Lokomotive zum Stillstand kommt). Tippen Sie die Signalhorn-Drucktaste kurz einmal, anschließend die Glocken-Drucktaste kurz drei Mal an. Warten Sie zwischen den einzelnen Betätigungen ungefähr eine ½ Sekunde. Das Umschalten wird durch zwei Signalhornstöße bestätigt. Die Lokomotive ändert die Fahrtrichtung nicht (einschließlich Neutral), bis Sie die Sequenz 1 Mal Signalhorn, 3 Mal Glocke wiederholen und die Lokomotive wieder in die normale Betriebsart umschalten. Die Verriegelung hält auch an, wenn die Lokomotive für längere Zeit ohne Stromversorgung verbleibt.

Lokomotive in gewünschte Fahrtrichtung schalten









Schaltet die Lokomotive in die gewünschte Fahrtrichtung Fahrtrichtungsverriegelung zwei Signalhornstöße (Umschaltbestätigung) Wiederholen, um in Normalbetrieb zu schalten

Rücksetzen auf werkseitige Einstellung

Um die aktuellen Einstellungen der Lokomotive zu übersteuern und die werkseitig eingestellten Parameter wieder herzustellen, ist wie folgt vorzugehen: Schalten Sie die Lokomotive in Neutral, tippen Sie die Signalhorn-Drucktaste kurz einmal, dann die Glocken-Drucktaste kurz fünf Mal an (warten Sie zwischen den einzelnen Betätigungen jeweils eine ½ Sekunde). Die Umschaltung wird durch zwei Signalhornstöße bestätigt.

Schalten Sie die Lokomotive Signalhorn in Neutral













Rückstellen zwei Signalhornstöße (Umschaltbestätigung) Wiederholen, um in Normalbetrieb zu schalten

Automatische Klangeffekte

Bestimmte Proto-Sound® 3.0 Klangeffekte werden in der konventionellen Betriebsart automatisch abgespielt:

Quietschen der Bremsen erklingt bei jeder schnellen Verzögerung (abbremsen) der Lokomotive.

Wenn sich die Lokomotive in Neutralstellung befindet, ertönen in zufälligen Intervallen Führerhausdialoge.

Wird die Lokomotive aufgestartet, erklingt die Aufstart-Geräuschsequenz. Verbleibt die Lokomotive 5 Sekunden oder länger ohne Stromversorgung, erklingt die Abschalt-Geräuschsequenz.

Konventioneller Gleichstrombetrieb

Ihre MTH Lokomotive läuft auch unter konventionellem Gleichstrom. Die Funktionen Pfeife, Glocke und PSA/FYS-Sequenz können im konventionellen Gleichstrombetrieb jedoch nicht ausgelöst werden. Lediglich die Klangeffekte Dampfauspuffgeräusch mit radsynchronem Dampfschlag, Bremsgeräusche und Standgeräusche stehen zur Verfügung.

Der Betrieb Ihrer MTH Proto-Sound 3.0 Lokomotive mit konventionellem Gleichstrom ist dem Betrieb mit konventionellem Wechselstrom sehr ähnlich. Anheben der Gleisspannung bewirkt eine höhere Fahrgeschwindigkeit.

Reduzieren der Gleisspannung bewirkt eine niedrigere Fahrgeschwindigkeit. Wird die Gleisspannung mittels Polaritätsschalter oderFahrtrichtungsschalter des Fahrreglers umgepolt, fährt die Lokomotive in der entgegengesetzten Fahrtrichtung. Die Elektronik in Ihrer MTH Proto-Sound 3.0 Lokomotive ist so ausgelegt, dass die Fahrtrichtungsänderung allmählich erfolgt, ohne dass die Stellung Fahrreglers verändert werden muss. Schalten Sie lediglich den Polaritätsschalter Ihres Gleichstromfahrreglers um, die Lokomotive wird allmählich bis zum Stillstand abbremsen und dann in der entgegengesetzten Fahrtrichtung anfahren. Die Lokomotive nimmt die gleiche Geschwindigkeit auf, die sie vor dem Fahrtrichtungswechsel innehatte.

Beim Anlegen der Stromversorgung an die Lokomotive werden die Lokomotivgeräusche aktiviert, sobald die Gleisspannung etwa 8 Volt erreicht. Um Ihre Lokomotive nach dem Abspielen der Aufstart-Geräuschsequenz aus dem Stand anfahren zu lassen, erhöhen Sie allmählich die Gleisspannung, bis die Lokomotive mit der gewünschten Geschwindigkeit fährt.

HINWEIS – Liegt beim Aufstarten der Lokomotive eine Gleisspannung von mehr als 9,0 Volt an, startet die Lokomotive nicht. Dieses Verhalten ist normal. Wir bezeichnen dies als "Blitzstart-Sperre"; da diese Funktion ein sprunghaftes Anfahren bei hoher Gleisspannung unterdrückt. Senken Sie die Gleisspannung auf unter 9,0 Volt und drehen den Fahrregler allmählich auf, um die Lokomotive anzufahren. Dies ist nur beim Aufstarten der Lokomotive anzuwenden.

DCS - Digital-Steuerungssystem

Die Abkürzungen DCC und DCS stimmen beinahe überein, dies ist aber auch die einzige Ähnlichkeit der beiden System.

Beide sind zwar digitale Steuerungen. Wie auch immer, M.T.H. DCS ist nicht DCC. Auf dem Markt befinden sich mehrere proprietäre DCC-Versionen, doch DCS entspricht keinem dieser Systeme. Das DCS-System von M.T.H. ist eine, in Spur O, in Spur 1 und in Spur HO bewährte Technologie. In DCS sind Stromversorgungssignal und Befehlssignal getrennt. DCS verwendet eine voll funktionsfähige bidirektionale Kommunikation und eröffnet damit ein breites Spektrum erweiterter Funktionen; trotzdem ist es so einfach und intuitiv zu bedienen, dass diese Funktionen auch leicht genutzt werden können. Kein Programmiergleis, keine Bits und Bytes, kein Umrechnen von binären Zahlen in Hexadezimalwerte. Um eine Lokomotive in DCS neu zu erfassen, drücken Sie lediglich "ADD ENGINE" (Lok hinzufügen). Um die neue Lokomotive aufzustarten, drücken Sie lediglich "START UP" (Aufstarten) oder um den Rauchentwickler ein-/auszuschalten, drücken Sie "SMOKE" (Rauch). Keine Buchstaben- oder Ziffernkombinationen, die Sie sich merken müssen.

Weitergehende Information finden Sie im DCS-Handbuch, welches mit dem DCS-System geliefert wird oder auf der MTH-Website www.mthtrains.com. Mit DCS können Sie eine ganze Flotte von MTH PS3.0-Lokomotiven auf den Gleisen positionieren; diese bleiben ausgeschaltet, bis Sie den Befehl zum Aufstarten geben.

DCC - Digitalsteuerung

DCC ist ein weit verbreitetes und weitgehend genormtes, Digitalsteuersystem, bei dem die Gleisspannung auch die digitalen Steuersignale überträgt. Mit einem DCC-Steuermodul können Sie mehrere Lokomotiven ansteuern und diese auf demselben Gleis alle gleichzeitig mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten in verschiedene Fahrtrichtungen fahren lassen. Das Stromversorgungs-/Steuersignal bleibt konstant und die Lokomotiven verhalten sich auf Befehl wie gewünscht. Ihre, mit MTH PS3.0 ausgerüstete Lokomotive kann diese DCC-Steuerbefehle dekodieren und darauf reagieren. Dies ermöglicht Ihnen einen gemischten Betrieb von MTH PS3.0 Lokomotiven zusammen mit Lokomotiven, die mit einem DCC-Dekoder eines anderen Herstellers ausgestattet sind. Der größte Vorteil Ihrer, mit MTH PS3.0 ausgerüsteten Lokomotive ist der bereits werkseitig eingebaute Dekoder. Es ist kein Abbauen des Gehäuses und Einbauen von Lautsprechern und/oder Platinen erforderlich. Dies alles hat der Hersteller für Sie bereits erledigt. Jede, mit PS3.0 ausgerüstete Lokomotive verfügt über einen vollständigen Befehlssatz für Beleuchtung, Klangeffekte und Raucherzeugung (sofern in der Lokomotive ein Rauchentwickler vorhanden ist). Gleisen Sie das Modell einfach auf, legen Sie DCC-Gleisspannung an und betätigen Sie die F3-Taste auf Ihrem DCC-Steuermodul und Ihre Lokomotive ist fahrbereit.

Elementarer DCC-Betrieb:

Ihre, mit MTH PS3.0 ausgerüstete Lokomotive nutzt sämtliche DCC-Einsatzmöglichkeiten. Nachstehend finden Sie eine Auflistung der grundlegenden DCC-Befehle, die Sie für einen schnellen Einstieg in den DCC-Betrieb kennen sollten. Eine vollumfängliche Beschreibung der DCC-Einsatzmöglichkeiten finden Sie im Kapitel Erweiterter DCC-Betrieb dieser Anleitung.

Die einzelnen Lokomotiven besitzen möglicherweise unterschiedliche Funktionslisten. Je nach dem, ob es sich um eine Dampf-, Diesel- oder Elektrolokomotive handelt und ob sie mit einem Rauchentwickler ausgestattet ist. Die, für Ihre Lokomotive zutreffende Belegung der F-Tasten finden Sie in der Tabelle 'Voreingestellte CV-Werte'.

Anmerkung zum Freischalten/Sperren von F- Funktionen in DCC - Je nach verwendetem DCC-System müssen Sie eine bestimmte Funktion erst ein- und dann wieder ausschalten, um sie freizuschalten. Einige DCC-Systeme erledigen das automatisch für Sie, andere wiederum erlauben es, bestimmte F-Tasten als Tastschalter oder Ein-/Aus-Schalter zu konfigurieren. Weitere Information über die Handhabung der F-Tasten entnehmen Sie bitte der Anleitung für das DCC-Steuermodul.

Die vorgegebene Adresse Ihrer, mit MTH PS3.0 ausgerüsteten Lokomotive ist 3. Um zu beginnen, schalten Sie Ihr DCC-System ein und rufen die Lokomotive Nr. 3 auf.

Aufstarten/Abschalten

F3 — Zweimalige Betätigung startet Ihre Lokomotive auf. Wenn Sie an Ihre, mit MTH PS3.0 ausgerüstete Lokomotive DCC-Gleisspannung anlegen, verbleibt diese unbeleuchtet und stumm. Da Sie sehr wahrscheinlich nicht beabsichtigen, die Lokomotive auf diese Art zu betreiben, betätigen Sie die Drucktaste F3 zweimal, um die Lokomotive aufzustarten.

Premier Chapelon 231 E Pacific Dampflokomotive

Die Beleuchtung und der Rauchentwickler (so vorhanden) werden eingeschaltet. **Hinweis** — Es ist jedoch möglich, die Lokomotive unter DCC auch ohne Aufstarten zu fahren. Sobald der Fahrregler aufgedreht wird, fährt die Lokomotive an. Für ein ordnungsgemäßes Funktionieren der Funktion F3 darf sich die Lokomotive NICHT bewegen

Um die Lokomotive abzuschalten, betätigen Sie die F3- Taste zweimal. Dadurch wird die Abschalt-Geräuschsequenz abgespielt und anschließend die Beleuchtung, der Rauchentwickler und die Klangeffekte ausgeschaltet. Solange die DCC-Gleisspannung am Gleis anliegt, kann die Lokomotive durch zweimalige Betätigung der F3-Taste wieder aufgestartet werden.

Klangeffekte

Glocke/Pfeife (Signalhorn)

F1 — Glocke. Zum Aktivieren der Glocke, drücken Sie die Taste F1. Um die Glocke auszuschalten, drücken Sie die Taste F1 erneut

F2 — Pfeife (Signalhorn). Zum Aktivieren von Signalhorn/Pfeife, drücken Sie die Taste F2. Zum Ausschalten, lassen Sie die Taste F2 wieder los

PFA (Passagier-/Fracht-Ankündigungen)

F4 — PFA. PFA steht im MTH-Fachjargon für Passagier-/Fracht Ankündigungen. Ihre Lokomotive ist mit den zutreffenden Klangeffekten programmiert, je nach Einsatzart im täglichen Dienst der Vorbild-Lokomotive.

Die PFA-Sequenz umfasst fünf Geräuschsequenzen. Jede Sequenz wird von Ihnen, dem Betreiber, abgerufen. Durch Betätigen des Fahrtrichtungsschalters am DCC-Steuermodul wird die Lokomotive angewiesen, zur nächsten Sequenz weiterzuschalten. Die meisten PFA-Sequenzen besitzen eine Wartezeit von ungefähr 10 Sekunden, bevor sie weiterschalten. Hier der typische Ablauf einer PFA-Sequenz:

- 1. Drücken Sie die Taste F4 zweimal, um die PFA-Sequenz der Lokomotive abzurufen. Sie hören "Now arriving..." (Ankündigung der Zugeinfahrt)
- 2. Drücken Sie die Taste F4 erneut zweimal (F4 ein-/ausschalten), um die Lokomotive im Bahnhof anzuhalten. Es empfiehlt sich, das Anhalten auf diese Art und Weise zu bewerkstelligen, anstatt den Zug mittels Fahrregler anzuhalten, da die Funktion PFA nach dem Abrufen der letzten Sequenz (Taste F4) das automatische Anfahren der Lokomotive ermöglicht. Die Klangeffekte schalten von Lokomotivgeräuschen auf Bahnhofgeräusche um, welche sämtliche Geräuschkulissen eines Vorbildbahnhofs umfassen.
- 3. Drücken Sie die Taste F4 erneut zweimal, um die nächste Sequenz abzurufen. Sie hören "Now boarding..." (Bereit zum Einsteigen)
- 4. Drücken Sie die Taste F4 erneut zweimal, um die nächste Sequenz abzurufen. Sie hören "Now departing…" (Ankündigung der Abfahrt)
- 5. Drücken Sie die Taste F4 ein letztes Mal, um die nächste (letzte) Sequenz abzurufen. Sie hören "All aboard…" (Alles einsteigen!). Die Klangeffekte schalten von Bahnhofgeräusche wieder auf Lokomotivgeräusche um und die Lokomotive verlässt den

Bahnhof mit derselben Geschwindigkeit, mit der sie eingefahren ist. Beim Verlassen des Bahnhofs ertönt einige Sekunden lang die Glocke.

Hinweis: Um eine möglichst realistische Wirkung zu erzielen, reduzieren Sie die Geschwindigkeit der Lokomotive auf ein gemäßigtes Tempo, bevor Sie die Taste F4 das erste Mal betätigen (um PFA anzurufen).

Beleuchtungen

F0 -Scheinwerfer/Rücklicht. Schaltet Scheinwerfer/Rücklicht ein und aus.

F5 — Beleuchtung. Diese Funktion schaltet sämtliche Beleuchtungen (mit Ausnahme der Scheinwerfer) ein und aus.

Gesamtlautstärke

F6 — Gesamtlautstärke. Es stehen 10 Lautstärkepegel zur Verfügung. Zweimaliges Betätigen der Taste F6 hebt die Gesamtlautstärke um eine Stufe an. Die Gesamtlautstärke wird in einer Schleife geregelt. Wird über die lauteste Stufe (Pegel 10) hinaus geschaltet, springt die Lautstärke wieder auf Stufe 1, den leisesten Lautstärkepegel.

Kupplungen

Ihre, mit MTH PS3.0 ausgerüstete Lokomotive ist mit ferngesteuerten Proto-Kupplungen ausgestattet. Diese lassen sich mit der DCC-Bedieneinheit auslösen.

F7 — Vordere Kupplung. Zweimaliges Betätigen der Taste F7 öffnet die vordere Kupplung

F8 — Hintere Kupplung. Zweimaliges Betätigen der Taste F8 öffnet die hintere Kupplung

Signal Abfahrt vorwärts/rückwärts

Mit den Tasten F9 und F10 Ihrer DCC-Bedieneinheit können Sie die Richtung der bevorstehenden Abfahrt vorbildgerecht ankündigen.

F9 — Signal Abfahrt vorwärts. Zweimaliges Betätigen der Taste F9 aktiviert das Signal Abfahrt vorwärts. Zwei kurze Signalhornstöße bzw. Pfiffe ertönen

F10 — Signal Abfahrt rückwärts. Zweimaliges Betätigen der Taste F10 aktiviert das Signal Abfahrt rückwärts. Drei kurze Signalhornstöße bzw. Pfiffe ertönen

Rauchentwickler (so vorhanden)

Rauchentwickler von Lokomotiven, die mit PS3.0 ausgestattet sind, können über die Taste F12 (ein- oder ausschalten) gesteuert werden. Mittels Taste F13 lässt sich das Rauchvolumen regeln. Einige Lokomotiven sind mit einem Schalter ausgestattet, um den Rauchentwickler ein- bzw. auszuschalten, andere wiederum besitzen ein Potentiometer zum Regeln des Volumens. Ist ein Schalter vorhanden, stellen Sie sicher, dass dieser eingeschaltet (ON) ist; ist ein Volumenregler (Potentiometer) vorhanden, drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn ganz auf, um den Betrieb des Rauchentwicklers unter DCC zu ermöglichen.

F12 — Rauchentwickler ein/aus. Aktivieren der Funktion F12 schaltet den Rauchentwickler ein. Deaktivieren der Funktion F12 schaltet den Rauchentwickler aus.

F13 — Rauchvolumen. MTH PS3.0 ausgerüstete Lokomotive besitzt drei verschiedene Intensitätsstufen — niedrig/mittel/hoch. Der Voreinstellwert ist hoch. Durch zweimaliges Betätigen der Taste F13 kann der Rauchausstoß (das vom Entwickler generierte Volumen) geregelt werden. Dadurch wird die Intensität auf die nächste Stufe eingestellt. Beispiel: Der Rauchentwickler ist auf die Stufe hoch eingestellt. Zweimalige Betätigung der Taste F13 schaltet die Intensität auf Stufe niedrig. Erneute Betätigung der Taste F13 schaltet weiter auf mittel usw.

Signal, vor Bahnübergang

Wie beim Vorbild, können Sie auch an Ihrer Lokomotive vor Bahnübergängen das entsprechende Signal auslösen. Dies setzt sich zusammen aus Signalhornstößen bzw. Pfiffen, in der Folge lang - lang - kurz - lang.

F11 — Signal, vor Bahnübergang. Zweimaliges Betätigen der Taste F11 aktiviert das Signal, Bahnübergang.

Lokomotiv-Geräusche — F25. Die Lokomotiv-Geräusche lassen sich mit der Taste F25 ein/ausschalten. Einmal betätigen (F25 einschalten) schaltet die Lokomotiv-Geräusche aus. Die
Klangeffekte Signalhorn/Pfeife und Glocke sind jedoch weiterhin aktiv. Zum Einschalten
der Lokomotiv-Geräusche betätigen Sie die Taste F25 erneut (F25 ausschalten).

Konfigurationsvariable (CV) 29

CV 29 ist die grundlegende Dekodereinstellung für die Konfigurationsvariablen (CV), die von allen DCC-Dekoderherstellern verwendet wird. Wenn Sie also mit der Konfigurationsvariablen CV 29 anderer Dekoder schon vertraut sind, kennen Sie auch CV 29 des MTH-Dekoders. Der wichtigste Teil von CV 29 ist die Fähigkeit, zwischen langer und kurzer Adressierung umzuschalten. Die werkseitige Voreinstellung von CV 29 an Ihrer, mit MTH PS3.0 ausgerüsteten Lokomotive ist 2.

Lange und kurze Adressierung

Wie die meisten DCC-Dekoder, lässt sich auch Ihre, mit MTH PS3.0 ausgerüstete Lokomotive für lange und kurze Adressierung programmieren. Die kurzen Adressen umfassen den Bereich von 1 - 127, die langen Adressen den Bereich von 128 - 9999. Die Adresse der Lokomotive kann entweder mittels Hauptgleisprogrammierung oder auf dem Programmiergleis programmiert werden. Da in den meisten Fällen, die Hauptgleisprogrammierung die einfachste Methode darstellt, beziehen sich die Anweisungen auf diese Methode.

Standardmäßig ist Ihre, mit MTH PS3.0 ausgerüstete Lokomotive mit einer langen und einer kurzen DCC-Adresse programmiert. Die kurze Adresse ist immer auf 3 gesetzt, die lange Adresse lautet 3333.

Kurze Adresse der Lokomotive mittels Hauptgleisprogrammierung ändern:

- Rufen Sie die Lokomotive auf der DCC-Bedieneinheit mit der aktuellen Adresse auf
- 2. Geben Sie auf der DCC-Bedieneinheit Hauptgleisprogrammierung ein
- 3. Geben Sie die gewünschte neue Adresse ein beachten Sie, dass für die kurze Adresse nur der Bereich von 1 127 zur Verfügung steht.
- 4. Nach Betätigung der EINGABE-Taste quittiert die Lokomotive mit zwei Signalhornstößen/Pfiffen
- 5. Rufen Sie die Lokomotive unter ihrer neuen Adresse auf und fahren Sie mit dem Betrieb weiter

Alternativ, je nach Typ des verwendeten DCC-Systems, können Sie die Hauptgleisprogrammierung aufrufen und die neue Adresse im Addressen-Menü eintragen. Dies funktioniert jedoch nur für die kurze Adressierung. Beispiel: An einem DCC-System MRC Prodigy Advance2 ist vorzugehen wie folgt:

- 1. Rufen Sie die Lokomotive auf der DCC-Bedieneinheit mit der aktuellen Adresse auf
- 2. Betätigen Sie die Taste PROG zweimal, um den Modus Hauptgleisprogrammierung aufzurufen
- Betätigen Sie die EINGABE-Taste zweimal, sodass das LCD-Display "Adr" anzeigt
- 4. Geben Sie die gewünschte neue Kurzadresse (1 127) ein und drücken Sie die EINGABE-Taste
- 5. Die Lokomotive quittiert mit zwei Signalhornstößen/Pfiffen

Lange Adresse der Lokomotive mittels Hauptgleisprogrammierung ändern:

- Rufen Sie die Lokomotive auf der DCC-Bedieneinheit mit der aktuellen Adresse auf
- 2. Geben Sie auf der DCC-Bedieneinheit Hauptgleisprogrammierung ein
- 3. In diesem Schritt weisen Sie die MTH-Lokomotive an, auf eine lange Adresse zu reagieren. Dies erfolgt in CV 29 :
 - a. Rufen Sie auf Ihrer DCC-Bedieneinheit das CV-Menü auf
 - b. Geben Sie "29" ein, um CV 29 zu editieren
 - c. Geben Sie "36" ein, um den Wert von CV 29 zu ändern und drücken Sie die EINGABE-Taste
 - d. Die Lokomotive quittiert mit zwei Signalhornstößen/Pfiffen
- 4. In den folgenden Schritten, tragen Sie in die lange Adresse in CV 17 und CV 18 ein.

Funktionen/Einstellungen auf Werkeinstellung rückstellen

Funktionieren die vorgenommenen Einstellungen nicht oder sind Sie sich über den Status nicht sicher, können Sie Ihre Lokomotive jederzeit in einen funktionierenden Zustand (Werkseinstellung) bringen; dazu dienen entweder 'Funktionen rückstellen' oder 'Einstellungen rückstellen'.

Zum Rückstellen Ihrer, mit MTH PS3.0 ausgerüsteten Lokomotive stehen mehrere Methoden zur Verfügung:

Einstellungen auf Werkeinstellung rückstellen — löscht alles — stellt die ursprünglichen werkseitigen Einstellungen wieder her (Auslieferzustand)

- Senden Sie eine dezimale 08 zu CV 8, um alles auf die werkseitige Grundeinstellung zurück zu stellen
- Senden Sie eine dezimale 192, um alles rückzustellen, mit Ausnahme der benutzerdefinierten Geschwindigkeitstabellen

Funktionen rückstellen — Sie können mehrere Funktionesückstellungen einsetzen

- Betätigen Sie F28 zweimal. Dadurch werden Rauchentwickler,
 Lautstärke und Beleuchtung auf ihre ursprünglichen
 Standardeinstellungen zurückgestellt
- Senden Sie eine dezimale 64 für eine Funktionsrückstellung.
 Dadurch werden die Einstellungen der Lautstärken,
 Rauchentwickler und Beleuchtung zurückgestellt.
- Senden Sie eine dezimale 128, um lediglich die Adresswerte auf die Werkseinstellung zurückzusetzen
 - Dies entspricht dem Eintragen des Wertes 55 in CV 55 an Lokomotivadresse 55

Hinweis: Die Lokomotivadresse darf nicht auf 55 gesetzt sein.

Gelegentlich kommt es vor, dass die Lokomotivadresse nicht erinnert wird oder unbekannt ist. Mit der oben aufgeführten Funktions- bzw. Werksrückstellung können die Daten der Lokomotive wieder hergestellt werden. Die meisten Rückstellungsfunktionen setzen jedoch voraus, dass die Lokomotivadresse bekannt ist. Ist die Lokomotivadresse nicht bekannt, kann die Rückstellung 55-55-55 angewendet werden (den Wert 55 zur Konfigurationsvariablen CV 55 an Lokomotivadresse 55 senden). Die funktioniert jedoch nur, wenn die Lokomotivadresse NICHT 55 lautet. Die Lokomotive muss also unter einer

Hiernach ist das Verfahren (Rückstellung 55-55-55) erläutert, das angewandt werden kann, wenn die aktuelle Lokomotivadresse unbekannt ist. Damit werden die Adressen auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgesetzt; die kurze Adresse auf den Wert 3, die lange Adresse auf 3333 bzw. bei einigen Modellen auf dessen Betriebs-Nr.

anderen Adresse als 55 gespeichert sein.

- Zuerst ist zu kontrollieren, ob die Lokomotive unter der Adresse 55 gespeichert ist. Rufen Sie auf der DCC-Bedieneinheit die Lokomotive 55 auf und drücken Sie F3, um die Lokomotive aufzustarten. Startet die Lokomotive, kann die Adresse über CV 1 (kurze Adresse) oder CV 17 und CV 18 (lange Adresse) auf den gewünschten Wert geändert werden.
- Startet die Lokomotive unter Adresse 55 nicht auf, ist die Methode Rückstellung 55-55-55 anzuwenden. Dazu sind die folgenden Anweisungen zu befolgen:
 - Stellen Sie sicher, dass das DCC-System eingeschaltet ist und an den Schienen Spannung anliegt.
 - Rufen Sie die Lokomotivadresse 55 auf. ANMERKUNG die Adresse der Lokomotive wird NICHT auf 55 gesetzt; das DCC-System wird lediglich angewiesen, mit der Lokomotivadresse 55 zu kommunizieren.
 Es ist sicherzustellen, dass keine weiteren MTH-Lokomotiven oder Lokomotiven anderer Hersteller auf dem Gleis befinden, welche die Adresse 55 aufweisen. Ist die Rückstellung 55-55-55 aktiviert, reagieren MTH-Lokomotiven auch dann auf Befehle, die an die Lokomotivadresse 55 gerichtet sind, wenn sie nicht mit der Adresse 55 programmiert sind.
 - Rufen Sie auf der DCC-Bedieneinheit die Hauptgleisprogrammierung (PoM) auf und tragen sie in CV 55 den Wert 55 ein. Auch wenn die MTH-Lokomotive NICHT unter Adresse 55 gespeichert ist reagiert sie auf diesen Rückstellungsbefehl.
 - Rufen Sie auf der DCC-Bedieneinheit Adresse 3 auf und drücken Sie die Taste F3. Die Lokomotive sollte jetzt aufstarten.

Würde die Rückstellung 55-55-55 durchgeführt und reagiert die Lokomotive trotzdem nicht, gleisen Sie die Lokomotive auf das Programmiergleis des DCC-Systems auf und schreiben Sie den Wert 3 in C V1. Dadurch wird die kurze Adresse der Lokomotive auf 3 gesetzt. Wie auch immer, vorausgesetzt, die Lokomotive ist NICHT mit der Adresse 55 programmiert, setzt die Rückstellung 55-55-55 die lange sowie die kurze Adresse der Lokomotive auf die ursprüngliche Werkseinstellung zurück. Des weiteren wird die Adressierung der Lokomotive auf Kurzadresse umgeschaltet (wenn CV 29 auf lange Adressierung gesetzt ist).

Die Funktion Rückstellung 55-55-55 mag auf den ersten Blick verwirrend erscheinen; der wesentliche Punkt, den es zu beachten gilt, ist die Tatsache, dass die Adresse der Lokomotive NICHT auf 55 gesetzt wird, sondern lediglich die Lokomotivadresse 55 auf der DCC-Bedieneinheit aufgerufen wird, um den Wert 55 an die Konfigurationsvariable CV 55 zu senden. Es sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass MTH-Lokomotiven auf Befehle der Rückstellung 55-55-55 reagieren, obwohl deren Adresse nicht auf 55 gesetzt ist (und für die Funktion der Rückstellung 55-55-55 auch nicht auf 55 gesetzt sein darf).

MTH PS3.0 erweiterte DCC-Funktionalität

Erweiterter DCC-Betrieb

Dieses Kapitel der Anleitung beschreibt ausführlich, wie Ihre, mit MTH PS3.0 ausgerüstete Lokomotive unter Verwendung der Konfigurationsvariablen nach NMRA-Norm wie auch der herstellerspezifischen CV einzustellen und zu konfigurieren ist. Des weiteren werden die F-Funktionen beschrieben, welche im Kapitel Elementarer DCC-Betrieb nicht behandelt wurden

Zusätzliche F-Funktionen

Leerlaufsequenz – F14 bis F16. Zweimaliges Betätigen der Taste F14, F15 oder F16 löst im Stillstand der Lokomotive die Leerlaufsequenz aus. Diese variiert von Lokomotive zu Lokomotive und kann z.B. Vorgänge umfassen wie Kontrolle des Kohlevorrats oder des Wasserstandes, das Schmieren der Treibradlager mittels Fettpumpe usw. Einmal ausgelöst, wird die Sequenz abgespielt, deren Länge variiert.

Hinweis — Die Sequenz wird nur bei stillstehender Lokomotive aktiviert

Erweiterte Aufstartsequenz — F17. Ist Ihre Lokomotive ausgeschaltet oder wurde soeben DCC-Gleisspannung angelegt, so ruft eine zweimalige Betätigung der Taste F17 die erweiterte Aufstartsequenz ab. Diese ist der Funktion F3 sehr ähnlich, doch ist auch ein Führerhausdialog über die Inbetriebnahme der Lokomotive zu hören.

Erweiterte Abschaltsequenz — F18. Ist Ihre Lokomotive eingeschaltet und in Betrieb, so kann durch zweimalige Betätigung der Taste F18 die erweiterte Abschaltsequenz abgerufen werden. Die erweiterte Abschaltsequenz ist der Funktion F3 sehr ähnlich; auch sie schaltet die Lokomotive endgültig ab, aber zusätzlich ist ein Führerhausdialog über das Verhalten der Lokomotive, Fahrpläne usw. zu hören.

Arbeits Chuff - F19.

Antrieb Chuff - F20.

Dopplereffekt — F21. Ihre, mit MTH PS3.0 ausgerüstete Lokomotive kann den Dopplereffekt einer, an Ihnen vorbeifahrenden Lokomotive simulieren. Dazu betätigen Sie einmal die Taste F21, Sie hören dann wie sich die Frequenz der Lokomotivgeräusche verändert und den Dopplereffekt des Vorbilds imitiert. Drücken Sie die Taste F21 erneut, um den Dopplereffekt auszuschalten. Mit etwas Übung in der Abstimmung von Zeitpunkt und Geschwindigkeit, können Sie diese Funktion genau vor Ihrem Standort auslösen.

Kupplungsspiel — F22. Koppelt eine Lokomotive an und zieht den Zug, wird zuerst das Kupplungsspiel eliminiert. Dieses typische Geräusch können Sie durch zweimaliges Betätigen der Taste F22 abrufen. Diese Funktion wirkt auf zwei Arten — Betätigen Sie die Taste F22 zweimal bei stillstehender Lokomotive; so schalten Sie die Funktion frei. Beim jedem Anfahren der Lokomotive ertönt dann das Geräusch der sich streckenden Kupplungen.

Mit der zweiten Methode wird das Geräusch bei in Fahrt befindlicher Lokomotive abgerufen. Dazu betätigen Sie die Taste F22 zweimal. Das Geräusch wird abgespielt.

Kupplung schließen — F23. Um das Geräusch der einrastenden Kupplung abzuspielen, betätigen Sie zweimal die Taste F23. Sie können diesen Klangeffekt beim ankuppeln von Wagen abspielen, um die Szene möglichst realitätsnah zu gestalten.

Einzelner Signalhornstoß/Pfiff — F24. Zum Abspielen eines einzelnen Signalhornstoßes betätigen Sie zweimal die Taste F24. Dies löst einen einzelnen, kurzen Signalhornstoß aus.

Bremsgeräusche — F26. Betätigung der Taste F26 unterdrückt die Bremsgeräusche Ihrer Lokomotive. Die Bremsgeräusche ertönen dann, wenn Sie die Geschwindigkeit der Lokomotive schnell reduzieren. Um die Bremsgeräusche freizuschalten, betätigen Sie die Taste F26 erneut. Werkseitig sind die Bremsgeräusche freigeschaltet.

Führerhausdialoge — F27. Führerhausdialoge ertönen, wenn die Lokomotive im Leerlauf verbleibt. Steht die Lokomotive im Leerlauf, ertönt bei verschiedenen Gelegenheiten der Dialog des Lok-Personals. Betätigung der Taste F27 unterdrückt die Führerhausdialoge. Eine erneute Betätigung der Taste F27 schaltet die Führerhausdialoge frei. Werkseitig sind die Führerhausdialoge freigeschaltet.

Konfigurationsvariable (CV)

In, mit MTH PS3.0 ausgerüsteten Lokomotiven verwendete Konfigurationsvariablen.

CV1 Kurze Adresse: Gültige Adressen 1 - 127 CV2 Anfahrspannung (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation [PWM] CV3 Beschleunigungsrate (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation [PWM] CV4 Verzögerungsrate (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation [PWM] CV5 Höchstspannung (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation [PWM] CV8 MFG ID (Herstellerkennung). MTH =27. wird auch für verschiedene Rückstellungen verwend CV17 Höherwertiges Byte der langen Adresse CV18 Niederwertiges Byte der langen Adresse CV19 Mehrfachtraktions-Adresse (ist Bit 7 einer Lokomotive auf 1 gesetzt, wird die Fahrtrichtung der Lokomotive in der Mehrfachtraktion umgekehrt) CV21 Definiert die aktiven Funktionen F1 - F8 für die aktuelle Mehrfachtraktion CV22 Definiert die aktiven Funktionen F1 (Frontlichrer) und F9 - F12 für die aktuelle Mehrfachtraktion (Bit 0 auf 1 gesetzt, weist die Lokomotive an, dass ihre Frontlicht-Funktion unter der Mehrfachtraktions-Adresse aufgerufen werden soll — Bit 1= 0 / Bit 2 = 1 konfiguri die Frontlicht-Funktion für eine rückwärts angekoppelte Lokomotive einer CV23 Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate CV24 Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate CV25 Geschwindigkeitstabelle, Auswahl CV29 Dekoderkonfiguration CV52 Konfiguration der MTH Pulsbreiten-Modulation CV53 MTH-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, [maßstäbliche Meile/Sekunde]. Beispiel: Ein Woon 8 ergibt eine Beschleunigung von 1 sMPH/s [1 maßstäbliche Meile/Sekunde] CV54 MTH-Verzögergungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV55 Rückstellung auf Werkeinstellungen, alternative Methode: Senden Sie einen Wert von 55 zur CV 55 unter Adresse 55 und die Lokomotive wird auf die im Werk voreingestellten Werte zurückges Die Lokomotivadresse darf nicht auf 55 gesetzt sein (siehe Seite 25) CV63 MTH Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV66 Spannungsabgleic	
CV3 Beschleunigungsrate (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation (PWM CV4 CV4 Verzögerungsrate (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation [PWM CV5 CV5 Höchstspannung (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation [PWM CV8 MFG ID (Herstellerkennung). MTH = 27. wird auch für verschiedene Rückstellungen verwend CV17 Höherwertiges Byte der langen Adresse CV18 Niederwertiges Byte der langen Adresse CV19 Mehrfachtraktions-Adresse (ist Bit 7 einer Lokomotive auf 1 gesetzt, wird die Fahrtrichtung der Lokomotive in der Mehrfachtraktion umgekehrt) CV21 Definiert die aktiven Funktionen F1 - F8 für die aktuelle Mehrfachtraktion CV22 Definiert die aktiven Funktionen F1 (Frontlichter) und F9 - F12 für die aktuelle Mehrfachtraktion (Bit 0 auf 1 gesetzt, weist die Lokomotive an, dass ihre Frontlicht-Funktion unter der Mehrfachtraktions-Adresse aufgerufen werden soll — Bit 1= 0 / Bit 2 = 1 konfiguri die Frontlicht-Funktion für eine rückwärts angekoppelte Lokomotive einer CV23 Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate CV24 Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate CV25 Geschwindigkeitstabelle, Auswahl CV29 Dekoderkonfiguration CV51 Konfiguration der MTH Pulsbreiten-Modulation CV52 Konfiguration der MTH Pulsbreiten-Mod	
CV4 Verzögerungsrate (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation [PWM CV5 Höchstspannung (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation [PWM CV8 MFG ID (Herstellerkennung). MTH =27. wird auch für verschiedene Rückstellungen verwend CV17 Höherwertiges Byte der langen Adresse CV18 Niederwertiges Byte der langen Adresse CV19 Mehrfachtraktions-Adresse (ist Bit 7 einer Lokomotive auf 1 gesetzt, wird die Fahrtrichtung der Lokomotive in der Mehrfachtraktion umgekehrt) CV21 Definiert die aktiven Funktionen F1 - F8 für die aktuelle Mehrfachtraktion CV22 Definiert die aktiven Funktionen F1 (Frontlichter) und F9 - F12 für die aktuelle Mehrfachtraktion (Bit 0 auf 1 gesetzt, weist die Lokomotive an, dass ihre Frontlicht-Funktion unter der Mehrfachtraktions-Adresse aufgerufen werden soll — Bit 1= 0 / Bit 2 = 1 konfiguri die Frontlicht-Funktion für eine rückwärts angekoppelte Lokomotive einer CV23 Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate CV24 Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate CV25 Geschwindigkeitstabelle, Auswahl CV29 Dekoderkonfiguration CV52 Konfiguration der MTH Pulsbreiten-Modulation CV53 MTH-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, [maßstäbliche Meile/Sekunde]. Beispiel: Ein Won 8 ergibt eine Beschleunigung von 1 sMPH/s [1 maßstäbliche Meile/Sekunde] CV54 MTH-Verzögergungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV55 Rückstellung auf Werkeinstellungen, alternative Methode: Senden Sie einen Wert von 55 zur CV 55 unter Adresse 55 und die Lokomotive wird auf die im Werk voreingestellten Werte zurückges Die Lokomotivadresse darf nicht auf 55 gesetzt sein (siehe Seite 25) CV63 MTH Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV64 MTH Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV65 Spannungsabgleich Vorwärsfahrt (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation [1 CV67- Geschwindigkeitstabelle, Auswahl (CV 29 Bit 4 muss auf 1 gesetzt sein, und CV 25 muss auf	
CV5 Höchstspannung (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation [PWM CV8 MFG ID (Herstellerkennung). MTH =27. wird auch für verschiedene Rückstellungen verwend CV17 Höherwertiges Byte der langen Adresse CV18 Niederwertiges Byte der langen Adresse CV19 Mehrfachtraktions-Adresse (ist Bit 7 einer Lokomotive auf 1 gesetzt, wird die Fahrtrichtung der Lokomotive in der Mehrfachtraktion umgekehrt) CV21 Definiert die aktiven Funktionen F1 - F8 für die aktuelle Mehrfachtraktion CV22 Definiert die aktiven Funktionen FL (Frontlichter) und F9 - F12 für die aktuelle Mehrfachtraktion (Bit 0 auf 1 gesetzt, weist die Lokomotive an, dass ihre Frontlicht-Funktion unter der Mehrfachtraktions-Adresse aufgerufen werden soll — Bit 1= 0 / Bit 2 = 1 konfiguri die Frontlicht-Funktion für eine rückwärts angekoppelte Lokomotive einer CV23 Mehrfachtraktions-Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate CV24 Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate CV25 Geschwindigkeitstabelle, Auswahl CV29 Dekoderkonfiguration CV52 Konfiguration der MTH Pulsbreiten-Modulation CV53 MTH-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, [maßstäbliche Meile/Sekunde]. Beispiel: Ein Worn 8 ergibt eine Beschleunigung von 1 sMPH/s [1 maßstäbliche Meile/Sekunde] CV54 MTH-Verzögergungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV55 Rückstellung auf Werkeinstellungen, alternative Methode: Senden Sie einen Wert von 55 zur CV 55 unter Adresse 55 und die Lokomotive wird auf die im Werk voreingestellten Werte zurückges Die Lokomotivadresse darf nicht auf 55 gesetzt sein (siehe Seite 25) CV63 MTH Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV64 Spannungsabgleich Vorwärtsfahrt (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein, und CV 25 muss auf	
CV8 MFG ID (Herstellerkennung). MTH =27. wird auch für verschiedene Rückstellungen verwend CV17 Höherwertiges Byte der langen Adresse CV18 Niederwertiges Byte der langen Adresse CV19 Mehrfachtraktions-Adresse (ist Bit 7 einer Lokomotive auf 1 gesetzt, wird die Fahrtrichtung der Lokomotive in der Mehrfachtraktion umgekehrt) CV21 Definiert die aktiven Funktionen F1 - F8 für die aktuelle Mehrfachtraktion CV22 Definiert die aktiven Funktionen FL (Frontlichter) und F9 - F12 für die aktuelle Mehrfachtraktion (Bit 0 auf 1 gesetzt, weist die Lokomotive an, dass ihre Frontlicht-Funktion unter der Mehrfachtraktions-Adresse aufgerufen werden soll — Bit 1= 0 / Bit 2 = 1 konfiguri die Frontlicht-Funktion für eine rückwärts angekoppelte Lokomotive einer CV23 Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate CV24 Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate CV25 Geschwindigkeitstabelle, Auswahl CV29 Dekoderkonfiguration CV52 Konfiguration der MTH Pulsbreiten-Modulation CV52 Konfiguration der MTH Pulsbreiten-Modulation CV53 MTH-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, [maßstäbliche Meile/Sekunde]. Beispiel: Ein Woon 8 ergibt eine Beschleunigung von 1 sMPH/s [1 maßstäbliche Meile/Sekunde] CV54 MTH-Verzögergungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV55 Rückstellung auf Werkeinstellungen, alternative Methode: Senden Sie einen Wert von 55 zur CV 55 unter Adresse 55 und die Lokomotive wird auf die im Werk voreingestellten Werte zurückges Die Lokomotivadresse darf nicht auf 55 gesetzt sein (siehe Seite 25) CV63 MTH Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV64 Spannungsabgleich Vorwärtsfahrt (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein, und CV 25 muss auf	1
CV17 Höherwertiges Byte der langen Adresse CV18 Niederwertiges Byte der langen Adresse CV19 Mehrfachtraktions-Adresse (ist Bit 7 einer Lokomotive auf 1 gesetzt, wird die Fahrtrichtung der Lokomotive in der Mehrfachtraktion umgekehrt) CV21 Definiert die aktiven Funktionen F1 - F8 für die aktuelle Mehrfachtraktion CV22 Definiert die aktiven Funktionen F1 (Frontlichter) und F9 - F12 für die aktuelle Mehrfachtraktion (Bit 0 auf 1 gesetzt, weist die Lokomotive an, dass ihre Frontlicht-Funktion unter der Mehrfachtraktions-Adresse aufgerufen werden soll — Bit 1= 0 / Bit 2 = 1 konfiguri die Frontlicht-Funktion für eine rückwärts angekoppelte Lokomotive einer CV23 Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate CV24 Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate CV25 Geschwindigkeitstabelle, Auswahl CV29 Dekoderkonfiguration CV50 Konfiguration der MTH Pulsbreiten-Modulation CV51 Konfiguration der MTH Pulsbreiten-Modulation CV52 Konfiguration der MTH Pulsbreiten-Modulation CV53 MTH-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, [maßstäbliche Meile/Sekunde]. Beispiel: Ein Woon 8 ergibt eine Beschleunigung von 1 sMPH/s [1 maßstäbliche Meile/Sekunde] CV54 MTH-Verzögergungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV55 Rückstellung auf Werkeinstellungen, alternative Methode: Senden Sie einen Wert von 55 zur CV 55 unter Adresse 55 und die Lokomotive wird auf die im Werk voreingestellten Werte zurückges Die Lokomotivadresse darf nicht auf 55 gesetzt sein (siehe Seite 25) CV63 MTH Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV64 MTH Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV65 Spannungsabgleich Vorwärtsfahrt (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation [1 CV67- Geschwindigkeitstabelle, Auswahl (CV 29 Bit 4 muss auf 1 gesetzt sein, und CV 25 muss auf])
CV18 Niederwertiges Byte der langen Adresse CV19 Mehrfachtraktions-Adresse (ist Bit 7 einer Lokomotive auf 1 gesetzt, wird die Fahrtrichtung der Lokomotive in der Mehrfachtraktion umgekehrt) CV21 Definiert die aktiven Funktionen F1 - F8 für die aktuelle Mehrfachtraktion CV22 Definiert die aktiven Funktionen F1 (Frontlichter) und F9 - F12 für die aktuelle Mehrfachtraktion (Bit 0 auf 1 gesetzt, weist die Lokomotive an, dass ihre Frontlicht-Funktion unter der Mehrfachtraktions-Adresse aufgerufen werden soll — Bit 1= 0 / Bit 2 = 1 konfiguri die Frontlicht-Funktion für eine rückwärts angekoppelte Lokomotive einer CV23 Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate CV24 Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate CV25 Geschwindigkeitstabelle, Auswahl CV29 Dekoderkonfiguration CV52 Konfiguration der MTH Pulsbreiten-Modulation CV52 Konfiguration der MTH Pulsbreiten-Modulation CV53 MTH-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, [maßstäbliche Meile/Sekunde]. Beispiel: Ein Woon 8 ergibt eine Beschleunigung von 1 sMPH/s [1 maßstäbliche Meile/Sekunde] CV54 MTH-Verzögergungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV55 Rückstellung auf Werkeinstellungen, alternative Methode: Senden Sie einen Wert von 55 zur CV 55 unter Adresse 55 und die Lokomotive wird auf die im Werk voreingestellten Werte zurückges Die Lokomotivadresse darf nicht auf 55 gesetzt sein (siehe Seite 25) CV63 MTH Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV64 MTH Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV64 Spannungsabgleich Vorwärtsfahrt (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation [1 CV67- Geschwindigkeitstabelle, Auswahl (CV 29 Bit 4 muss auf 1 gesetzt sein, und CV 25 muss auf	et.
CV19 Mehrfachtraktions-Adresse (ist Bit 7 einer Lokomotive auf 1 gesetzt, wird die Fahrtrichtung der Lokomotive in der Mehrfachtraktion umgekehrt) CV21 Definiert die aktiven Funktionen F1 - F8 für die aktuelle Mehrfachtraktion CV22 Definiert die aktiven Funktionen FL (Frontlichter) und F9 - F12 für die aktuelle Mehrfachtraktion (Bit 0 auf 1 gesetzt, weist die Lokomotive an, dass ihre Frontlicht-Funktion unter der Mehrfachtraktions-Adresse aufgerufen werden soll — Bit 1= 0 / Bit 2 = 1 konfiguri die Frontlicht-Funktion für eine rückwärts angekoppelte Lokomotive einer CV23 Mehrfachtraktion)Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate CV24 Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate CV25 Geschwindigkeitstabelle, Auswahl CV29 Dekoderkonfiguration CV52 Konfiguration der MTH Pulsbreiten-Modulation CV52 Konfiguration der MTH Pulsbreiten-Modulation CV53 MTH-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, [maßstäbliche Meile/Sekunde]. Beispiel: Ein Woon 8 ergibt eine Beschleunigung von 1 sMPH/s [1 maßstäbliche Meile/Sekunde] CV54 MTH-Verzögergungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV55 Rückstellung auf Werkeinstellungen, alternative Methode: Senden Sie einen Wert von 55 zur CV 55 unter Adresse 55 und die Lokomotive wird auf die im Werk voreingestellten Werte zurückges Die Lokomotivadresse darf nicht auf 55 gesetzt sein (siehe Seite 25) CV63 MTH Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV64 MTH Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV66 Spannungsabgleich Vorwärtsfahrt (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation [I CV67- Geschwindigkeitstabelle, Auswahl (CV 29 Bit 4 muss auf 1 gesetzt sein, und CV 25 muss auf 1 gesetzt sein.	
der Lokomotive in der Mehrfachtraktion umgekehrt) CV21 Definiert die aktiven Funktionen F1 - F8 für die aktuelle Mehrfachtraktion CV22 Definiert die aktiven Funktionen F1 (Frontlichter) und F9 - F12 für die aktuelle Mehrfachtraktion (Bit 0 auf 1 gesetzt, weist die Lokomotive an, dass ihre Frontlicht-Funktion unter der Mehrfachtraktions-Adresse aufgerufen werden soll — Bit 1= 0 / Bit 2 = 1 konfiguri die Frontlicht-Funktion für eine rückwärts angekoppelte Lokomotive einer CV23 Mehrfachtraktion)Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate CV24 Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate CV25 Geschwindigkeitstabelle, Auswahl CV29 Dekoderkonfiguration CV50 Konfiguration der MTH Pulsbreiten-Modulation CV51 MTH-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, [maßstäbliche Meile/Sekunde]. Beispiel: Ein Woon 8 ergibt eine Beschleunigung von 1 sMPH/s [1 maßstäbliche Meile/Sekunde] CV54 MTH-Verzögergungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV55 Rückstellung auf Werkeinstellungen, alternative Methode: Senden Sie einen Wert von 55 zur CV 55 unter Adresse 55 und die Lokomotive wird auf die im Werk voreingestellten Werte zurückges Die Lokomotivadresse darf nicht auf 55 gesetzt sein (siehe Seite 25) CV63 MTH Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV64 MTH Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV64 Spannungsabgleich Vorwärtsfahrt (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation [1 CV67- Geschwindigkeitstabelle, Auswahl (CV 29 Bit 4 muss auf 1 gesetzt sein, und CV 25 muss auf	
CV21 Definiert die aktiven Funktionen F1 - F8 für die aktuelle Mehrfachtraktion CV22 Definiert die aktiven Funktionen FL (Frontlichter) und F9 - F12 für die aktuelle Mehrfachtraktion (Bit 0 auf 1 gesetzt, weist die Lokomotive an, dass ihre Frontlicht-Funktion unter der Mehrfachtraktions-Adresse aufgerufen werden soll — Bit 1= 0 / Bit 2 = 1 konfiguri die Frontlicht-Funktion für eine rückwärts angekoppelte Lokomotive einer CV23 Mehrfachtraktion)Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate CV24 Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate CV25 Geschwindigkeitstabelle, Auswahl CV29 Dekoderkonfiguration CV50 Konfiguration der MTH Pulsbreiten-Modulation CV51 Konfiguration der MTH Pulsbreiten-Modulation CV52 MTH-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, [maßstäbliche Meile/Sekunde]. Beispiel: Ein Woon 8 ergibt eine Beschleunigung von 1 sMPH/s [1 maßstäbliche Meile/Sekunde] CV54 MTH-Verzögergungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV55 Rückstellung auf Werkeinstellungen, alternative Methode: Senden Sie einen Wert von 55 zur CV 55 unter Adresse 55 und die Lokomotive wird auf die im Werk voreingestellten Werte zurückges Die Lokomotivadresse darf nicht auf 55 gesetzt sein (siehe Seite 25) CV63 MTH Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV64 MTH Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV66 Spannungsabgleich Vorwärtsfährt (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation [1 CV67- Geschwindigkeitstabelle, Auswahl (CV 29 Bit 4 muss auf 1 gesetzt sein, und CV 25 muss auf	,
CV22 Definiert die aktiven Funktionen FL (Frontlichter) und F9 - F12 für die aktuelle Mehrfachtraktion (Bit 0 auf 1 gesetzt, weist die Lokomotive an, dass ihre Frontlicht-Funktion unter der Mehrfachtraktions-Adresse aufgerufen werden soll — Bit 1= 0 / Bit 2 = 1 konfiguri die Frontlicht-Funktion für eine rückwärts angekoppelte Lokomotive einer CV23 Mehrfachtraktion)Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate CV24 Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate CV25 Geschwindigkeitstabelle, Auswahl CV29 Dekoderkonfiguration CV52 Konfiguration der MTH Pulsbreiten-Modulation CV53 MTH-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, [maßstäbliche Meile/Sekunde]. Beispiel: Ein Woon 8 ergibt eine Beschleunigung von 1 sMPH/s [1 maßstäbliche Meile/Sekunde] CV54 MTH-Verzögergungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV55 Rückstellung auf Werkeinstellungen, alternative Methode: Senden Sie einen Wert von 55 zur CV 55 unter Adresse 55 und die Lokomotive wird auf die im Werk voreingestellten Werte zurückges Die Lokomotivadresse darf nicht auf 55 gesetzt sein (siehe Seite 25) CV63 MTH Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV64 MTH Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV64 Spannungsabgleich Vorwärtsfahrt (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation [I CV67- Geschwindigkeitstabelle, Auswahl (CV 29 Bit 4 muss auf 1 gesetzt sein, und CV 25 muss auf	
Mehrfachtraktion (Bit 0 auf 1 gesetzt, weist die Lokomotive an, dass ihre Frontlicht-Funktion unter der Mehrfachtraktions-Adresse aufgerufen werden soll — Bit 1= 0 / Bit 2 = 1 konfiguri die Frontlicht-Funktion für eine rückwärts angekoppelte Lokomotive einer CV23 Mehrfachtraktion)Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate CV24 Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate CV25 Geschwindigkeitstabelle, Auswahl CV29 Dekoderkonfiguration CV52 Konfiguration der MTH Pulsbreiten-Modulation CV53 MTH-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, [maßstäbliche Meile/Sekunde]. Beispiel: Ein Woon 8 ergibt eine Beschleunigung von 1 sMPH/s [1 maßstäbliche Meile/Sekunde] CV54 MTH-Verzögergungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV55 Rückstellung auf Werkeinstellungen, alternative Methode: Senden Sie einen Wert von 55 zur CV 55 unter Adresse 55 und die Lokomotive wird auf die im Werk voreingestellten Werte zurückges Die Lokomotivadresse darf nicht auf 55 gesetzt sein (siehe Seite 25) CV63 MTH Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV64 MTH Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV65 Spannungsabgleich Vorwärtsfährt (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation [I CV67- Geschwindigkeitstabelle, Auswahl (CV 29 Bit 4 muss auf 1 gesetzt sein, und CV 25 muss auf	
unter der Mehrfachtraktions-Adresse aufgerufen werden soll — Bit 1= 0 / Bit 2 = 1 konfiguri die Frontlicht-Funktion für eine rückwärts angekoppelte Lokomotive einer CV23 Mehrfachtraktion)Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate CV24 Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate CV25 Geschwindigkeitstabelle, Auswahl CV29 Dekoderkonfiguration CV52 Konfiguration der MTH Pulsbreiten-Modulation CV53 MTH-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, [maßstäbliche Meile/Sekunde]. Beispiel: Ein Woon 8 ergibt eine Beschleunigung von 1 sMPH/s [1 maßstäbliche Meile/Sekunde] CV54 MTH-Verzögergungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV55 Rückstellung auf Werkeinstellungen, alternative Methode: Senden Sie einen Wert von 55 zur CV 55 unter Adresse 55 und die Lokomotive wird auf die im Werk voreingestellten Werte zurückges Die Lokomotivadresse darf nicht auf 55 gesetzt sein (siehe Seite 25) CV63 MTH Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV64 MTH Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV66 Spannungsabgleich Vorwärtsfährt (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation [I CV67- Geschwindigkeitstabelle, Auswahl (CV 29 Bit 4 muss auf 1 gesetzt sein, und CV 25 muss auf 1 gesetzt sein, und CV 25 muss auf	
die Frontlicht-Funktion für eine rückwärts angekoppelte Lokomotive einer CV23 Mehrfachtraktion)Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate CV24 Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate CV25 Geschwindigkeitstabelle, Auswahl CV29 Dekoderkonfiguration CV52 Konfiguration der MTH Pulsbreiten-Modulation CV53 MTH-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, [maßstäbliche Meile/Sekunde]. Beispiel: Ein Woon 8 ergibt eine Beschleunigung von 1 sMPH/s [1 maßstäbliche Meile/Sekunde] CV54 MTH-Verzögergungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV55 Rückstellung auf Werkeinstellungen, alternative Methode: Senden Sie einen Wert von 55 zur CV 55 unter Adresse 55 und die Lokomotive wird auf die im Werk voreingestellten Werte zurückges Die Lokomotivadresse darf nicht auf 55 gesetzt sein (siehe Seite 25) CV63 MTH Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV64 MTH Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV66 Spannungsabgleich Vorwärtsfährt (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation [I CV67- Geschwindigkeitstabelle, Auswahl (CV 29 Bit 4 muss auf 1 gesetzt sein, und CV 25 muss auf	
CV23 Mehrfachtraktion)Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate CV24 Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate CV25 Geschwindigkeitstabelle, Auswahl CV29 Dekoderkonfiguration CV52 Konfiguration der MTH Pulsbreiten-Modulation CV53 MTH-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, [maßstäbliche Meile/Sekunde]. Beispiel: Ein Woon 8 ergibt eine Beschleunigung von 1 sMPH/s [1 maßstäbliche Meile/Sekunde] CV54 MTH-Verzögergungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV55 Rückstellung auf Werkeinstellungen, alternative Methode: Senden Sie einen Wert von 55 zur CV 55 unter Adresse 55 und die Lokomotive wird auf die im Werk voreingestellten Werte zurückges Die Lokomotivadresse darf nicht auf 55 gesetzt sein (siehe Seite 25) CV63 MTH Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV64 MTH Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV66 Spannungsabgleich Vorwärtsfahrt (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein, und CV 25 muss auf CV67- Geschwindigkeitstabelle, Auswahl (CV 29 Bit 4 muss auf 1 gesetzt sein, und CV 25 muss auf	ert
CV23 Mehrfachtraktion)Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate CV24 Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate CV25 Geschwindigkeitstabelle, Auswahl CV29 Dekoderkonfiguration CV52 Konfiguration der MTH Pulsbreiten-Modulation CV53 MTH-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, [maßstäbliche Meile/Sekunde]. Beispiel: Ein Woon 8 ergibt eine Beschleunigung von 1 sMPH/s [1 maßstäbliche Meile/Sekunde] CV54 MTH-Verzögergungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV55 Rückstellung auf Werkeinstellungen, alternative Methode: Senden Sie einen Wert von 55 zur CV 55 unter Adresse 55 und die Lokomotive wird auf die im Werk voreingestellten Werte zurückges Die Lokomotivadresse darf nicht auf 55 gesetzt sein (siehe Seite 25) CV63 MTH Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV64 MTH Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV66 Spannungsabgleich Vorwärtsfahrt (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein, und CV 25 muss auf CV67- Geschwindigkeitstabelle, Auswahl (CV 29 Bit 4 muss auf 1 gesetzt sein, und CV 25 muss auf	
CV25 Geschwindigkeitstabelle, Auswahl CV29 Dekoderkonfiguration CV52 Konfiguration der MTH Pulsbreiten-Modulation CV53 MTH-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, [maßstäbliche Meile/Sekunde]. Beispiel: Ein Woon 8 ergibt eine Beschleunigung von 1 sMPH/s [1 maßstäbliche Meile/Sekunde] CV54 MTH-Verzögergungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV55 Rückstellung auf Werkeinstellungen, alternative Methode: Senden Sie einen Wert von 55 zur CV 55 unter Adresse 55 und die Lokomotive wird auf die im Werk voreingestellten Werte zurückges Die Lokomotivadresse darf nicht auf 55 gesetzt sein (siehe Seite 25) CV63 MTH Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV64 MTH Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV66 Spannungsabgleich Vorwärtsfahrt (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein, und CV 25 muss auf CV67- Geschwindigkeitstabelle, Auswahl (CV 29 Bit 4 muss auf 1 gesetzt sein, und CV 25 muss auf	
CV29 Dekoderkonfiguration CV52 Konfiguration der MTH Pulsbreiten-Modulation CV53 MTH-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, [maßstäbliche Meile/Sekunde]. Beispiel: Ein Woon 8 ergibt eine Beschleunigung von 1 sMPH/s [1 maßstäbliche Meile/Sekunde] CV54 MTH-Verzögergungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV55 Rückstellung auf Werkeinstellungen, alternative Methode: Senden Sie einen Wert von 55 zur CV 55 unter Adresse 55 und die Lokomotive wird auf die im Werk voreingestellten Werte zurückges Die Lokomotivadresse darf nicht auf 55 gesetzt sein (siehe Seite 25) CV63 MTH Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV64 MTH Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV66 Spannungsabgleich Vorwärtsfahrt (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation [I CV67- Geschwindigkeitstabelle, Auswahl (CV 29 Bit 4 muss auf 1 gesetzt sein, und CV 25 muss auf	
CV52 Konfiguration der MTH Pulsbreiten-Modulation CV53 MTH-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, [maßstäbliche Meile/Sekunde]. Beispiel: Ein Word von 8 ergibt eine Beschleunigung von 1 sMPH/s [1 maßstäbliche Meile/Sekunde] CV54 MTH-Verzögergungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV55 Rückstellung auf Werkeinstellungen, alternative Methode: Senden Sie einen Wert von 55 zur CV 55 unter Adresse 55 und die Lokomotive wird auf die im Werk voreingestellten Werte zurückges Die Lokomotivadresse darf nicht auf 55 gesetzt sein (siehe Seite 25) CV63 MTH Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV64 MTH Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV66 Spannungsabgleich Vorwärtsfahrt (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation [I CV67- Geschwindigkeitstabelle, Auswahl (CV 29 Bit 4 muss auf 1 gesetzt sein, und CV 25 muss auf	
CV53 MTH-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, [maßstäbliche Meile/Sekunde]. Beispiel: Ein Woon 8 ergibt eine Beschleunigung von 1 sMPH/s [1 maßstäbliche Meile/Sekunde] CV54 MTH-Verzögergungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV55 Rückstellung auf Werkeinstellungen, alternative Methode: Senden Sie einen Wert von 55 zur CV 55 unter Adresse 55 und die Lokomotive wird auf die im Werk voreingestellten Werte zurückges Die Lokomotivadresse darf nicht auf 55 gesetzt sein (siehe Seite 25) CV63 MTH Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV64 MTH Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV66 Spannungsabgleich Vorwärtsfährt (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation [I CV67- Geschwindigkeitstabelle, Auswahl (CV 29 Bit 4 muss auf 1 gesetzt sein, und CV 25 muss auf	
von 8 ergibt eine Beschleunigung von 1 sMPH/s [1 maßstäbliche Meile/Sekunde] CV54 MTH-Verzögergungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV55 Rückstellung auf Werkeinstellungen, alternative Methode: Senden Sie einen Wert von 55 zur CV 55 unter Adresse 55 und die Lokomotive wird auf die im Werk voreingestellten Werte zurückges Die Lokomotivadresse darf nicht auf 55 gesetzt sein (siehe Seite 25) CV63 MTH Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV64 MTH Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV66 Spannungsabgleich Vorwärtsfahrt (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation [I CV67- Geschwindigkeitstabelle, Auswahl (CV 29 Bit 4 muss auf 1 gesetzt sein, und CV 25 muss auf	
CV54 MTH-Verzögergungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) Cv55 Rückstellung auf Werkeinstellungen, alternative Methode: Senden Sie einen Wert von 55 zur CV 55 unter Adresse 55 und die Lokomotive wird auf die im Werk voreingestellten Werte zurückges Die Lokomotivadresse darf nicht auf 55 gesetzt sein (siehe Seite 25) CV63 MTH Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV64 MTH Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV66 Spannungsabgleich Vorwärtsfahrt (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation [I CV67- Geschwindigkeitstabelle, Auswahl (CV 29 Bit 4 muss auf 1 gesetzt sein, und CV 25 muss auf	ert
Cv55 Rückstellung auf Werkeinstellungen, alternative Methode: Senden Sie einen Wert von 55 zur CV 55 unter Adresse 55 und die Lokomotive wird auf die im Werk voreingestellten Werte zurückges Die Lokomotivadresse darf nicht auf 55 gesetzt sein (siehe Seite 25) CV63 MTH Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde CV64 MTH Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV66 Spannungsabgleich Vorwärtsfahrt (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation [I CV67- Geschwindigkeitstabelle, Auswahl (CV 29 Bit 4 muss auf 1 gesetzt sein, und CV 25 muss auf	
CV 55 unter Adresse 55 und die Lokomotive wird auf die im Werk voreingestellten Werte zurückges Die Lokomotivadresse darf nicht auf 55 gesetzt sein (siehe Seite 25) CV63 MTH Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde CV64 MTH Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV66 Spannungsabgleich Vorwärtsfahrt (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation [I CV67- Geschwindigkeitstabelle, Auswahl (CV 29 Bit 4 muss auf 1 gesetzt sein, und CV 25 muss auf	
Die Lokomotivadresse darf nicht auf 55 gesetzt sein (siehe Seite 25) CV63 MTH Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV64 MTH Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV66 Spannungsabgleich Vorwärtsfahrt (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation [ICV67- Geschwindigkeitstabelle, Auswahl (CV 29 Bit 4 muss auf 1 gesetzt sein, und CV 25 muss auf 1 gesetzt sein.	
CV63 MTH Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekund CV64 MTH Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV66 Spannungsabgleich Vorwärtsfahrt (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation [I CV67- Geschwindigkeitstabelle, Auswahl (CV 29 Bit 4 muss auf 1 gesetzt sein, und CV 25 muss au	etzt
CV64 MTH Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV66 Spannungsabgleich Vorwärtsfahrt (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation [I CV67- Geschwindigkeitstabelle, Auswahl (CV 29 Bit 4 muss auf 1 gesetzt sein, und CV 25 muss au	
 CV64 MTH Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate (1/8 * sMPH/s, maßstäbliche Meile/Sekunde) CV66 Spannungsabgleich Vorwärtsfahrt (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation [I CV67- Geschwindigkeitstabelle, Auswahl (CV 29 Bit 4 muss auf 1 gesetzt sein, und CV 25 muss au 	e)
CV66 Spannungsabgleich Vorwärtsfahrt (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation [I CV67- Geschwindigkeitstabelle, Auswahl (CV 29 Bit 4 muss auf 1 gesetzt sein, und CV 25 muss au	
CV67- Geschwindigkeitstabelle, Auswahl (CV 29 Bit 4 muss auf 1 gesetzt sein, und CV 25 muss au	WM)
OT TO 4	
CV94 oder 1 gesetzt sein)	
CV95 Spannungsabgleich Rückwärtsfahrt (CV 52, Bit 0 muss auf 1 gesetzt sein. Dies aktiviert die Pulsbreiten-Modulation [PW	M])
CV105 Benutzer-ID Nr. 1 — zur allgemeinen Verwendung durch den Benutzer	
CV106 Benutzer-ID Nr. 2 — zur allgemeinen Verwendung durch den Benutzer	
CV115- Zuweisung der MTH-Funktionen — weitere Information über die Neuanordnung finden Sie i	n
CV170 der Tabelle der unterstützen Konfigurationsvariablen sowie im entsprechenden Kapitel der An	

Funktion

Taste	Funktion
F0	Scheinwerfer
F1	Glocke
F2	Signalhorn
F3	Aufstarten/Ausschalten
F4	PFA
F5	Beleuchtung
F6	Gesamtlautstärke
F7	Vordere Kupplung
F8	Hintere Kupplung
F9	Signal Abfahrt vorwärts
F10	Signal Abfahrt rückwärts
F11	Signal, Bahnübergang
F12	Rauchentwickler ein/aus
F13	Rauchvolumen
F14	Leerlaufsequenz 3
F15	Leerlaufsequenz 2
F16	Leerlaufsequenz 1
F17	Erweiterte Aufstartsequenz
F18	Erweiterte Abschaltsequenz
F19	Arbeits Chuff
F20	Antrieb Chuff
F21	Dopplereffekt
F22	Kupplungsspiel
F23	Kupplung schließen
F24	Kurzer Signalhornstoß
F25	Lokomotiv-Geräusche
F26	Bremsgeräusche
F27	Führerhausdialoge
F28	Funktionsrückstellung

*Die CV-Daten und Funktions-ID sind auf den Seiten 30, 31, und 32 aufgelistet In der untenstehenden Tabelle finden Sie die von MTH unterstützten DCC Konfigurationsvariablen sowie deren werkseitige Einstellung. Diese Tabelle bezieht sich ausschließlich auf die in der Überschrift aufgeführte Bauart der Lokomotive:

Werkseitige Vorgabewerte für MTH PS3.0 DCC-Konfigurationsvariable (CV)

	rgabew Dezimal		_	Funktionstast
1	3	03	Kurze Adresse	
2	16 0	10	Anfahrspannung (CV 52 Bit 0 muss auf 1	gesetzt sein) -
3 4	0	0	Beschleunigungsrate	-
	0	0	Verzögerungsrate	acceptat acia)
5 7	0	0	Höchstspannung (CV 52 Bit 0 muss auf 1 NMRA Hersteller-Version	geseizi sein) -
8	0	0	NMRA Herstellerkennung	
o 17	192	CO	Lange Adresse, höherwertiges Byte	
18	0	00	Lange Adresse, nonerwertiges Byte	-
19	0	00	Mehrfachtraktions-Adresse	
21	0	00	Mehrfachtraktions-Funktionen F1 bis F8	_
22	0	00	Mehrfachtraktions-Funktionen F9 bis F12	_
23	0	00	Mehrfachtraktions-Beschleunigungsrate	_
24	0	00	Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate	_
25	0	00	Geschwindigkeitstabelle, Auswahl	_
29	2	02	Dekoderkonfiguration	_
52	0	00	Konfiguration der MTH Pulsbreiten-Modul	ation -
53	128	80	MTH Beschleunigungsrate	-
53 54	64	40	MTH Verzögerungsrate	_
63	0	00	MTH Mehrfachtraktions-Beschleunigungs	
64	0	00	MTH Mehrfachtraktions-Verzögerungsrate	
66	0	00	Spannungsabgleich Vorwärtsfahrt	-
67	0	0	Alternierende Beschleunigungskurve, Stu	fo 1 -
68	9	9	Alternierende Beschleunigungskurve, Stu	
69	19	13	Alternierende Beschleunigungskurve, Stu	
70	28	1C	Alternierende Beschleunigungskurve, Stu	
71	38	26	Alternierende Beschleunigungskurve, Stu	
72	47	2F	Alternierende Beschleunigungskurve, Stu	
73	57	39	Alternierende Beschleunigungskurve, Stu	
74	66	42	Alternierende Beschleunigungskurve, Stu	
75	76	4C	Alternierende Beschleunigungskurve, Stu	
76	85	55	Alternierende Beschleunigungskurve, Stu	
77	94	60	Alternierende Beschleunigungskurve, Stu	
78	104	68	Alternierende Beschleunigungskurve, Stu	
79	113	71	Alternierende Beschleunigungskurve, Stu	
80	123	7B	Alternierende Beschleunigungskurve, Stu	
81	132	84	Alternierende Beschleunigungskurve, Stu	
82	142	8E	Alternierende Beschleunigungskurve, Stu	
83	151	97	Alternierende Beschleunigungskurve, Stu	
84	161	A1	Alternierende Beschleunigungskurve, Stu	
85	170	AA	Alternierende Beschleunigungskurve, Stu	
86	179	B3	Alternierende Beschleunigungskurve, Stu	
87	189	BD	Alternierende Beschleunigungskurve, Stu	
88	198	C6	Alternierende Beschleunigungskurve, Stu	
89	208	D0	Alternierende Beschleunigungskurve, Stu	
90	217	D9	Alternierende Beschleunigungskurve, Stu	
91	227	E3	Alternierende Beschleunigungskurve, Stu	
92	236	EC	Alternierende Beschleunigungskurve, Stu	
93	246	F6	Alternierende Beschleunigungskurve, Stu	
94	255	FF	Alternierende Beschleunigungskurve, Stu	
95	0	0	Spannungsabgleich Rückwärtsfahrt	-
105	J	"	Benutzer-ID Nr. 1	_
106			Benutzer-ID Nr. 2	_
115			Funktion – Glocke, höherwertiges Byte	1
116			Funktion – Glocke, niederwertiges Byte	1
		1	i di indoni – Gioche, i liedei wei liges Dyle	

Werkseitige Vorgabewerte für MTH PS3.0 DCC-Konfigurationsvariable (CV)

Funktion – Signalhorn, höherwertiges Byte Funktion – Aufstarten/Ausschalten, höherwertiges Byte Funktion - Aufstarten/Ausschalten, niederwertiges Byte Funktion – Aufstarten/Ausschalten, niederwertiges Byte Funktion – PFA, höherwertiges Byte Funktion – PFA, niederwertiges Byte Funktion – PFA, niederwertiges Byte Funktion – Beleuchtung, höherwertiges Byte Funktion – Beleuchtung, niederwertiges Byte Funktion – Gesamtlautstärke, höherwertiges Byte Funktion – Gesamtlautstärke, niederwertiges Byte Funktion – Vordere Kupplung, niederwertiges Byte Funktion – Vordere Kupplung, niederwertiges Byte Funktion – Hintere Kupplung, niederwertiges Byte Funktion – Hintere Kupplung, niederwertiges Byte Funktion – Signal Abfahrt vorwärts, niederwertiges Byte Funktion – Signal Abfahrt vorwärts, niederwertiges Byte Funktion – Signal Abfahrt rückwärts, höherwertiges Byte Funktion – Rauchentwickler ein/aus, höherwertiges Byte Funktion – Rauchvolumen, höherwertiges Byte Funktion – Rauchvolumen, niederwertiges Byte Funktion – Leerlaufsequenz 3, höherwertiges Byte Funktion – Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte Funktion – Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte Funktion – Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte Funktion – Leerlaufsequenz 1, höherwertiges Byte Funktion – Eweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte Funktion – Eweiterte Abschaltsequenz, höherwertiges By	CV	Beschreibung Funktionst	aste
Funktion - Signalhorn, niederwertiges Byte Funktion - Aufstarten/Ausschalten, höherwertiges Byte Funktion - Aufstarten/Ausschalten, niederwertiges Byte Funktion - PFA, höherwertiges Byte Funktion - PFA, höherwertiges Byte Funktion - PFA, niederwertiges Byte Funktion - Beleuchtung, niederwertiges Byte Funktion - Beleuchtung, niederwertiges Byte Funktion - Gesamtlautstärke, höherwertiges Byte Funktion - Gesamtlautstärke, niederwertiges Byte Funktion - Vordere Kupplung, höherwertiges Byte Funktion - Vordere Kupplung, höherwertiges Byte Funktion - Vordere Kupplung, niederwertiges Byte Funktion - Hintere Kupplung, niederwertiges Byte Funktion - Hintere Kupplung, niederwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt vorwärts, höherwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt vorwärts, niederwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt rückwärts, niederwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt rückwärts, niederwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt rückwärts, niederwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt pickwärts, niederwertiges Byte Funktion - Rauchentwickler ein/aus, höherwertiges Byte Funktion - Rauchentwickler ein/aus, höherwertiges Byte Funktion - Rauchentwickler ein/aus, höherwertiges Byte Funktion - Rauchvolumen, höherwertiges Byte Funktion - Rauchvolumen, niederwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 3, höherwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 3, niederwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 1, niederwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, höherwertiges Byte Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, höherwertiges Byte Funktion - Eweiterte Abschaltsequenz, höherwertiges Byte Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte Funktion - Kupplungsspiel, höherwertiges Byte Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges By	117	Funktion – Signalhorn, höherwertiges Byte	2
Funktion - Aufstarten/Ausschalten, höherwertiges Byte Funktion - PFA, höherwertiges Byte Funktion - PFA, höherwertiges Byte Funktion - PFA, niederwertiges Byte Funktion - Beleuchtung, höherwertiges Byte Funktion - Beleuchtung, niederwertiges Byte Funktion - Beleuchtung, niederwertiges Byte Funktion - Gesamtlautstärke, höherwertiges Byte Funktion - Gesamtlautstärke, niederwertiges Byte Funktion - Vordere Kupplung, höherwertiges Byte Funktion - Vordere Kupplung, niederwertiges Byte Funktion - Vordere Kupplung, niederwertiges Byte Funktion - Vordere Kupplung, niederwertiges Byte Funktion - Hintere Kupplung, niederwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt vorwärts, höherwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt vorwärts, niederwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt vorwärts, niederwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt vorwärts, niederwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt vickwärts, niederwertiges Byte Funktion - Signal, Bahnübergang, niederwertiges Byte Funktion - Signal, Bahnübergang, niederwertiges Byte Funktion - Rauchentwickler ein/aus, niederwertiges Byte Funktion - Rauchentwickler ein/aus, niederwertiges Byte Funktion - Rauchvolumen, niederwertiges Byte Funktion - Rauchvolumen, niederwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 3, höherwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 1, niederwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 1, niederwertiges Byte Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, höherwertiges Byte Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, höherwertiges Byte Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, höherwertiges Byte Funktion - Kupplungsspiel, höherwertiges Byte Funktion - Kupplungsspiel, niederwertiges Byte Funktion - Kupplungsspiel, niederwertiges Byte Funktion - Kupplun	1118		2
Funktion - Aufstarten/Ausschalten, niederwertiges Byte Funktion - PFA, höherwertiges Byte Funktion - PFA, niederwertiges Byte Funktion - Beleuchtung, höherwertiges Byte Funktion - Beleuchtung, niederwertiges Byte Funktion - Gesamtlautstärke, niederwertiges Byte Funktion - Gesamtlautstärke, niederwertiges Byte Funktion - Gesamtlautstärke, niederwertiges Byte Funktion - Vordere Kupplung, höherwertiges Byte Funktion - Vordere Kupplung, niederwertiges Byte Funktion - Hintere Kupplung, niederwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt vorwärts, niederwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt vorwärts, niederwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt vorwärts, niederwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt rückwärts, niederwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt rückwärts, niederwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt rückwärts, höherwertiges Byte Funktion - Signal, Bahnübergang, höherwertiges Byte Funktion - Signal, Bahnübergang, niederwertiges Byte Funktion - Rauchentwickler ein/aus, höherwertiges Byte Funktion - Rauchentwickler ein/aus, niederwertiges Byte Funktion - Rauchvolumen, niederwertiges Byte Funktion - Rauchvolumen, niederwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 2, höherwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 3, niederwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 2, höherwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 1, niederwertiges Byte Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte Funktion - Kupplung schließen, höherwertiges Byte Funktion - Kupplun	1119		
Funktion – PFA, nöherwertiges Byte	120		
Funktion – PFA, niederwertiges Byte 5 Funktion – Beleuchtung, höherwertiges Byte 5 Funktion – Gesamtlautstärke, höherwertiges Byte 6 Funktion – Gesamtlautstärke, hiederwertiges Byte 6 Funktion – Gesamtlautstärke, niederwertiges Byte 6 Funktion – Vordere Kupplung, höherwertiges Byte 7 Funktion - Vordere Kupplung, hiederwertiges Byte 7 Funktion - Vordere Kupplung, hiederwertiges Byte 7 Funktion - Hintere Kupplung, niederwertiges Byte 8 Funktion - Jintere Kupplung, niederwertiges Byte 9 Funktion - Signal Abfahrt vorwärts, höherwertiges Byte 9 Funktion - Signal Abfahrt vorwärts, niederwertiges Byte 9 Funktion - Signal Abfahrt rückwärts, höherwertiges Byte 9 Funktion - Signal Abfahrt rückwärts, niederwertiges Byte 10 Funktion - Signal Abfahrt rückwärts, niederwertiges Byte 10 Funktion - Signal, Bahnübergang, höherwertiges Byte 11 Funktion - Signal, Bahnübergang, niederwertiges Byte 11 Funktion - Rauchentwickler ein/aus, höherwertiges Byte 12 Funktion - Rauchentwickler ein/aus, niederwertiges Byte 13 Funktion - Rauchentwickler ein/aus, niederwertiges Byte 14 Funktion - Leerlaufsequenz 3, nöherwertiges Byte 14 Funktion - Leerlaufsequenz 2, nöherwertiges Byte 14 Funktion - Leerlaufsequenz 2, nöherwertiges Byte 14 Funktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte 15 Funktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte 16 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte 17 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 18 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 19 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte 19 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte 19 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte 19 Funktion - Funktien - Funktien - Funktien Byte 19 Funktion - Funktien -			
Funktion – Beleuchtung, höherwertiges Byte Funktion – Gesamtlautstärke, höherwertiges Byte Funktion – Gesamtlautstärke, niederwertiges Byte Funktion – Gesamtlautstärke, niederwertiges Byte Funktion – Vordere Kupplung, höherwertiges Byte Funktion – Vordere Kupplung, höherwertiges Byte Funktion – Hintere Kupplung, niederwertiges Byte Funktion – Hintere Kupplung, niederwertiges Byte Funktion – Hintere Kupplung, niederwertiges Byte Funktion – Signal Abfahrt vorwärts, höherwertiges Byte Funktion – Signal Abfahrt vorwärts, niederwertiges Byte Funktion – Signal Abfahrt rückwärts, höherwertiges Byte Funktion – Signal Abfahrt rückwärts, niederwertiges Byte Funktion – Signal Abfahrt rückwärts, niederwertiges Byte Funktion – Signal, Bahnübergang, niederwertiges Byte Funktion – Signal, Bahnübergang, niederwertiges Byte Funktion – Rauchentwickler ein/aus, niederwertiges Byte Funktion – Rauchvolumen, höherwertiges Byte Funktion – Rauchvolumen, höherwertiges Byte Funktion – Rauchvolumen, niederwertiges Byte Funktion – Leerlaufsequenz 3, niederwertiges Byte Funktion – Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte Funktion – Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte Funktion – Leerlaufsequenz 1, niederwertiges Byte Funktion – Leerlaufsequenz 1, niederwertiges Byte Funktion – Leerlaufsequenz 1, niederwertiges Byte Funktion – Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte Funktion – Erweiterte Abschaltsequenz, höherwertiges Byte Funktion – Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte Funktion – Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte Funktion – Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte Funktion – Erweiterte Abschaltsequenz, höherwertiges Byte Funktion – Erweiterte Abschaltsequenz, höherwertiges Byte Funktion – Erweiterte Abschaltsequenz, höherwertiges Byte Funktion – Kupplungsspiel, höherwertiges Byte Funktion – Kupplungsspiel, niederwertiges Byte Funktion – Kupplungsspiel, niederwertiges Byte Funktion – Kupplungsspiel, niederwertiges Byte Funktion – Lokomotiv-Geräusche, nöherwertiges Byte Funktion – Dopplereffekt, niederw			
Funktion – Beleuchtung, niederwertiges Byte funktion – Gesamtlautstärke, höherwertiges Byte funktion – Gesamtlautstärke, niederwertiges Byte funktion – Vordere Kupplung, höherwertiges Byte funktion – Vordere Kupplung, niederwertiges Byte funktion – Hintere Kupplung, niederwertiges Byte funktion – Signal Abfahrt vorwärts, niederwertiges Byte funktion – Signal Abfahrt vorwärts, niederwertiges Byte funktion – Signal Abfahrt vorwärts, niederwertiges Byte funktion – Signal Abfahrt rückwärts, höherwertiges Byte funktion – Signal Abfahrt rückwärts, höherwertiges Byte funktion – Signal Abfahrt rückwärts, niederwertiges Byte funktion – Signal, Bahnübergang, niederwertiges Byte funktion – Signal, Bahnübergang, niederwertiges Byte funktion – Signal, Bahnübergang, niederwertiges Byte funktion – Rauchentwickler ein/aus, niederwertiges Byte funktion – Rauchentwickler ein/aus, niederwertiges Byte funktion – Rauchvolumen, höherwertiges Byte funktion – Rauchvolumen, niederwertiges Byte funktion – Leerlaufsequenz 3, höherwertiges Byte funktion – Leerlaufsequenz 3, höherwertiges Byte funktion – Leerlaufsequenz 2, höherwertiges Byte funktion – Leerlaufsequenz 1, niederwertiges Byte funktion – Leerlaufsequenz 1, höherwertiges Byte funktion – Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte funktion – Erweiterte Abschaltsequenz, höherwertiges Byte funktion – Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte funktion – Erweiterte Abschaltsequenz, höherwertiges Byte funktion – Erweiterte, niederwertiges Byte funktion – Signalhornstoß, höherwertiges Byte funktion – Kupplung schließen, höherwertiges Byte funktion – Kupplungspiel, höherwertig			
Funktion – Gesamtlautstärke, höherwertiges Byte funktion – Gesamtlautstärke, niederwertiges Byte funktion – Vordere Kupplung, höherwertiges Byte funktion - Vordere Kupplung, niederwertiges Byte funktion - Hintere Kupplung, niederwertiges Byte funktion - Hintere Kupplung, niederwertiges Byte funktion - Signal Abfahrt vorwärts, höherwertiges Byte funktion - Signal Abfahrt vorwärts, niederwertiges Byte funktion - Signal Abfahrt rückwärts, höherwertiges Byte funktion - Signal Abfahrt rückwärts, niederwertiges Byte funktion - Signal Abfahrt rückwärts, niederwertiges Byte funktion - Signal, Bahnübergang, höherwertiges Byte funktion - Signal, Bahnübergang, niederwertiges Byte funktion - Signal, Bahnübergang, niederwertiges Byte funktion - Rauchentwickler ein/aus, höherwertiges Byte funktion - Rauchentwickler ein/aus, niederwertiges Byte funktion - Rauchvolumen, höherwertiges Byte funktion - Leerlaufsequenz 3, höherwertiges Byte funktion - Leerlaufsequenz 3, niederwertiges Byte funktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte funktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte funktion - Leerlaufsequenz 1, höherwertiges Byte funktion - Leerlaufsequenz 1, höherwertiges Byte funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, höherwertiges Byte funktion - Dopplereffekt, höherwertiges Byte funktion - Dopplereffekt, höherwertiges Byte funktion - Kupplungsspiel, niederwertiges Byte funktion - Firererhausdialoge, niederwertiges Byte funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte			
Funktion – Gesamtlautstärke, niederwertiges Byte 7 Funktion - Vordere Kupplung, höherwertiges Byte 7 Funktion - Vordere Kupplung, höherwertiges Byte 7 Funktion - Hintere Kupplung, niederwertiges Byte 8 Funktion - Hintere Kupplung, niederwertiges Byte 8 Funktion - Hintere Kupplung, niederwertiges Byte 8 Funktion - Signal Abfahrt vorwärts, höherwertiges Byte 9 Funktion - Signal Abfahrt vorwärts, höherwertiges Byte 9 Funktion - Signal Abfahrt vorwärts, höherwertiges Byte 10 Funktion - Signal Abfahrt rückwärts, höherwertiges Byte 10 Funktion - Signal, Bahnübergang, höherwertiges Byte 11 Funktion - Signal, Bahnübergang, niederwertiges Byte 11 Funktion - Signal, Bahnübergang, niederwertiges Byte 11 Funktion - Rauchentwickler ein/aus, höherwertiges Byte 12 Funktion - Rauchvolumen, niederwertiges Byte 12 Funktion - Rauchvolumen, niederwertiges Byte 13 Funktion - Leerlaufsequenz 3, höherwertiges Byte 14 Funktion - Leerlaufsequenz 2, höherwertiges Byte 14 Funktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte 15 Funktion - Leerlaufsequenz 1, niederwertiges Byte 15 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte 16 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte 17 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte 17 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte 17 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte 18 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte 19 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte 19 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 19 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 18 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte 19 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte 19 Funktion - Fünktierkertiges Byte 20 Funktion - Fünktierkertiges Byte 21 Funktion - Kupplung schließen, höherwertiges Byte 22 Funktion - Kupplung schließen, höherwertiges Byte 24 Funktion - Lokomotiv-			
Funktion - Vordere Kupplung, höherwertiges Byte Funktion - Hintere Kupplung, niederwertiges Byte Funktion - Hintere Kupplung, niederwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt vorwärts, höherwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt vorwärts, niederwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt rückwärts, höherwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt rückwärts, hinterwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt rückwärts, niederwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt rückwärts, niederwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt rückwärts, niederwertiges Byte Funktion - Signal, Bahnübergang, niederwertiges Byte Funktion - Signal, Bahnübergang, niederwertiges Byte Funktion - Rauchentwickler ein/aus, höherwertiges Byte Funktion - Rauchentwickler ein/aus, niederwertiges Byte Funktion - Rauchvolumen, höherwertiges Byte Funktion - Rauchvolumen, niederwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 3, höherwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 3, niederwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 1, höherwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 1, höherwertiges Byte Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, höherwertiges Byte Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, höherwertiges Byte Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, höherwertiges Byte Funktion - Dopplereffekt, höherwertiges Byte Funktion - Dopplereffekt, höherwertiges Byte Funktion - Dopplereffekt, höherwertiges Byte Funktion - Kupplung schließen, höherwertiges Byte Funktion - Kupplung schließen, höherwertiges Byte Funktion - Kupplung schließen, höherwertiges Byte Funktion - Führerhausdialoge, höherwertiges Byte Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte Funktion - Führerhausdialo			
Funktion - Vordere Kupplung, niederwertiges Byte Funktion - Hintere Kupplung, höherwertiges Byte Funktion - Hintere Kupplung, höherwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt vorwärts, niederwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt vorwärts, niederwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt rückwärts, höherwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt rückwärts, niederwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt rückwärts, niederwertiges Byte Funktion - Signal, Bahnübergang, höherwertiges Byte Funktion - Signal, Bahnübergang, niederwertiges Byte Funktion - Signal, Bahnübergang, niederwertiges Byte Funktion - Rauchentwickler ein/aus, niederwertiges Byte Funktion - Rauchentwickler ein/aus, niederwertiges Byte Funktion - Rauchvolumen, höherwertiges Byte Funktion - Rauchvolumen, niederwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 3, höherwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 1, niederwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 1, niederwertiges Byte Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte Funktion - Nupplungsspiel, höherwertiges Byte Funktion - Kupplungsspiel, höherwertiges Byte Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte Funktion - Führerhausdi	1		
Funktion - Hintere Kupplung, höherwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt vorwärts, höherwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt vorwärts, niederwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt rückwärts, niederwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt rückwärts, niederwertiges Byte Funktion - Signal Abfahrt rückwärts, niederwertiges Byte Funktion - Signal, Bahnübergang, höherwertiges Byte Funktion - Signal, Bahnübergang, niederwertiges Byte Funktion - Signal, Bahnübergang, niederwertiges Byte Funktion - Rauchentwickler ein/aus, niederwertiges Byte Funktion - Rauchentwickler ein/aus, niederwertiges Byte Funktion - Rauchvolumen, niederwertiges Byte Funktion - Rauchvolumen, niederwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 3, niederwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 1, niederwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 1, niederwertiges Byte Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte Funktion - Mupplungsspiel, niederwertiges Byte Funktion - Kupplungsspiel, niederwertiges Byte Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte Funktion - Führerhau			
Funktion - Hintere Kupplung, niederwertiges Byte 9 132 Funktion - Signal Abfahrt vorwärts, höherwertiges Byte 9 133 Funktion - Signal Abfahrt vorwärts, niederwertiges Byte 9 134 Funktion - Signal Abfahrt vorwärts, höherwertiges Byte 10 135 Funktion - Signal Abfahrt rückwärts, höherwertiges Byte 10 136 Funktion - Signal, Bahnübergang, höherwertiges Byte 11 137 Funktion - Rauchentwickler ein/aus, höherwertiges Byte 12 138 Funktion - Rauchentwickler ein/aus, höherwertiges Byte 12 139 Funktion - Rauchvolumen, höherwertiges Byte 13 140 Funktion - Rauchvolumen, höherwertiges Byte 14 141 Funktion - Leerlaufsequenz 3, höherwertiges Byte 14 142 Funktion - Leerlaufsequenz 3, höherwertiges Byte 14 143 Funktion - Leerlaufsequenz 2, höherwertiges Byte 15 144 Funktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte 16 145 Funktion - Leerlaufsequenz 1, höherwertiges Byte 16 146 Funktion - Leerlaufsequenz 1, höherwertiges Byte 16 147 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte 17 148 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 17 149 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 18 150 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 18 151 Arbeits Chuff, höhervertiges Byte 20 152 Arbeits Chuff, niederwertiges Byte 20 153 Antrieb Chuff, höhervertiges Byte 20 154 Antrieb Chuff, höhervertiges Byte 21 155 Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte 21 156 Funktion - Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 21 157 Funktion - Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 21 158 Funktion - Kupplung schließen, höherwertiges Byte 22 159 Funktion - Kupplung schließen, höherwertiges Byte 23 160 Funktion - Kupplung schließen, höherwertiges Byte 24 161 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, niederwertiges Byte 24 162 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 26 163 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 27 164 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 27 165 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 27 166 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 27 167 Funktion - Führerhausdi			
Funktion - Signal Abfahrt vorwärts, höherwertiges Byte 9 9 133 Funktion - Signal Abfahrt vorwärts, niederwertiges Byte 10 134 Funktion - Signal Abfahrt rückwärts, höherwertiges Byte 10 135 Funktion - Signal Abfahrt rückwärts, niederwertiges Byte 11 136 Funktion - Signal, Bahnübergang, höherwertiges Byte 11 137 Funktion - Rauchentwickler ein/aus, höherwertiges Byte 12 138 Funktion - Rauchentwickler ein/aus, niederwertiges Byte 12 139 Funktion - Raucholumen, höherwertiges Byte 13 140 Funktion - Rauchvolumen, höherwertiges Byte 13 Funktion - Rauchvolumen, niederwertiges Byte 14 141 Funktion - Leerlaufsequenz 3, höherwertiges Byte 14 142 Funktion - Leerlaufsequenz 3, niederwertiges Byte 14 143 Funktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte 15 Funktion - Leerlaufsequenz 1, höherwertiges Byte 16 Funktion - Leerlaufsequenz 1, höherwertiges Byte 16 Funktion - Leerlaufsequenz 1, höherwertiges Byte 16 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte 17 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte 18 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, höherwertiges Byte 18 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 18 Arbeits Chuff, höherwertiges Byte 19 Arbeits Chuff, höherwertiges Byte 20 Antrieb Chuff, hiederwertiges Byte 20 Funktion - Dopplereffekt, höherwertiges Byte 21 Funktion - Kupplungsspiel, höherwertiges Byte 21 Funktion - Kupplungsspiel, höherwertiges Byte 22 Funktion - Kupplung schließen, höherwertiges Byte 23 Funktion - Kupplung schließen, höherwertiges Byte 24 Funktion - Kupplung schließen, höherwertiges Byte 25 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, höherwertiges Byte 26 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 27 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 27 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 28 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 28 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 28 Funk			
Funktion - Signal Abfahrt vorwärts, niederwertiges Byte 134 Funktion - Signal Abfahrt rückwärts, höherwertiges Byte 105 Funktion - Signal Abfahrt rückwärts, niederwertiges Byte 106 Funktion - Signal Abfahrt rückwärts, niederwertiges Byte 117 Funktion - Signal, Bahnübergang, höherwertiges Byte 118 Funktion - Signal, Bahnübergang, niederwertiges Byte 119 Funktion - Rauchentwickler ein/aus, niederwertiges Byte 119 Funktion - Rauchentwickler ein/aus, niederwertiges Byte 120 Funktion - Rauchvolumen, höherwertiges Byte 130 Funktion - Rauchvolumen, niederwertiges Byte 130 Funktion - Rauchvolumen, niederwertiges Byte 130 Funktion - Leerlaufsequenz 3, niederwertiges Byte 140 Funktion - Leerlaufsequenz 3, niederwertiges Byte 141 Funktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte 142 Funktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte 143 Funktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte 150 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 160 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 170 Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte 170 Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte 170 Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte 170 Funktion - Kupplungsspiel, höherwertiges Byte 170 Funktion - Kupplungsspiel, höherwertiges Byte 170 Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte 170 Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte 170 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, niederwertiges Byte 170 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 170 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 170 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 170 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 170 Funktion - Führerhausd			
Funktion - Signal Abfahrt rückwärts, höherwertiges Byte 10 Funktion - Signal Abfahrt rückwärts, niederwertiges Byte 11 Funktion - Signal, Bahnübergang, höherwertiges Byte 11 Funktion - Signal, Bahnübergang, niederwertiges Byte 11 Funktion - Rauchentwickler ein/aus, höherwertiges Byte 12 Funktion - Rauchentwickler ein/aus, niederwertiges Byte 13 Funktion - Rauchentwickler ein/aus, niederwertiges Byte 14 Funktion - Rauchvolumen, höherwertiges Byte 15 Funktion - Rauchvolumen, niederwertiges Byte 16 Funktion - Leerlaufsequenz 3, höherwertiges Byte 17 Funktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte 18 Funktion - Leerlaufsequenz 2, höherwertiges Byte 19 Funktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte 19 Funktion - Leerlaufsequenz 1, niederwertiges Byte 10 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 11 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 11 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 12 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 13 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 14 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 15 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 16 Funktion - Dopplereffekt, höherwertiges Byte 17 Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte 18 Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte 19 Funktion - Kupplungsspiel, höherwertiges Byte 20 Funktion - Kupplungsspiel, höherwertiges Byte 21 Funktion - Kupplung schließen, höherwertiges Byte 22 Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte 23 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, niederwertiges Byte 24 Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte 25 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 26 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 27 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 28 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 29 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 20 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 21 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 22 Funktion - Führerhausdialoge			
Funktion - Signal Abfahrt rückwärts, niederwertiges Byte 135 Funktion - Signal, Bahnübergang, höherwertiges Byte 136 Funktion - Signal, Bahnübergang, niederwertiges Byte 137 Funktion - Rauchentwickler ein/aus, höherwertiges Byte 138 Funktion - Rauchentwickler ein/aus, niederwertiges Byte 139 Funktion - Rauchvolumen, höherwertiges Byte 140 Funktion - Rauchvolumen, niederwertiges Byte 141 Funktion - Leerlaufsequenz 3, höherwertiges Byte 142 Funktion - Leerlaufsequenz 3, niederwertiges Byte 143 Funktion - Leerlaufsequenz 2, höherwertiges Byte 144 Funktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte 145 Funktion - Leerlaufsequenz 1, höherwertiges Byte 146 Funktion - Leerlaufsequenz 1, niederwertiges Byte 147 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, nöherwertiges Byte 148 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 149 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 150 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 151 Arbeits Chuff, höhervertiges Byte 152 Arbeits Chuff, niederwertiges Byte 153 Antrieb Chuff, niederwertiges Byte 154 Antrieb Chuff, niederwertiges Byte 155 Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte 156 Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte 157 Funktion - Mupplungsspiel, niederwertiges Byte 158 Funktion - Kupplung schließen, höherwertiges Byte 159 Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte 160 Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte 170 Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte 171 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, niederwertiges Byte 172 Funktion - Dopplereffekt, nöherwertiges Byte 173 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 174 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 175 Funktion - Führerhausdialoge, nöherwertiges Byte 176 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 177 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 178 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 179 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 170 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 170 Funktion - Führerhausdialoge,			
Funktion - Signal, Bahnübergang, höherwertiges Byte Inktion - Signal, Bahnübergang, niederwertiges Byte Inktion - Rauchentwickler ein/aus, höherwertiges Byte Inktion - Rauchentwickler ein/aus, niederwertiges Byte Inktion - Rauchentwickler ein/aus, niederwertiges Byte Inktion - Rauchentwickler ein/aus, niederwertiges Byte Inktion - Rauchvolumen, höherwertiges Byte Inktion - Rauchvolumen, niederwertiges Byte Inktion - Rauchvolumen, niederwertiges Byte Inktion - Leerlaufsequenz 3, höherwertiges Byte Inktion - Leerlaufsequenz 3, niederwertiges Byte Inktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte Inktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte Inktion - Leerlaufsequenz 1, höherwertiges Byte Inktion - Leerlaufsequenz 1, niederwertiges Byte Inktion - Leerlaufsequenz 1, niederwertiges Byte Inktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte Inktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte Inktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte Inktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte Inktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte Inktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte Inktion - Kupplungsspiel, niederwertiges Byte Inktion - Kupplungschließen, niederwertiges Byte Inktion - Kupplungschließen, niederwertiges Byte Inktion - Lokomotiv-Geräusche, niederwertiges Byte Inktion - Bremsgeräusche, niederwertige			
Funktion - Signal, Bahnübergang, niederwertiges Byte Inktion - Rauchentwickler ein/aus, höherwertiges Byte Funktion - Rauchvolumen, höherwertiges Byte Funktion - Rauchvolumen, höherwertiges Byte Funktion - Rauchvolumen, niederwertiges Byte Funktion - Rauchvolumen, niederwertiges Byte Funktion - Rauchvolumen, niederwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 3, höherwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 3, niederwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 2, höherwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte Funktion - Leerlaufsequenz 1, höherwertiges Byte Funktion - Eerlaufsequenz 1, niederwertiges Byte Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte Funktion - Dopplereffest, höherwertiges Byte Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte Funktion - Kupplungsspiel, höherwertiges Byte Funktion - Kupplung schließen, höherwertiges Byte Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte Funktion - Lokomotiv-Geräusche, höherwertiges Byte Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte Funktion - Führerhausd			
Funktion - Rauchentwickler ein/aus, höherwertiges Byte 12 138 Funktion - Rauchentwickler ein/aus, niederwertiges Byte 139 Funktion - Rauchvolumen, höherwertiges Byte 140 Funktion - Rauchvolumen, niederwertiges Byte 141 Funktion - Leerlaufsequenz 3, höherwertiges Byte 142 Funktion - Leerlaufsequenz 3, niederwertiges Byte 143 Funktion - Leerlaufsequenz 2, höherwertiges Byte 144 Funktion - Leerlaufsequenz 2, höherwertiges Byte 154 Funktion - Leerlaufsequenz 2, höherwertiges Byte 155 Funktion - Leerlaufsequenz 1, niederwertiges Byte 166 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 177 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 178 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 189 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 190 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 191 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 192 Arbeits Chuff, niederwertiges Byte 193 Antrieb Chuff, höherwertiges Byte 194 Antrieb Chuff, höherwertiges Byte 195 Funktion - Dopplereffekt, höherwertiges Byte 196 Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte 197 Funktion - Kupplungsspiel, höherwertiges Byte 198 Funktion - Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 199 Funktion - Kupplung schließen, höherwertiges Byte 190 Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte 190 Funktion - kurzer Signalhornstoß, höherwertiges Byte 191 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, niederwertiges Byte 192 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 193 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 194 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 195 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 196 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 197 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 198 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 199 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 190 Funk			
Funktion - Rauchentwickler ein/aus, niederwertiges Byte 139 Funktion - Rauchvolumen, höherwertiges Byte 140 Funktion - Rauchvolumen, niederwertiges Byte 141 Funktion - Leerlaufsequenz 3, höherwertiges Byte 142 Funktion - Leerlaufsequenz 3, niederwertiges Byte 143 Funktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte 144 Funktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte 154 Funktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte 165 Funktion - Leerlaufsequenz 1, höherwertiges Byte 166 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 177 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 187 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 188 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 199 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 190 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 191 Arbeits Chuff, höherwertiges Byte 192 Arbeits Chuff, niederwertiges Byte 193 Antrieb Chuff, niederwertiges Byte 194 Antrieb Chuff, niederwertiges Byte 195 Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte 196 Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte 197 Funktion - Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 198 Funktion - Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 199 Funktion - Kupplungs schließen, höherwertiges Byte 190 Funktion - Kupplung schließen, hiederwertiges Byte 190 Funktion - Kupplungschließen, niederwertiges Byte 191 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, niederwertiges Byte 192 Funktion - Doppereffekt, niederwertiges Byte 193 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, niederwertiges Byte 194 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 195 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 196 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 197 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 198 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 199 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 190 Funktion - Führerhausdialog			
Funktion – Rauchvolumen, höherwertiges Byte 13 140 Funktion – Rauchvolumen, niederwertiges Byte 141 Funktion - Leerlaufsequenz 3, höherwertiges Byte 142 Funktion - Leerlaufsequenz 3, niederwertiges Byte 143 Funktion - Leerlaufsequenz 3, niederwertiges Byte 144 Funktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte 15 144 Funktion - Leerlaufsequenz 1, höherwertiges Byte 16 145 Funktion - Leerlaufsequenz 1, niederwertiges Byte 16 164 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte 17 185 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 186 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 187 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 188 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 199 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 190 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 191 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 192 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 193 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 194 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 195 Funktion - Dopplereffekt, höherwertiges Byte 200 Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte 21 Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte 22 Funktion - Kupplungsspiel, höherwertiges Byte 23 Funktion - Kupplung schließen, höherwertiges Byte 24 Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte 25 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, niederwertiges Byte 26 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 27 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 28 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 29 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 20 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 21 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 22 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 23 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 24 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 27 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 28 Funktion - Führerhausdialoge, niede			
140 Funktion – Rauchvolumen, niederwertiges Byte 14 141 Funktion - Leerlaufsequenz 3, höherwertiges Byte 14 142 Funktion - Leerlaufsequenz 3, niederwertiges Byte 14 143 Funktion - Leerlaufsequenz 2, höherwertiges Byte 15 144 Funktion - Leerlaufsequenz 2, höherwertiges Byte 15 145 Funktion - Leerlaufsequenz 1, höherwertiges Byte 16 146 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte 17 147 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte 17 148 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte 17 149 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 18 150 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 19 151 Arbeits Chuff, höherwertiges Byte 19 152 Arbeits Chuff, niederwertiges Byte 19 153 Antrieb Chuff, höherwertiges Byte 20 154 Antrieb Chuff, höherwertiges Byte 20 155 Funktion – Dopplereffekt, höherwertiges Byte 21 156 Funktion – Dopplereffekt, niederwertiges Byte 21 157 Funktion – Kupplungsspiel, höherwertiges Byte 22 158 Funktion – Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 23 160 Funktion – Kupplung schließen, höherwertiges Byte 23 161 Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte 24 162 Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte 24 163 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, höherwertiges Byte 25 164 Funktion – Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 26 165 Funktion – Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 26 166 Funktion – Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 27 168 Funktion – Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 28 169 Funktion – Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 27 169 Funktion – Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 28			
141 Funktion - Leerlaufsequenz 3, höherwertiges Byte 142 Funktion - Leerlaufsequenz 3, niederwertiges Byte 143 Funktion - Leerlaufsequenz 2, höherwertiges Byte 144 Funktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte 155 Funktion - Leerlaufsequenz 1, höherwertiges Byte 166 Funktion - Leerlaufsequenz 1, niederwertiges Byte 177 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte 178 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 179 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 180 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 190 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 190 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 191 Arbeits Chuff, höherwertiges Byte 191 Arbeits Chuff, niederwertiges Byte 191 Antrieb Chuff, niederwertiges Byte 191 Funktion - Dopplereffekt, höherwertiges Byte 191 Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte 191 Funktion - Kupplungsspiel, höherwertiges Byte 191 Funktion - Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 192 Funktion - Kupplung schließen, höherwertiges Byte 193 Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte 194 Funktion - kurzer Signalhornstoß, höherwertiges Byte 195 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, niederwertiges Byte 196 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 197 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 198 Funktion - Führerhausdialoge, nöherwertiges Byte 199 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byt			
Funktion - Leerlaufsequenz 3, niederwertiges Byte 14 Funktion - Leerlaufsequenz 2, höherwertiges Byte 15 Funktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte 16 Funktion - Leerlaufsequenz 1, höherwertiges Byte 16 Funktion - Leerlaufsequenz 1, niederwertiges Byte 16 Funktion - Leerlaufsequenz 1, niederwertiges Byte 16 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte 17 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 17 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 18 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 18 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 18 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 19 Arbeits Chuff, höherwertiges Byte 20 Arbeits Chuff, niederwertiges Byte 20 Funktion - Chuff, niederwertiges Byte 20 Funktion - Dopplereffekt, höherwertiges Byte 21 Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte 21 Funktion - Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 22 Funktion - Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 23 Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte 23 Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte 24 Funktion - Kupplung schließen, höherwertiges Byte 24 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, höherwertiges Byte 24 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, niederwertiges Byte 26 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 26 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 26 Funktion - Führerhausdialoge, höherwertiges Byte 27 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 27 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 27 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 28			
Funktion - Leerlaufsequenz 2, höherwertiges Byte 15 144 Funktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte 164 Funktion - Leerlaufsequenz 1, höherwertiges Byte 165 Funktion - Leerlaufsequenz 1, niederwertiges Byte 166 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte 177 178 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 179 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 180 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 181 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 182 Arbeits Chuff, höherwertiges Byte 183 Antrieb Chuff, niederwertiges Byte 194 Antrieb Chuff, niederwertiges Byte 195 Funktion - Dopplereffekt, höherwertiges Byte 195 Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte 196 Funktion - Mupplungsspiel, niederwertiges Byte 197 Funktion - Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 198 Funktion - Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 199 Funktion - Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 190 Funktion - Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 190 Funktion - Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 191 Funktion - kurzer Signalhornstoß, höherwertiges Byte 192 Funktion - kurzer Signalhornstoß, niederwertiges Byte 193 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, niederwertiges Byte 194 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 195 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 196 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 197 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 198 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 199 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 199 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 190 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte			
Funktion - Leerlaufsequenz 2, niederwertiges Byte 15 Funktion - Leerlaufsequenz 1, höherwertiges Byte 16 Funktion - Leerlaufsequenz 1, niederwertiges Byte 16 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte 17 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 17 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 17 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 18 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 18 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 19 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 19 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 19 Funktion - Chuff, niederwertiges Byte 20 Funktion - Dopplereffest, höherwertiges Byte 21 Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte 21 Funktion - Kupplungsspiel, höherwertiges Byte 22 Funktion - Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 23 Funktion - Kupplung schließen, höherwertiges Byte 23 Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte 24 Funktion - kurzer Signalhornstoß, höherwertiges Byte 24 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, niederwertiges Byte 25 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 26 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 26 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 27 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 28			
Funktion - Leerlaufsequenz 1, höherwertiges Byte 16 Funktion - Leerlaufsequenz 1, niederwertiges Byte 16 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte 17 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 17 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 18 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 18 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 18 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 19 Arbeits Chuff, höherwertiges Byte 19 Arbeits Chuff, niederwertiges Byte 20 Antrieb Chuff, niederwertiges Byte 20 Funktion - Dopplereffekt, höherwertiges Byte 21 Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte 21 Funktion - Kupplungsspiel, höherwertiges Byte 22 Funktion - Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 23 Funktion - Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 23 Funktion - Kupplungschließen, höherwertiges Byte 23 Funktion - kurzer Signalhornstoß, höherwertiges Byte 24 Funktion - kurzer Signalhornstoß, niederwertiges Byte 24 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, niederwertiges Byte 25 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 26 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 26 Funktion - Führerhausdialoge, nöherwertiges Byte 27 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 28			
Funktion - Leerlaufsequenz 1, niederwertiges Byte 17 148 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte 17 149 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 18 150 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 18 151 Arbeits Chuff, niederwertiges Byte 152 Arbeits Chuff, niederwertiges Byte 153 Antrieb Chuff, höherwertiges Byte 154 Antrieb Chuff, niederwertiges Byte 155 Funktion - Dopplereffekt, höherwertiges Byte 156 Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte 157 Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte 158 Funktion - Kupplungsspiel, höherwertiges Byte 159 Funktion - Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 159 Funktion - Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 160 Funktion - Kupplungschließen, niederwertiges Byte 161 Funktion - Kurzer Signalhornstoß, höherwertiges Byte 162 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, höherwertiges Byte 163 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, niederwertiges Byte 164 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 165 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 166 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 17 18 19 10 20 21 22 23 24 25 26 26 27 26 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28			
147 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, höherwertiges Byte 148 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 150 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 151 Arbeits Chuff, höherwertiges Byte 152 Arbeits Chuff, niederwertiges Byte 153 Antrieb Chuff, niederwertiges Byte 154 Antrieb Chuff, niederwertiges Byte 155 Funktion - Dopplereffekt, höherwertiges Byte 156 Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte 157 Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte 158 Funktion - Kupplungsspiel, höherwertiges Byte 159 Funktion - Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 159 Funktion - Kupplung schließen, höherwertiges Byte 160 Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte 161 Funktion - kurzer Signalhornstoß, höherwertiges Byte 162 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, niederwertiges Byte 163 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 164 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 165 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 166 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 17 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 18 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 19 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 10 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 11 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 12 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 13 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 14 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 15 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 16 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte			
148 Funktion - Erweiterte Aufstartsequenz, niederwertiges Byte 149 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, höherwertiges Byte 181 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 181 Arbeits Chuff, höherwertiges Byte 191 Arbeits Chuff, niederwertiges Byte 191 Antrieb Chuff, niederwertiges Byte 201 Antrieb Chuff, niederwertiges Byte 201 Antrieb Chuff, niederwertiges Byte 201 Funktion - Dopplereffekt, höherwertiges Byte 211 Funktion - Dopplereffekt, niederwertiges Byte 211 Funktion - Kupplungsspiel, höherwertiges Byte 221 Funktion - Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 221 Funktion - Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 231 Funktion - Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 231 Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte 231 Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte 231 Funktion - kurzer Signalhornstoß, höherwertiges Byte 241 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, niederwertiges Byte 251 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 261 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 261 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 271 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 271 Funktion -			
149 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, höherwertiges Byte 18 150 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 18 151 Arbeits Chuff, höherwertiges Byte 19 152 Antrieb Chuff, niederwertiges Byte 20 153 Antrieb Chuff, niederwertiges Byte 20 155 Funktion – Dopplereffekt, höherwertiges Byte 21 156 Funktion – Dopplereffekt, niederwertiges Byte 21 157 Funktion – Kupplungsspiel, höherwertiges Byte 22 158 Funktion – Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 23 160 Funktion - Kupplung schließen, höherwertiges Byte 23 161 Funktion - Kupzlung schließen, niederwertiges Byte 24 162 Funktion - kurzer Signalhornstoß, höherwertiges Byte 24 163 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, höherwertiges Byte 25 164 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, niederwertiges Byte 26 165 Funktion - Bremsgeräusche, höherwertiges Byte 26 166 Funktion - Führerhausdialoge, höherwertiges Byte 26 167 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 27 1			
150 Funktion - Erweiterte Abschaltsequenz, niederwertiges Byte 19 151 Arbeits Chuff, höherwertiges Byte 19 152 Arbeits Chuff, niederwertiges Byte 19 153 Antrieb Chuff, höherwertiges Byte 20 154 Antrieb Chuff, niederwertiges Byte 20 155 Funktion – Dopplereffekt, höherwertiges Byte 21 156 Funktion – Mupplungsspiel, höherwertiges Byte 21 157 Funktion – Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 22 158 Funktion – Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 22 159 Funktion – Kupplung schließen, höherwertiges Byte 23 160 Funktion - Kupplung schließen, höherwertiges Byte 23 161 Funktion - kurzer Signalhornstoß, höherwertiges Byte 24 162 Funktion - kurzer Signalhornstoß, niederwertiges Byte 24 163 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, höherwertiges Byte 25 164 Funktion – Bremsgeräusche, höherwertiges Byte 25 165 Funktion – Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 26 166 Funktion – Führerhausdialoge, höherwertiges Byte 27 168 Funktion – Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 27 169 Funktion – Funktionsrückstellung, höherwertiges Byte 28			
151 Arbeits Chuff, höherwertiges Byte 19 152 Arbeits Chuff, niederwertiges Byte 19 153 Antrieb Chuff, höherwertiges Byte 20 154 Antrieb Chuff, niederwertiges Byte 20 155 Funktion – Dopplereffekt, höherwertiges Byte 21 156 Funktion – Dopplereffekt, niederwertiges Byte 21 157 Funktion – Kupplungsspiel, höherwertiges Byte 22 158 Funktion – Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 22 159 Funktion – Kupplung schließen, höherwertiges Byte 23 160 Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte 23 161 Funktion - kurzer Signalhornstoß, höherwertiges Byte 24 162 Funktion - kurzer Signalhornstoß, niederwertiges Byte 24 163 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, höherwertiges Byte 25 164 Funktion – Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 25 165 Funktion – Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 26 166 Funktion – Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 26 167 Funktion – Führerhausdialoge, höherwertiges Byte 27 168 Funktion – Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 28 169 Funktion – Funktionsrückstellung, höherwertiges Byte 28			
152 Arbeits Chuff, niederwertiges Byte 19 153 Antrieb Chuff, höherwertiges Byte 20 154 Antrieb Chuff, höherwertiges Byte 20 155 Funktion – Dopplereffekt, höherwertiges Byte 21 156 Funktion – Dopplereffekt, niederwertiges Byte 21 157 Funktion – Kupplungsspiel, höherwertiges Byte 22 158 Funktion – Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 22 159 Funktion – Kupplung schließen, höherwertiges Byte 23 160 Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte 23 161 Funktion - Kuprel schließen, niederwertiges Byte 24 162 Funktion - kurzer Signalhornstoß, höherwertiges Byte 24 163 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, höherwertiges Byte 25 164 Funktion – Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 25 165 Funktion – Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 26 166 Funktion – Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 26 167 Funktion – Führerhausdialoge, höherwertiges Byte 27 168 Funktion – Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 27 169 Funktion – Funktionsrückstellung, höherwertiges Byte 28			
153 Antrieb Chuff, höherwertiges Byte 20 154 Antrieb Chuff, niederwertiges Byte 20 155 Funktion – Dopplereffekt, höherwertiges Byte 21 156 Funktion – Dopplereffekt, niederwertiges Byte 21 157 Funktion – Kupplungsspiel, höherwertiges Byte 22 158 Funktion – Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 22 159 Funktion – Kupplung schließen, höherwertiges Byte 23 160 Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte 23 161 Funktion - kurzer Signalhornstoß, höherwertiges Byte 24 162 Funktion - kurzer Signalhornstoß, niederwertiges Byte 24 163 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, niederwertiges Byte 25 164 Funktion – Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 26 165 Funktion – Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 26 166 Funktion – Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 26 167 Funktion – Führerhausdialoge, höherwertiges Byte 27 168 Funktion – Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 27 169 Funktion – Funktionsrückstellung, höherwertiges Byte 28	1 -		
154 Antrieb Chuff, niederwertiges Byte 20 155 Funktion – Dopplereffekt, höherwertiges Byte 21 156 Funktion – Dopplereffekt, niederwertiges Byte 21 157 Funktion – Kupplungsspiel, höherwertiges Byte 22 158 Funktion – Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 22 159 Funktion - Kupplung schließen, höherwertiges Byte 23 160 Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte 23 161 Funktion - Kurzer Signalhornstoß, höherwertiges Byte 24 162 Funktion - kurzer Signalhornstoß, niederwertiges Byte 24 163 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, höherwertiges Byte 25 164 Funktion – Bremsgeräusche, höherwertiges Byte 25 165 Funktion – Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 26 166 Funktion – Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 26 167 Funktion – Führerhausdialoge, höherwertiges Byte 27 168 Funktion – Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 27 169 Funktion – Funktionsrückstellung, höherwertiges Byte 28			
155 Funktion – Dopplereffekt, höherwertiges Byte 21 156 Funktion – Dopplereffekt, niederwertiges Byte 21 157 Funktion – Kupplungsspiel, höherwertiges Byte 22 158 Funktion – Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 22 159 Funktion - Kupplung schließen, höherwertiges Byte 23 160 Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte 23 161 Funktion - kurzer Signalhornstoß, höherwertiges Byte 24 162 Funktion - kurzer Signalhornstoß, niederwertiges Byte 24 163 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, höherwertiges Byte 25 164 Funktion – Bremsgeräusche, höherwertiges Byte 25 165 Funktion – Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 26 166 Funktion – Führerhausdialoge, höherwertiges Byte 27 168 Funktion – Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 27 169 Funktion – Funktionsrückstellung, höherwertiges Byte 28			
156 Funktion – Dopplereffekt, niederwertiges Byte 157 Funktion – Kupplungsspiel, höherwertiges Byte 158 Funktion – Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 159 Funktion - Kupplung schließen, höherwertiges Byte 160 Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte 161 Funktion - kurzer Signalhornstoß, höherwertiges Byte 162 Funktion - kurzer Signalhornstoß, niederwertiges Byte 163 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, höherwertiges Byte 164 Funktion - Bremsgeräusche, höherwertiges Byte 165 Funktion – Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 166 Funktion – Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 167 Funktion – Führerhausdialoge, höherwertiges Byte 168 Funktion – Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 169 Funktion – Funktionsrückstellung, höherwertiges Byte 17	1 -		
157 Funktion – Kupplungsspiel, höherwertiges Byte 158 Funktion – Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 22 159 Funktion - Kupplung schließen, höherwertiges Byte 23 160 Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte 24 161 Funktion - kurzer Signalhornstoß, höherwertiges Byte 25 162 Funktion - kurzer Signalhornstoß, niederwertiges Byte 26 163 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, höherwertiges Byte 27 164 Funktion – Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 27 165 Funktion – Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 26 166 Funktion – Führerhausdialoge, höherwertiges Byte 27 168 Funktion – Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 28 169 Funktion – Funktionsrückstellung, höherwertiges Byte 28			
158 Funktion – Kupplungsspiel, niederwertiges Byte 159 Funktion - Kupplung schließen, höherwertiges Byte 160 Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte 161 Funktion - kurzer Signalhornstoß, höherwertiges Byte 162 Funktion - kurzer Signalhornstoß, niederwertiges Byte 163 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, höherwertiges Byte 164 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, niederwertiges Byte 165 Funktion – Bremsgeräusche, höherwertiges Byte 166 Funktion – Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 167 Funktion – Führerhausdialoge, höherwertiges Byte 168 Funktion – Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 169 Funktion – Funktionsrückstellung, höherwertiges Byte 170 Funktion – Funktionsrückstellung, höherwertiges Byte 180 Funktion – Funktionsrückstellung, höherwertiges Byte			
159 Funktion - Kupplung schließen, höherwertiges Byte 23 160 Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte 23 161 Funktion - kurzer Signalhornstoß, höherwertiges Byte 24 162 Funktion - kurzer Signalhornstoß, niederwertiges Byte 24 163 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, höherwertiges Byte 25 164 Funktion - Bremsgeräusche, höherwertiges Byte 25 165 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 26 166 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 26 167 Funktion - Führerhausdialoge, höherwertiges Byte 27 168 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 27 169 Funktion - Funktionsrückstellung, höherwertiges Byte 28			
160 Funktion - Kupplung schließen, niederwertiges Byte 161 Funktion - kurzer Signalhornstoß, höherwertiges Byte 162 Funktion - kurzer Signalhornstoß, niederwertiges Byte 163 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, höherwertiges Byte 164 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, niederwertiges Byte 165 Funktion - Bremsgeräusche, höherwertiges Byte 166 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 167 Funktion - Führerhausdialoge, höherwertiges Byte 168 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 169 Funktion - Funktionsrückstellung, höherwertiges Byte 17			
161 Funktion - kurzer Signalhornstoß, höherwertiges Byte 162 Funktion - kurzer Signalhornstoß, niederwertiges Byte 163 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, höherwertiges Byte 164 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, niederwertiges Byte 165 Funktion – Bremsgeräusche, höherwertiges Byte 166 Funktion – Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 167 Funktion – Führerhausdialoge, höherwertiges Byte 168 Funktion – Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 169 Funktion – Funktionsrückstellung, höherwertiges Byte 17			
162 Funktion - kurzer Signalhornstoß, niederwertiges Byte 24 163 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, höherwertiges Byte 25 164 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, niederwertiges Byte 25 165 Funktion - Bremsgeräusche, höherwertiges Byte 26 166 Funktion - Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 26 167 Funktion - Führerhausdialoge, höherwertiges Byte 27 168 Funktion - Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 27 169 Funktion - Funktionsrückstellung, höherwertiges Byte 28			23
163 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, höherwertiges Byte 164 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, niederwertiges Byte 165 Funktion – Bremsgeräusche, höherwertiges Byte 166 Funktion – Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 167 Funktion – Führerhausdialoge, höherwertiges Byte 168 Funktion – Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 169 Funktion – Funktionsrückstellung, höherwertiges Byte 180 State Stat	1 -		
164 Funktion - Lokomotiv-Geräusche, niederwertiges Byte 25 165 Funktion – Bremsgeräusche, höherwertiges Byte 26 166 Funktion – Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 26 167 Funktion – Führerhausdialoge, höherwertiges Byte 27 168 Funktion – Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 27 169 Funktion – Funktionsrückstellung, höherwertiges Byte 28		Funktion - kurzer Signalhornstoß, niederwertiges Byte	24
165 Funktion – Bremsgeräusche, höherwertiges Byte 26 166 Funktion – Bremsgeräusche, niederwertiges Byte 26 167 Funktion – Führerhausdialoge, höherwertiges Byte 27 168 Funktion – Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 27 169 Funktion – Funktionsrückstellung, höherwertiges Byte 28			
166Funktion – Bremsgeräusche, niederwertiges Byte26167Funktion – Führerhausdialoge, höherwertiges Byte27168Funktion – Führerhausdialoge, niederwertiges Byte27169Funktion – Funktionsrückstellung, höherwertiges Byte28		Funktion - Lokomotiv-Geräusche, niederwertiges Byte	
 167 Funktion – Führerhausdialoge, höherwertiges Byte 168 Funktion – Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 169 Funktion – Funktionsrückstellung, höherwertiges Byte 28 		Funktion – Bremsgeräusche, höherwertiges Byte	26
168 Funktion – Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 27 169 Funktion – Funktionsrückstellung, höherwertiges Byte 28	166	Funktion – Bremsgeräusche, niederwertiges Byte	26
 168 Funktion – Führerhausdialoge, niederwertiges Byte 169 Funktion – Funktionsrückstellung, höherwertiges Byte 28 	167	Funktion – Führerhausdialoge, höherwertiges Byte	27
Tankasi Tankasis askatakanang, nanangsa 27ta 25			27
170 Funktion – Funktionsrückstellung, niederwertiges Byte 28	169	Funktion – Funktionsrückstellung, höherwertiges Byte	28
	170	Funktion – Funktionsrückstellung, niederwertiges Byte	28

Liste der benutzerdefinierten F-Funktionen

Diese Einrichtung erlaubt es Ihnen, die Anordnung der 28, in jeder mit PS3.0 ausgestatteten Spur O Lokomotive gespeicherten, F-Funktionen nach Ihrem Wunsch zu verändern. Beispiel: F4 ist momentan mit der Funktion PFA. Sie würden diese Funktion jedoch froh auf F28, Funktionsrückstellung gesetzt haben. Die nachstehenden Anweisungen erklären diesen Vorgang ausführlich.

Hinweis — Wenn Sie eine bestimmte F-Funktion einem numerischen Speicherplatz zuweisen, so wird die bereits in diesem Speicher befindliche Funktion überschrieben. Des weiteren ist der Speicherplatz, aus dem die Funktion verschoben wurde nachher leer. Dieser F-Funktion ist keine Funktion mehr zugewiesen

Zum Verschieben der F-Funktionen benötigen Sie die untenstehende Tabelle.

Hinweis — Diese Identifizierungsziffern der Funktionen entspricht NICHT der F-Funktions-Nr. die Sie auf Ihrer DCC-Bedieneinheit verwenden. Diese Nummer findet in der Lokomotive interne Verwendung:

KI ANGEFEKTE	FUNKTIONSTASTE		FUNKTIONSTASTE
KLANGEFFEKTE Glocke	IDENTIFIZIERUNG	WEITERE FUNKTIONEN	IDENTIFIZIERUNG
	1	Funktionsrückstellung	29
Bremsgeräusche	2	Vordere Kupplung	30
Führerhausdialoge	3	Vorderer Dachstromabnehm	
"Klick-Klack"-Geräusche der	4	Auf/Ab	31
Räder/Schienens		Dachstromabnehmer	
Kupplung schließen	5	Automatisch/manuell	32
Kupplungsspiel	6	Hintere Kupplung	33
Leichter Dampfschlag	7	Hinterer Dachstromabnehm	
Lokomotiv-Geräusche	8	Auf/Ab	34
Signal Abfahrt vorwärts	9	Drehzahlstufe herunterscha	
Signal, vor Bahnübergang	10	Drehzahlstufe hochschalter	
Signalhorn	11	Rauchentwickler ein/aus	37
Leerlaufsequenz 1	12	Rauchvolumen	38
Leerlaufsequenz 2	13		
Leerlaufsequenz 3	14	BELEUCHTUNG	
Leerlaufsequenz 4	15	Leuchten	39
Schwerer Dampfschlag	16	Markierlichter Zug/Leerfahrt	40
Gesamtlautstärke	17	Blinklicht (alternative	
Kurzer Signalhornstoß	18	Beleuchtung/Land)	41
Dopplereffekt	19		
Signal Abfahrt rückwärts	20		
MAKROPRORAMME			
Lange Abschaltsequenz	21		
Erweiterte Aufstartsequenz	22		
PFA	23		
Aufstarten/Abschalten	24		
Zugentgleisung	25		
Trolleybus, manueller Modu	ıs 26		
Trolleybus, Lernmodus	27		
Trolleybus, Automatik-Modu	ıs 28		

Diese Liste enthält ALLE F-Funktionen, die eine MTH PS3 Lokomotive aufweisen kann. Diese F-Funktionen lassen sich in beliebiger Reihenfolge den Speicherpositionen 1 bis 28 zuordnen. Beispiel: Ihre Lokomotive wurde ohne Rauchentwickler ausgeliefert, aber Sie haben einen nachgerüstet. Sie können nun eine beliebige F-Funktion 1 bis 28, der Funktion Rauchentwickler ein/aus sowie dem Rauchvolumen zuordnen.


Im obigen Beispiel soll die Funktion von F4 auf F28 verschoben werden. Dazu ist vorzugehen wie folgt:

- 1. Sehen Sie in der Tabelle Von MTH unterstütze Konfigurationsvariable (CV), welche CV der Ziel-Funktion zugeordnet ist. Dabei achten Sie nur auf den Speicherort des niederwertigen Bytes der CV. In unserem Fall ist das CV 170
- 2. Rufen Sie auf Ihrem DCC-System die CV-Programmierung für CV 170 auf
- 3. Nun teilen Sie der Lokomotive mit, welche F-Funktion Sie in CV 170 ablegen möchten. Die obige Funktions-ID Tabelle weist für PFA den Wert 23 aus
- 4. Mit Ihrem DCC-System speichern Sie nun in CV 170 den Wert 23 und drücken die EINGABE-Taste. Jetzt haben die Funktion PFA auf Ihrem DCC-Steuermodul unter F28 abgelegt. Die Lokomotive quittiert mit zwei Signalhornstößen/Pfiffen. Hinweis Der ursprüngliche Speicherort von PFA (F4) ist jetzt leer
- 5. Diesen Speicherort können Sie jetzt mit jeder beliebiger CV belegen. In diesem Beispiel speichern wir die Funktion Funktionsrückstellung in F4 (Austausch von F4 und F28)
- 6. Das niederwertige Byte von F4 ist CV 122, Somit rufen Sie die CV-Programmierung für CV 122 auf
- 7. Nun teilen Sie der Lokomotive mit, welche F-Funktion Sie in CV 122 ablegen möchten. Die obige Funktions-ID Tabelle weist für Funktionsrückstellung den Wert 29 aus
- 8. Mit Ihrem DCC-System speichern Sie nun in CV 122 den Wert 29 und drücken die EINGABE-Taste. Die Lokomotive quittiert mit zwei Signalhornstößen/Pfiffen.

Benutzerdefinierte Geschwindigkeitstabellen

Die untenstehende Tabelle zeigt, welche Werte in CV 25 einzutragen sind, um die gewünschte Beschleunigungskurve zu erhalten. Beispiel: Es soll die Beschleunigungskurve Nr. 18 verwendet werden:

- 1. Schreiben Sie den Wert 1 in CV 52, um die Pulsbreiten-Modulation freizuschalten
- 2. Setzen Sie Bit 4 von CV 29 auf 1
- 3. Schreiben Sie den Wert 18 in CV 25. Ihre Lokomotive verwendet nun die unten abgebildete Beschleunigungskurve Nr. 18
- 4. Wünschen Sie, Ihre eigene Geschwindigkeitstabelle mittels CV 67 bis 94 zu erstellen, schreiben Sie den Wert 0 oder 1 in CV 25



Erweiterte Mehrfachtraktion

Erweiterte Mehrfachtraktion erfolgt nach den Normen der NMRA. Sämtliche, den CV 21 bis 24 zugewiesenen Werte werden nach dem Entfernen der Mehrfachtraktion (CV 19 auf 0 gesetzt) ignoriert.

Ist MSB (Bit 7) von CV 19 gesetzt, erkennt die Lokomotive, dass sie rückwärts in die Mehrfachtraktion eingebunden ist

CV 21 und CV 22 bestimmen, auf welche F-Funktionen die Mehrfachtraktion reagiert Beispiele finden Sie im unten aufgeführten Diagramm

Premier Chapelon 231 E Pacific Dampflokomotive



Um diese Mehrfachtraktion so zu konfigurieren, dass:

Die Scheinwerfer der Front-Lokomotive in Vorwärtsfahrt eingeschaltet und bei Rückwärtsfahrt ausgeschaltet sind

Rückfahrlicht und Scheinwerfer der hinteren Lokomotive in Vorwärtsfahrt der Mehrfachtraktion ausgeschaltet sind und in Rückwärtsfahrt die Scheinwerfer eingeschaltet und das Rückfahrlicht ausgeschaltet ist Die Beleuchtung der mittleren Lokomotive in beiden Fahrtrichtungen ausgeschaltet ist

Führen Sie folgende Schritte aus:

- 1. Definieren Sie die Mehrfachtraktion mit Ihrem DCC-System gemäß den Anweisungen des DCC-Systemherstellers. In zahlreichen neueren Systemen haben Sie die Möglichkeit, dem System mitzuteilen, welche Lokomotive rückwärts eingebunden werden soll. Merken Sie sich die Mehrfachtraktions-Adresse, die Sie dem DCC-System eingegeben haben, da Sie diese Adresse zu einem späteren Zeitpunkt benötigen, um die Mehrfachtraktion abzurufen. Die Anweisungen gehen von der Annahme aus, dass CV 19 ausschließlich die Mehrfachtraktions-Adresse enthält
- 2. Rufen Sie auf Ihrer DCC-Bedieneinheit die Front-Lokomotive auf; in diesem Beispiel Adresse 1
- 3. Wählen Sie CV 22 und tragen Sie den Wert 1 ein. Dadurch erkennt die Lokomotive, dass sie vorwärts in den Verbund eingegliedert ist und Sie unter der Mehrfachtraktions-Adresse die Frontlicht-Funktion mit F0 ansteuern wollen. Die Lokomotive quittiert die CV-Änderung mit zwei Signalhornstößen/Pfiffen
- 4. Stellen Sie sicher, dass F0 unter der Adresse der Front-Lokomotive deaktiviert ist. Die meisten Systeme verfügen über ein Glühbirnen-Symbol, um den Status von F0 anzuzeigen. Stellen Sie sicher, dass dieses Symbol nicht leuchtet
- 5. Rufen Sie auf Ihrer DCC-Bedieneinheit die hintere Lokomotive auf; in diesem Beispiel Adresse 3
- 6. Setzen Sie CV 19 auf 128 + den Wert Ihrer Mehrfachtraktions-Adresse
- Lautet Ihre Mehrfachtraktions-Adresse 4, addieren Sie 128 + 4 = 132. Folglich tragen sie in CV 19 den Wert 132 ein. Dadurch erkennt die hintere Lokomotive, dass sie rückwärts in die Mehrfachtraktion eingebunden ist. Die Lokomotive quittiert die CV-Änderung mit zwei Signalhornstößen/Pfiffen. Einige DCC-Systeme erledigen dies möglicherweise schon für Sie, doch die vorliegenden Anweisungen gehen davon aus, dass dies nicht der Fall ist. Sollten Sie sich nicht sicher fühlen, fahren Sie mit Schritt 5 weiter, da dies keine nachteilige Wirkung zur Folge hat

- 7. Setzen Sie CV 22 der Adresse der hinteren Lokomotive auf den Wert 2, dadurch erkennt diese, dass Sie unter der Mehrfachtraktions-Adresse die Frontlicht-Funktion mit F0 ansteuern wollen. Die Lokomotive quittiert die CV-Änderung mit zwei Signalhornstößen/Pfiffen
- 8. Stellen Sie sicher, dass F0 unter der Adresse der hinteren Lokomotive deaktiviert ist. Die meisten Systeme verfügen über ein Glühbirnen-Symbol, um den Status von F0 anzuzeigen. Stellen Sie sicher, dass dieses Symbol nicht leuchtet
- 9. Rufen Sie auf Ihrer DCC-Bedieneinheit die mittlere Lokomotive auf; in diesem Beispiel Adresse 2
- 10. Stellen Sie sicher, dass F5 und F0 deaktiviert sind. Möglicherweise müssen sie F5 mehrmals ein-/ausschalten, um die Beleuchtung mit der DCC-Befehlsstation zu synchronisieren. Dies ist von Ihrem DCC-System abhängig
- 11. Rufen Sie die Mehrfachtraktions-Adresse auf (in diesem Beispiel Adresse 4)
- 12. Drücken Sie die Taste F0, um sicherzustellen dass die Frontlichter aktiviert sind. Die meisten Systeme verfügen über ein Glühbirnen-Symbol, um den Status von F0 anzuzeigen. Stellen Sie sicher, dass dieses Symbol leuchtet

Hinweis — Der Vorteil, die Mehrfachtraktion nach der beschriebenen Methode einzurichten, liegt in der Möglichkeit, die Lokomotive der Mehrfachtraktion in beliebiger Richtung (vor-/rückwärts) einzugliedern; dies ist insbesondere bei der Front-Lokomotive und der hinteren Lokomotive, für die Konfiguration der Frontlichter hilfreich. Beispiel: Sie wollen die Orientierung der hinteren Lokomotive ändern und diese vorwärts in die Mehrfachtraktion einbinden. Dazu wählen Sie lediglich die Adresse der Lokomotive (in unserem Beispiel Adresse 3) und löschen Bit 7 in CV 19 (auf Null setzen). Mit anderen Worten, es ist lediglich die Mehrfachtraktions-Adresse in CV 19 zu schreiben. Die Frontlicht-Funktion reagiert auf Ihre Intervention, so dass es sich erübrigt, den Wert in CV 22 zu ändern.

Die unten aufgeführte Tabelle zeigt auf, welche Bits den, in einer Mehrfachtraktion verwendeten, F-Funktionen F0, F9 bis F12 entsprechen:

Bit (Dezimalwert)		6 (64) Nicht verwendet	5 (32)	4 (16)	3 (8)	2 (4)	1 (2)	0 (1)
Funktionstaste F	1	Nicht verwendet	F12	F11	F10	F9	F0 (Lokomotive rückwärts eingebunden)	F0 (Lokomotive vorwärts eingebunden)

Konfigurationsvariable CV 21 für Mehrfachtraktion einrichten

Über CV 21 können Sie F-Funktionen definieren, die über die Mehrfachtraktions-Adresse angesteuert werden sollen. Beispiel: Alle in der MTH-Mehrfachtraktion zusammengefassten Lokomotiven sollen auf die Funktion Aufstarten/Abschalten reagieren (F3). Des weiteren sollen an der Front-Lokomotive die Funktionen Glocke und Signalhorn (F1 und F2) sowie Kupplung (bei den meisten MTH-Modellen F7) ausgelöst werden können. Sinngemäß soll an der hinteren Lokomotive die hintere Kupplung (bei den meisten MTH-Modellen F8) angesprochen werden können.

Untenstehende Tabelle zeigt auf, welche Bits was für einen Dezimalwert beinhalten und welchen F-Funktionen sie entsprechen.

Verfahren Sie wie folgt:

- 1. Rufen sie auf Ihrem DCC-System die Front-Lokomotive auf
- 2. Um die Front-Lokomotive so zu konfigurieren, dass sie auf Glocke (F1), Signalhorn (F2), Aufstarten/Ausschalten (F3) und vordere Kupplung (F7) reagiert, ist der Wert 71 in CV 21 zu schreiben. Dies setzt die Bits 0, 1 und 6 auf EINS. Die Bits von CV 21 sind in der untenstehenden Tabelle aufgeführt der Dezimalwert ist jeweils in Klammern dargestellt:

Bit (Dezimalwert)	7 (128)	6 (64)	5 (32)	4 (16)	3 (8)	2 (4)	1 (2)	0 (1)
Funktionstaste F	F8	F7	F6	F5	F4	F3	F2	F1

37

NOTE - CV 21 wird NUR dann verwendet, wenn in CV 19 ein anderer Wert als 0 gespeichert wurde. Wenn CV 19 = 0, dann werden die Werte von CV 21, CV 22, CV 23 und CV 24 nicht verwendet

- 1. Rufen Sie die mittlere Lokomotive auf (in diesem Beispiel Adresse 2)
- 2. Die mittlere Lokomotive soll ausschließlich auf F3 reagieren, folglich schreiben Sie in CV 21 den Wert 4 (Bit 2 auf 1 gesetzt)
- 3. Rufen Sie die hintere Lokomotive auf (in diesem Beispiel Adresse 3)
- 4. Die hintere Lokomotive soll auf Funktionen Aufstarten/Abschalten (F3) und die hintere Kupplung (F8) reagieren, folglich schreiben Sie den Wert 132 in CV 21

Ihre Lokomotiven sind jetzt dem oben aufgeführten Beispiel entsprechend konfiguriert.

Beachten Sie, dass in CV 21 kein F0 gespeichert ist. Begründung: Die Funktion FL (Front-Lichter) wird von CV 22 gesteuert. Weitere Information über CV 22 finden Sie im Kapitel Erweiterte Mehrfachtraktion.

Programmiergleis

Ihre mit PS3.0 ausgestattete Lokomotive funktioniert auch auf dem Programmiergleis Ihres DCC-Systems. Die Ausgangsleistung der DCC-Systeme verschiedener Hersteller zum Programmiergleis sind sehr unterschiedlich; wir empfehlen deshalb die Verwendung eines DCC-Programmiergleisverstärkers, um Funktionen auf dem Programmiergleis auszuführen. Die Notwendigkeit eines Verstärkers lässt sich einfach prüfen: Versuchen Sie die Adresse einer MTH-Lokomotive auf dem Programmiergleis zu programmieren und wieder auszulesen. Können Sie die Adresse programmieren und wieder lesen, so benötigen Sie keinen Programmiergleisverstärker. Kann Ihr DCC-System die Adresse nicht programmieren und lesen, so benötigen Sie sehr wahrscheinlich Programmiergleisverstärker. Auf dem Markt sind zahlreiche Verstärker verschiedener Hersteller verfügbar. Ihr ortsansässiger Händler erteilt Ihnen gerne Auskunft über diese Verstärker. MTH hat z.B. den Power Pax von DCC Specialties erfolgreich angewendet.

Hinweis — Eine Alternative zum Programmieren auf dem Programmiergleis bietet die Hauptgleisprogrammierung (PoM). MTH-Lokomotiven unterstützen die Programmierung sämtlicher CV auf dem Hauptgleis. Das Auslesen der Werte wird jedoch bei der Hauptgleisprogrammierung nicht unterstützt. Klären Sie eventuelle Einschränkungen der Hauptgleisprogrammierung mit dem Hersteller Ihres DCC-Systems.

DCC Bitwert-Dekoder

Beispielwert (bit 7 -> bit 0) 11011001								
Bit (Dezimalwert) 7 (128) 6 (64) 5 (32) 4 (16) 3 (8) 2 (4) 1 (2) 0 (1)								
Binärbeispiel	1 (ein)	1 (ein)	0 (aus)	1 (ein)	1 (ein)	0 (aus)	0 (aus)	1 (ein)
Dezimalwert	128	64	0	16	8	0	0	1

Im oben aufgeführten Beispiel addieren Sie lediglich die Werte in der Zeile "Dezimalwert" — 128+64+0+16+8+0+0+1=217. Folglich würden Sie den Wert 217 in die zu ändernde CV schreiben.

Der oben aufgeführte Wert bezieht sich auf sämtliche CV. Möchten Sie einer bestimmten CV Ergänzungen hinzufügen, ohne den dort schon abgespeicherten Wert zu verändern, z.B. CV 29, so fügen Sie einfach dem vorhandenen Wert die zusätzlichen Bits hinzu, um den neuen CV-Wert zu erhalten.


Beispiel: Der Wert einer Mehrfachtraktions-Adresse (CV 19), die auf 5 gesetzt ist, soll geändert werden, um eine rückwärts eingebundene Lokomotive zu zeigen, so setzen Sie Bit 7 (Dezimalwert = 128) der zu reversierenden Lokomotive. Um dies zu bewerkstelligen - addieren Sie 128 (neu zu setzendes Bit) + 5 (existierendes Bit, das nicht verändert werden soll) = 133. Folglich schreiben Sie den Wert 133 in CV 19.


Wartung

Schmieranweisungen (Öl und Fett)

Die Lokomotive ist ausreichend zu schmieren, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Seitengestänge und Gelenkteile sowie Stromabnehmerrollen sind regelmäßig zu schmieren, um Qietschgeräusche und Reibung zu vermeiden. Die in Abb. 13 mit "L" markierten Schmierstellen mit leichtem Haushaltsöl abschmieren. **Nicht übermäßig schmieren**. Nur ein bis zwei Tropfen auf den Gelenkstellen anbringen.







Das Getriebe der Lokomotive wurde bereits beim Hersteller geschmiert und benötigt deshalb während den ersten 50 Betriebsstunden bzw. des ersten Betriebsjahres (was immer zuerst eintritt) keine zusätzliche Schmierung. Der Zugang zum Getriebe und den Achsen ist wie folgt:

- 1. Legen Sie die Lokomotive auf den Rücken.
- 2. Entfernen Sie die mit "GREASE" markierten Kreuzschlitzschrauben. Eine dieser Schrauben befindet sich direkt unter der vorderen Stromabnehmerrolle. Die zweite ist in der Mitte der Treibräder angeordnet.
- 3. Verwenden Sie einen Schmiermittelspender und applizieren Sie eine kleine Menge (ungefähr 1 bis 2 ml) Lithiumfett in das Getriebe und auf die Achsen.
- 4. Bringen Sie die Schrauben wieder an.

Des weiteren sind die Schwenkführungen der Drehgestelle zu schmieren, um ein möglichst reibungsarmes Gleiten am Rahmen zu ermöglichen. Die entsprechenden Schmierstellen sind in Abb.. 14 aufgeführt.




Abb. 15: Fett-Schmierstellen schmieren

Anlenkschraube (G) fetten

Räder, Haftreifen und Schienen reinigen

Prüfen Sie die Räder und Stromabnehmer der Lokomotive periodisch auf Verschmutzung und Ansammlungen von Staub, welche die elektrische Leitfähigkeit sowie die Traktion beeinträchtigen und die Neopren-Haftreifen schnell verschleißen lassen. Räder und Haftreifen können mit Brennspiritus (kein Reinigungsalkohol) und einem Wattestäbehen gereinigt werden.

Haftreifen auswechseln (Nur 3-Leiterversion)

Ihre 3-Leiter-Lokomotive ist mit zwei Neopren-Haftreifen ausgestattet. Diese sind auf der hinteren Antriebsachse angeordnet. Die Haftreifen sind zwar extrem langlebig, doch irgendwann müssen auch sie ersetzt werden.



- 1. Bauen Sie das Gestänge von den Treibrädern ab, so dass der alten Haftreifen ab- und der neue aufgezogen werden kann. Notieren Sie vor dem Abbauen die Einbaulage sämtlicher Treibstangen.
- 2. Ziehen Sie den alten Haftreifen ab und säubern Sie die Treibradnut mit einer Rasierklinge oder einem kleinen Schraubendreher, um sicherzustellen, dass sämtliche Haftreifenreste entfernt werden.
- 3. Ziehen Sie den neuen Haftreifen auf das Treibrad auf. Dehnen Sie den Haftreifen gegebenenfalls mit zwei kleinen Schraubendrehern, um das Aufziehen zu erleichtern.
- 4. Hat sich der Haftreifen beim Aufziehen verdreht, entfernen Sie ihn und ziehen Sie ihn erneut auf. Andernfalls taumelt die Lokomotive beim Fahren.
- 5. Stellen Sie sicher, dass der Haftreifen korrekt und vollständig in der Treibradnut sitzt. Eventuell vorstehende Kanten des Haftreifens trimmen Sie mit einer Rasierklinge.
- 6. Bauen Sie das Gestänge gemäß der beim Abbau erstellten Notizen wieder an. Fehlerhaftes Ausrichten des Gestänges verklemmt den Antrieb und kann den Antriebsstrang beschädigen.

Ein Satz Haftreifen (4 Stück) ist der Lokomotive beigepackt. Weitere Sätze beziehen Sie über den M.T.H. Ersatzteildienst (Telefon: 001 410-381-2580; E-Mail: parts@mthrailking.com; Postanschrift: 7020 Columbia Gateway Drive, Columbia MD 21046-1532).

ProtoSmoke® Rauchentwickler

Diese Premier Dampf-Lokomotive enthält einen elektrisch betriebenen Rauchentwickler, der den Rauch durch den Schornstein auf dem Dach des Lokomotiv-Gehäuses ausstößt. Der Rauchentwickler besteht im wesentlichen aus einem kleinen Heizelement und einem Dochtmaterial, das sich mit Verdampferflüssigkeit voll saugt. Die erhitzte Flüssigkeit erzeugt einen gesundheitlich unbedenklichen Rauch. Der Rauch wird dann durch einen kleinen elektrisch betriebenen Lüfter durch den Schornstein ausgestoßen. Die Intensität der Rauchbildung wird durch das Proto-Sound® 3.0 System gesteuert.

Werden einige grundsätzlichen Wartungsarbeiten beachtet, arbeitet der Rauchentwickler jahrelang zuverlässig und störungsfrei.

Bei der Vorbereitung zur Inbetriebnahme der Lokomotive fügen Sie 10 bis 15 Tropfen Verdampferflüssigkeit durch den Schornstein ein (Siehe Abbildung 16). Wir empfehlen: M.T.H. ProtoSmoke, Seuthe, LGB oder LVTS Flüssigkeit. Überfüllen Sie den Rauchentwickler nicht, andernfalls läuft die Verdampferflüssigkeit über und benetzt die inneren Komponenten der Lokomotive.

Wird keine Verdampferflüssigkeit verwendet (oder befindet sich bereits Flüssigkeit im Rauchentwickler, aber die Lokomotive soll rauchfrei betrieben werden), schalten Sie den Rauchentwickler-Schalter unter dem Wasserlukendeckel auf der rechten Seite des Tenders aus (Siehe Abbildung 17). Betreiben des Rauchentwicklers ohne Verdampferflüssigkeit führt zur Beschädigung des Heizelements und/oder des Dochtmaterials.

Lässt die Rauchbildung bei laufender Lokomotive nach, füllen Sie weitere 10 - 15 Tropfen Verdampferflüssigkeit nach oder schalten Sie den Rauchentwickler aus. Wird die Lokomotive für längere Zeit nicht verwendet, empfiehlt es sich, ungefähr 10 - 15 Tropfen Verdampferflüssigkeit nachzufüllen, um ein Austrocknen des Dochtmaterials zu vermeiden.

Gelangt die Lokomotive wieder zum Einsatz, füllen Sie weitere 20 Tropfen Verdampferflüssigkeit ein und lassen das Dochtmaterial 15 Minuten lang voll saugen, bevor Sie die Lokomotive in Betrieb nehmen.





Abbildung 16

Abbildung 17

Wird bei eingeschaltetem Rauchentwickler und ausreichendem Verdampferflüssigkeits-Vorrat wenig oder gar kein Rauch erzeugt, ist zu prüfen, ob das Dochtmaterial im Bereich des Heizelements verhärtet, dunkel verfärbt und somit nicht mehr saugfähig ist. Um den Rauchentwickler auszubauen, trennen Sie zuerst den Kessel von Rahmen (entfernen Sie die in Abbildung 14, Seite 40 gezeigten Befestigungsschrauben).



Abb. 18

1. Ist der Kessel abgebaut, entfernen Sie den Wartungsdeckel (siehe Abbildung 18) und prüfen Sie das Dochtmaterial; ist es dunkel verfärbt und verhärtet, muss es ersetzt werden.

Ersatzteile und Anweisungen zum Ersetzen des Dochtmaterials sind über den M.T.H. Ersatzteildienst zu beziehen. Telefon: 001 410-381-2580; E-Mail: parts@mth-railking.com; Postanschrift: 7020 Columbia Gateway Drive, Columbia MD 21046-1532

Fehlersuche, Proto-Sound® 3.0 Probleme

Obwohl Proto-Sound 3.0 für eine einfache Bedienung konzipiert wurde, tauchen in den ersten Betriebsstunden möglicherweise Fragen auf. Die nachstehend aufgeführte Tabelle sollte die meisten Fragen beantworten. Kann Ihr Problem mit der nachstehend aufgeführten Tabelle nicht gelöst werden, wenden Sie sich für weitere Unterstützung an M.T.H. (Telefon: 001 410-381-2580; Fax: 410-423-0009; E-Mail: service@mthrailking.com, Postanschrift: 7020 Columbia Gateway Drive, Columbia MD 21046-1532).

Konventioneller Wechselstrombetrieb

Aufstarten	Behebung
Nur die Scheinwerfer schalten ein, sonst nichts.	Die Lokomotive verhält sich normal. Die Leistungskondensatoren werden aufgeladen; dies dauert zwischen 1 und 20 Sekunden (für weitere Information, siehe Seite 9).
Beim ersten Einschalten der Stromversorgung fährt die Lokomotive nicht an.	Die Lokomotive verhält sich normal. Um unbeabsichtigtes Anfahren mit hoher Beschleunigung (Blitzstart) zu vermeiden, ist Proto-Sound® 3.0 so programmiert, dass nach jedem Ausschalten der Stromversorgung für mehrere Sekunden, in Neutralstellung geschaltet wird. Für weitere Einzelheiten, siehe ""Elementarer Betrieb".
Die Lokomotive fährt nach dem Betätigen des Fahrtrichtungsschalters nicht an.	Möglicherweise liegt nicht ausreichend Spannung an den Schienen an, um die Lokomotive zu anzutreiben. Den Fahrregler im Uhrzeigersinn aufdrehen, um die Schienenspannung zu erhöhen.
Signalhorn	Behebung
Das Signalhorn ertönt nicht, wenn die Signalhorn-Drucktaste betätigt wird.	Die Drucktaste wird eventuell zu schnell (kurz) betätigt. Die Signalhorn-Drucktaste langsamer betätigen, so dass ungefähr 1 Sekunde verstreicht, bis sie vollständig gedrückt ist.
Glocke	Behebung
Die Glocke ertönt nicht, wenn die Glocken- Drucktaste betätigt wird.	Die Drucktaste wird eventuell zu schnell (kurz) betätigt. Die Glocken-Drucktaste langsamer betätigen so dass ungefähr 1 Sekunde verstreicht, bis die Drucktaste vollständig gedrückt ist
Kupplung	Behebung
Beim Versuch, die Kupplung auszulösen, ertönt eine PFA-Sequenz.	Die Pause zwischen den Betätigungen der Signalhorn Drucktaste ist zu lange. Siehe Anweisungen für den zeitlichen Ablauf, im Kapitel "Proto-Sound 3.0 Bedienungsanweisungen".
Der Proto-Coupler lässt das Entkuppeln der Lokomotive während der Fahrt nicht zu.	Kupplungsklaue und Stift mit Graphitschmiermittel (trocken) schmieren.
Die Kupplung löst nicht aus oder bleibt geschlossen.	Die Kupplung bedarf der Reinigung. Kupplung mit Brennspiritus sauber wischen (kein Reinigungsalkohol) und Kupplung trocknen lassen.
Die hintere Kupplung öffnet sich nicht, aber die Kupplungsgeräusche werden abgespielt.	Stellung des Proto-Coupler Steuerschalters kontrollieren. Zum Auslösen der hinteren Kupplung, sollte der Schalter in der Stellung "OFF" stehen.
Führerhausdialoge	Behebung
Manchmal werden die Führerhausdialoge nicht abgespielt.	Führerhausdialoge werden nur in Neutralstellung und in zufälligen Intervallen abgespielt.

Verriegelung	Behebung
Die Lokomotive kann nach dem Einschalten des Transformators nicht zum Laufen gebracht werden. Sie steht still, mit aktivierten Betriebsgeräuschen. Die Lokomotive lässt sich weder in Fahrtrichtung vorwärts, Neutral noch in Fahrtrichtung rückwärts verriegeln.	Die Lokomotive ist möglicherweise in Neutralstellung verriegelt. Folgen Sie den Anweisungen im Kapitel "Verriegelung in einer Fahrtrichtung", um die Fahrtrichtung der Lokomotive zu entriegeln. Die Fahrgeschwindigkeit der Lokomotive muss weniger als 10 maßstäbliche Meilen pro Stunden (ca. 16 maßstäbliche km/h) betragen; Entspricht in der konventionellen Betriebsart einer Gleisspannung von ungefähr 10 Volt oder weniger.
Lautstärke	Behebung
Die Klangeffekte tönen verzerrt, insbesondere bei Betätigung von Signalhorn oder Glocke.	Die Lautstärke des Proto-Sound® 3,0 ist zu hoch eingestellt. Drehen Sie den Lautstärkeregler auf der Unterseite des Rahmens im Gegenuhrzeigersinn, um die Lautstärke zu reduzieren.
Keine Geräusche	Die Lautstärke ist zu leise eingestellt, drehen Sie den Lautstärkeregler auf der Unterseite des Rahmens im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen oder prüfen Sie die elektrische Verbindung zum Lautsprecher.
PFA	Behebung
Befindet sich die Lokomotive im PFA- Modus, schaltet sie nicht auf Fahrtrichtung rückwärts um.	Um den PFA-Modus so realistisch wie möglich zu gestalten, sperrt Proto-Sound® 3.0 die Fahrtrichtung rückwärts, sobald der PFA-Modus freigeschaltet ist. Auf diese Weise verbleibt die Lokomotive an ihrem Haltepunkt, während der Benutzer durch die PFA- Sequenzen schaltet.
Wird die letzte PFA-Sequenz abgerufen, erklingt automatisch die Glocke	PFA ist so programmiert, um die Glocke an dieser Stelle zu läuten. Nach ungefähr 12 Sekunden schaltet die Glocke automatisch wieder aus.
Ist die PFA-Funktion aktiviert, hat die Pfeifen- bzw. Glocken-Drucktaste keine Wirkung	Da PFA in jeder Sequenz mehrere Effekte steuern muss, übernimmt Proto-Sound® 3.0 die Steuerung dieser Klangeffekte, bis der PFA-Modus verlassen wird.
Bei Betätigung des Fahrtrichtungsschalters erklingt die nächste Sequenz nicht oder die Lokomotive verlässt nach der vierten Betätigung des Fahrtrichtungsschalters den PFA-Modus nicht.	Jede PFA-Sequenz muss ungefähr 30 Sekunden lang abspielen, bevor PFA zur nächsten Sequenz schaltet. In jeder PFA-Sequenz mindestens 30 Sekunden warten, bevor der Fahrtrichtungsschalter erneut betätigt wird.

Konventioneller Gleichstrombetrieb

Aufstarten	Behebung
Wird Spannung an die Lokomotive angelegt, passiert gar nichts. Keine Beleuchtung, keine Geräusche.	Stromversorgung des entsprechenden Gleisabschnitts sicherstellen. Spannung mittels Voltmeter oder eines Wagens mit Innenbeleuchtung kontrollieren.
	Die Lokomotive einige Dezimeter in beliebiger Richtung verschieben; möglicherweise steht sie auf einem schlechten Gleissegment.
	Ist der fragliche Gleisabschnitt durch einen Schalter oder eine andere Komponente elektrisch getrennt?
Klangeffekte	Behebung
Die Lokomotive läuft einwandfrei, die Beleuchtung ist eingeschaltet, aber sie erzeugt keine Geräusche.	Volumenregler (Potentiometer) am Tender kontrollieren. Ganz im Uhrzeigersinn gedreht = Max. Volumen
Aus dem Tender erklingt ein knisterndes Geräusch.	Boden des Tenders kontrollieren; möglicherweise liegt dort eine lose Schraube oder ein anderer Partikel und vibriert.
Rauch	D 1 1
Kauch	Behebung
Die Lokomotive erzeugt keinen Rauch.	Sicherstellen, dass Potentiometer für Rauchvolumen ganz im Uhrzeigersinn aufgedreht ist
	Sicherstellen, dass Potentiometer für Rauchvolumen
	Sicherstellen, dass Potentiometer für Rauchvolumen ganz im Uhrzeigersinn aufgedreht ist Unmittelbar nach dem Einfüllen verschließt die Verdampferflüssigkeit manchmal den Schornstein. Sachte in den Schornstein blasen, um die Luftblase
	Sicherstellen, dass Potentiometer für Rauchvolumen ganz im Uhrzeigersinn aufgedreht ist Unmittelbar nach dem Einfüllen verschließt die Verdampferflüssigkeit manchmal den Schornstein. Sachte in den Schornstein blasen, um die Luftblase zu eliminieren. Elektrische Verbindung der Zugstange zwischen Tender und Lokomotive kontrollieren. Die
Die Lokomotive erzeugt keinen Rauch. Die Lokomotive erzeugt nur geringfügig	Sicherstellen, dass Potentiometer für Rauchvolumen ganz im Uhrzeigersinn aufgedreht ist Unmittelbar nach dem Einfüllen verschließt die Verdampferflüssigkeit manchmal den Schornstein. Sachte in den Schornstein blasen, um die Luftblase zu eliminieren. Elektrische Verbindung der Zugstange zwischen Tender und Lokomotive kontrollieren. Die Steckverbinder müssen eingerastet sein. Wurde die Lokomotive vorher in DCS oder DCC betrieben, ist das Rauchvolumen eventuell auf Low (niedrig) oder Med (Mittel) eingestellt. Lokomotive in DCS oder DCC aufstarten und Rauchvolumen wieder auf High (hoch) stellen. Die Lokomotive behält die letzte Einstellung auch nach dem Umschalten auf

Beleuchtung	Behebung
Eines der Lichter brennt nicht.	Sehr wahrscheinlich wurde die Lokomotive in DCC oder DCS betrieben und dort das betreffende Licht ausgeschaltet. Lokomotive in der entsprechenden Betriebsart (DCS/DCC) aufstarten und die zutreffende Beleuchtung einschalten. Die Lokomotive behält die letzte Einstellung auch nach dem Umschalten auf konventionellen Gleichstrombetrieb bei.
Keines der Lichter brennt.	Möglicherweise dieselbe Ursache wie oben unter "Eines der Lichter ist ausgeschaltet" beschrieben.
	Wird die Lokomotive mit Strom versorgt? Kontrollieren, ob Gleisspannung anliegt und die Lokomotive einige Dezimeter in beliebiger Richtung verschieben.
	Elektrische Verbindung der Zugstange zwischen Tender und Lokomotive kontrollieren. Die Steckverbinder müssen eingerastet sein.
Fahren	Behebung
Wird Gleisspannung angelegt und der Aufstart-Befehl gegeben, schaltet die Lokomotive ein, aber fährt nicht an.	Gleisspannung reduzieren und erneut erhöhen. Die Lokomotive sollte jetzt anfahren. Wird abrupt eine Spannung von über 9 Volt Gleichstrom angelegt, bewegt sich die Lokomotive nicht. Absenken der Gleisspannung unter 9 Volt Gleichstrom und allmähliches Erhöhen lässt die Lokomotive anfahren.
	Elektrische Verbindung der Zugstange zwischen Tender und Lokomotive kontrollieren. Die Steckverbinder müssen eingerastet sein.
Die Lokomotive ruckelt bei niedrigen Geschwindigkeiten.	Es ist möglich, dass Lokomotiven bei der ersten Inbetriebnahme ruckeln, wenn sie nicht vorher geschmiert wurden. Schmieranweisungen befolgen. Lokomotive erneut in Betrieb nehmen.
	Manche neuen Lokomotiven benötigen auch nach dem Schmieren eine Einlaufphase. Die Lokomotive einige Zeit fahren lassen, abwarten. Das Ruckeln sollte sich nach dem Schmieren und Einlaufen legen.
	Das Antriebsgestänge auf Freigängigkeit kontrollieren. Möglicherweise ist ein Partikel eingeklemmt, wie z.B. die Nadel einer Modelltanne.

DCC

Aufstarten	Behebung
Wird Spannung an die Lokomotive angelegt, passiert gar nichts Keine Beleuchtung, keine Geräusche.	Wurde Taste F3 schon gedrückt? Taste F3 der DCC-Bedieneinheit schaltet die Lokomotive ein.
	Stromversorgung des entsprechenden Gleisabschnitts sicherstellen. Spannung mittels Voltmeter oder eines Wagens mit Innenbeleuchtung kontrollieren.
	Die Lokomotive einige Dezimeter in beliebiger Richtung verschieben; möglicherweise steht sie auf einem schlechten Gleissegment.
	Ist der fragliche Gleisabschnitt durch einen Schalter oder eine andere Komponente elektrisch getrennt?
Klangeffekte	Behebung
Die Lokomotive läuft einwandfrei, die Beleuchtung ist eingeschaltet, aber sie erzeugt keine Geräusche.	Klangeffekte sind möglicherweise ausgeschaltet. Taste F6 wiederholt betätigen, um durch die Lautstärkepegel zu schalten (es sind 9 Stufen vorhanden, 0 bis Max).
Aus dem Tender erklingt ein knisterndes Geräusch.	Boden des Tenders kontrollieren; möglicherweise liegt dort eine lose Schraube oder ein anderer Partikel und vibriert.
Beim Abspielen der Doppler-Funktion ist der Dopplereffekt zu hören, aber dann blenden die Lokomotiv-Geräusche aus und können nicht wieder zurückgeholt werden.	Dies ist normal. Zum Ausschalten der Doppler- Funktion ist die Doppler-Drucktaste F21 erneut zu betätigen. Die Lokomotiv-Geräusche kehren dann wieder zur normalen Lautstärke zurück.
Rauch	Behebung
Rauch Die Lokomotive erzeugt keinen Rauch.	Behebung Sicherstellen, dass der Rauchentwickler-Schalter eingeschaltet ist (ON). Im DCC-Modus muss dieser eingeschaltet sein, wenn Rauch erzeugt werden soll.
	Sicherstellen, dass der Rauchentwickler-Schalter eingeschaltet ist (ON). Im DCC-Modus muss dieser
	Sicherstellen, dass der Rauchentwickler-Schalter eingeschaltet ist (ON). Im DCC-Modus muss dieser eingeschaltet sein, wenn Rauch erzeugt werden soll. Taste F12 der DCC-Bedieneinheit drücken. Der
	Sicherstellen, dass der Rauchentwickler-Schalter eingeschaltet ist (ON). Im DCC-Modus muss dieser eingeschaltet sein, wenn Rauch erzeugt werden soll. Taste F12 der DCC-Bedieneinheit drücken. Der Rauchentwickler wird so aktiviert. Elektrische Verbindung der Zugstange zwischen Tender und Lokomotive kontrollieren. Die
	Sicherstellen, dass der Rauchentwickler-Schalter eingeschaltet ist (ON). Im DCC-Modus muss dieser eingeschaltet sein, wenn Rauch erzeugt werden soll. Taste F12 der DCC-Bedieneinheit drücken. Der Rauchentwickler wird so aktiviert. Elektrische Verbindung der Zugstange zwischen Tender und Lokomotive kontrollieren. Die Steckverbinder müssen eingerastet sein. Unmittelbar nach dem Einfüllen verschließt die Verdampferflüssigkeit manchmal den Schornstein. Behutsam in den Schornstein blasen, um die Luftblase zu eliminieren. Das Rauchvolumen ist möglicherweise auf niedrig gestellt. Mit der Taste F13 wird das Rauchvolumen geregelt. Wurde die Lokomotive vorher im DCS-Modus eingesetzt, wurde das Rauchvolumen möglicherweise dort verstellt. Besitzt die DCC-
Die Lokomotive erzeugt keinen Rauch. Die Lokomotive erzeugt nur geringfügig	Sicherstellen, dass der Rauchentwickler-Schalter eingeschaltet ist (ON). Im DCC-Modus muss dieser eingeschaltet sein, wenn Rauch erzeugt werden soll. Taste F12 der DCC-Bedieneinheit drücken. Der Rauchentwickler wird so aktiviert. Elektrische Verbindung der Zugstange zwischen Tender und Lokomotive kontrollieren. Die Steckverbinder müssen eingerastet sein. Unmittelbar nach dem Einfüllen verschließt die Verdampferflüssigkeit manchmal den Schornstein. Behutsam in den Schornstein blasen, um die Luftblase zu eliminieren. Das Rauchvolumen ist möglicherweise auf niedrig gestellt. Mit der Taste F13 wird das Rauchvolumen geregelt. Wurde die Lokomotive vorher im DCS-Modus eingesetzt, wurde das Rauchvolumen möglicherweise dort verstellt. Besitzt die DCC-Bedieneinheit keine Taste F13, muss die Lokomotive erneut im DCS-Modus betrieben werden; die Änderungen sind dann dort vorzunehmen oder die Funktion Rauchvolumen wird auf eine, an der DCC-Bedieneinheit vorhandene, Taste gelegt. Dieser

Beleuchtung	Behebung
Eines der Lichter brennt nicht.	F-Tasten kontrollieren. Taste F0 schaltet die Scheinwerfer (und auch die Rückfahrscheinwerfer) und Taste F5 schaltet die Führerhausbeleuchtung und das Flackern in der Feuerbüchse. Tasten F19 und F 20 schalten auch zwischen den Einsatzarten Zug/Leerfahrt um.
Keines der Lichter brennt.	Möglicherweise dieselbe Ursache wie oben unter "Eines der Lichter ist ausgeschaltet" beschrieben.
	Wird die Lokomotive mit Strom versorgt? Kontrollieren, ob Gleisspannung anliegt und die Lokomotive einige Dezimeter in beliebiger Richtung verschieben.
	Elektrische Verbindung der Zugstange zwischen Tender und Lokomotive kontrollieren. Die Steckverbinder müssen eingerastet sein.
Fahren	Behebung
Wird Gleisspannung angelegt und der Aufstart-Befehl gegeben, schaltet die Lokomotive ein, aber fährt nicht an.	Elektrische Verbindung der Zugstange zwischen Tender und Lokomotive kontrollieren. Die Steckverbinder müssen eingerastet sein.
Die Lokomotive ruckelt bei niedrigen Geschwindigkeiten.	Es ist möglich, dass Lokomotiven bei der ersten Inbetriebnahme ruckeln, wenn sie nicht vorher geschmiert wurden. Schmieranweisungen befolgen. Lokomotive erneut in Betrieb nehmen.
	Manche neuen Lokomotiven benötigen auch nach dem Schmieren eine Einlaufphase. Die Lokomotive einige Zeit fahren lassen, abwarten. Das Ruckeln sollte sich nach dem Schmieren und Einlaufen legen.
Aufstarten	Behebung
Wird PFA mit Taste F4 läutet lediglich die Glocke der Lokomotive.	Fahrgeschwindigkeit auf 0 senken (anhalten). Die Lokomotive spielt die Bhf-Einfahrtsequenz ab. Taste F4 schaltet durch die PFA-Sequenzen (für weitere Information, siehe Abschnitt Passagier-/Fracht-Durchsagen (PFA).
Warum fährt die Lokomotive nach Beenden der PFA-Sequenzen selbständig an?	Dies ist normal. Die Lokomotive verlässt den Bahnhof mit derselben Geschwindigkeit die sie bei der Einfahrt innehatte (als die PFA-Drucktaste das erste Mal betätigt wurde). Bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof lässt sich die Geschwindigkeit der Lokomotive erst wieder regeln, nachdem die Glocke verstummt ist.
Abschalten	Behebung
Lokomotive lässt sich nicht ausschalten. Was ist zu tun?	Entweder das Gleis von der Stromversorgung trennen oder die Taste F3 erneut drücken.

DCS

Aufstarten	Behebung
Wird Spannung an die Lokomotive angelegt, passiert gar nichts. Keine Lichter, keine Geräusch - nichts.	Dies ist normal. Zuerst die Taste START UP (Aufstarten)n der DCS-Fernbedienung drücken.
	Stromversorgung des entsprechenden Gleisabschnitts sicherstellen. Spannung mittels Voltmeter oder eines Wagens mit Innenbeleuchtung kontrollieren.
	Die Lokomotive einige Dezimeter in beliebiger Richtung verschieben; möglicherweise steht sie auf einem schlechten Gleissegment.
	Ist der fragliche Gleisabschnitt durch einen Schalter oder eine andere Komponente elektrisch getrennt?
Betätigen der START-UP Taste generiert eine Fehlermeldung.	Wurde die Lokomotiv-Adresse kürzlich geändert?
	Sicherstellen, dass der Gleisabschnitt auf dem sich die Lokomotive befindet, Spannung anliegt (Für die Signalübertragung zur/von der Lokomotive ist Gleisspannung erforderlich).
Mit Stromversorgung durch Gleichstrom, ist DCS polaritätsabhängig.	Polarität der Gleichstromversorgung an den Eingängen Fixed 1 oder Fixed 2 kontrollieren. Stromversorgung abschalten, Polarität umkehren und DCS-Stromversorgung wieder einschalten. Stromversorgung abschalten, Polarität umkehren und DCS-Stromversorgung wieder einschalten. Die Lokomotive sollte jetzt aufstarten, wenn die Taste STARTUP der DCS-Fernbedienung gedrückt wird.
	Möglicherweise befinden sich zwei Lokomotiven auf dem Gleis, die die gleiche Adresse aufweisen. Eine der Lokomotiven vom Gleis nehmen und erneut versuchen.
Klangeffekte	Behebung
Die Pfeife ertönt nicht wenn die Pfeifen- Drucktaste der DCS-Fernbedienung oder des DCS-Commanders betätigt wird.	Kontrollieren, ob die Funktion Modulierbare Pfeife aktiviert ist. Ist die Funktion aktiviert, erscheinen am rechten Rand der DCS-Commander Anzeige zwei waagrechte Striche. Taste "A1" des DCS Commanders zwei Mal drücken, um sicherzustellen, dass die Funktion ausgeschaltet ist. Softkey-Taste "SPW" der DCS-Fernbedienung zwei Mal drücken, um sicherzustellen, dass diese Funktion ausgeschaltet ist.
Die Lokomotive läuft einwandfrei, die Beleuchtung ist eingeschaltet, aber sie erzeugt keine Geräusche.	Klangeffekte sind möglicherweise ausgeschaltet. Tast VOL + wiederholt betätigen, um die Gesamtlautstärke zu erhöhen
	Ist die Funktion ENG SND (Geräusche) ausgeschaltet? Taste ENG SND (Geräusche) der DCS-Fernbedienung betätigen.
	Sicherstellen, dass keine der individuellen Lautstärker (Betriebsgeräusche, Glocke, Pfeife, oder Führerhausdialog) leise gestellt wurde)
Aus dem Tender erklingt ein knisterndes Geräusch.	Boden des Tenders kontrollieren; möglicherweise liegt dort eine lose Schraube oder ein anderer Partike und vibriert.
Beim Abspielen der Doppler-Funktion ist der Dopplereffekt zu hören, aber dann blenden die Lokomotiv-Geräusche aus und können nicht wieder zurückgeholt werden.	Dies ist normal. Zum Ausschalten der Doppler- Funktion ist die Doppler-Drucktaste erneut zu betätigen. Die Lokomotiv-Geräusche kehren dann wieder zur normalen Lautstärke zurück.

Rauch	Behebung
Die Lokomotive erzeugt keinen Rauch.	Drucktaste für den Raucherzeuger betätigen, dann wird der Rauchentwickler eingeschaltet.
	Unmittelbar nach dem Einfüllen verschließt die Verdampferflüssigkeit manchmal den Schornstein. Behutsam in den Schornstein blasen, um die Luftblase zu eliminieren.
	Elektrische Verbindung der Zugstange zwischen Tender und Lokomotive kontrollieren. Die Steckverbinder müssen eingerastet sein.
Die Lokomotive erzeugt nur geringfügig Rauch.	Das Rauchvolumen ist möglicherweise auf niedrig gestellt. Das Rauchvolumen von Niedrig auf Mittel oder Hoch stellen
	10 bis 12 Tropfen Verdampferflüssigkeit einfüllen.
D 1 1.	Kontrollieren, ob der Schornstein verstopft ist.
Beleuchtung	Behebung
Eines der Lichter brennt nicht.	Sicherstellen, dass dieses Licht nicht mit der DCS- Fernbedienung ausgeschaltet wurde. Die verschiedenen Beleuchtungen der Lokomotive können individuell ein/ausgeschaltet werden.
Keines der Lichter brennt.	Möglicherweise dieselbe Ursache wie oben unter "Eines der Lichter ist ausgeschaltet" beschrieben.
	Wird die Lokomotive mit Strom versorgt? Kontrollieren, ob Gleisspannung anliegt und die Lokomotive einige Dezimeter in beliebiger Richtung verschieben.
	Elektrische Verbindung der Zugstange zwischen Tender und Lokomotive kontrollieren. Die Steckverbinder müssen eingerastet sein.
Fahren	Behebung
Wird Gleisspannung angelegt und der Aufstart-Befehl gegeben, schaltet die Lokomotive ein, aber fährt nicht an.	Elektrische Verbindung der Zugstange zwischen Tender und Lokomotive kontrollieren. Die Steckverbinder müssen eingerastet sein.
Die Lokomotive ruckelt bei niedrigen Geschwindigkeiten.	Es ist möglich, dass Lokomotiven bei der ersten Inbetriebnahme ruckeln, wenn sie nicht vorher geschmiert wurden. Schmieranweisungen befolgen. Lokomotive erneut in Betrieb nehmen.
	Manche neuen Lokomotiven benötigen auch nach dem Schmieren eine Einlaufphase. Die Lokomotive einige Zeit fahren lassen, abwarten. Das Ruckeln sollte sich nach dem Schmieren und Einlaufen legen.
	Das Antriebsgestänge auf Freigängigkeit kontrollieren. Möglicherweise ist ein Partikel eingeklemmt, wie z.B. die Nadel einer Modelltanne.
PFA (Passagier-/Fracht-Durchsagen)	Behebung
Beim Umschalten auf PFA läutet lediglich die Glocke. Was ist zu tun?	DIR-Drucktaste (Fahrtrichtungsschalter betätigen. Die Lokomotive hält an und spielt die Bhf-Einfahrtsequenz ab. Wiederholte Betätigung der DIR-Drucktaste ruft der Reihe nach die nächsten 3 PFA-Sequenzen ab.
Warum fährt die Lokomotive nach Beenden der PFA-Sequenzen selbständig an?	Dies ist normal. Die Lokomotive verlässt den Bahnhof mit derselben Geschwindigkeit die sie bei der Einfahrt innehatte (als die PFA- Drucktaste das erste Mal betätigt wurde). Die Geschwindigkeit lässt sich erst wieder regeln, nachdem die Glocke verstummt ist.
Abschalten	Behebung
Lokomotive lässt sich nicht ausschalten. Was ist zu tun?	Entweder das Gleis von der Stromversorgung trennen oder die Taste SHUT DOWN (Abschalten) der DCS-Fernbedienung drücken.

Transformatoren und Fahrgeräte

Gleichstrom		
LGB 5006 + 5007	2, 7 A	64 VA
LGB 50100	10 A	130 VA
LGB 50110 + 51070	5 A	100 VA
TITAN 817	2, 2 A	35 VA
PIKO 35000 + 35002	5 A	100 VA
Wechselstrom		
Märklin 6631	2 A	30 VA
Märklin 6611 + 6606	2 A	32 VA
Märklin 6647	2 A	32 VA
TITAN 107	2, 2 A	35 VA
TITAN 808	3, 5 A	60 VA
TITAN 907	2, 2 A	35 VA
TITAN 997	2, 2 A	54 VA
HAG 650	2 A	48 VA

Die grau markierten Geräte werden nicht mehr hergestellt.

Digital-Systeme

Hersteller	Тур	Protokoll	Funktionen
Lenz	LZV-100	DCC	29
LGB	MZS (II/III)	DCC	8
PIKO	Power Box	DCC	12
Massoth	Dimax	DCC	17
ROCO	Multi-Maus	DCC	21
Märklin	Central Station 2	DCC + MM	16
ESU	ESU ECoS	DCC + MM	20
Uhlenbrock	Intellibox II	DCC + MM	16
Viessmann	Commander	DCC + MM	13
ZIMO	MX-10 (neu)	DCC + MM	29
Fleischmann	Twin Center	DCC + FM2	<u>z</u> 13
Tams	Master Control	DCC + MM	8

Die grau markierten Geräte bieten in der Grundausstattung nur ca. 50 VA Leistung

Transformatorkompatibilitäts- und Verdrahtungstabelle

Proto-Sound® 3.0 ist so konzipiert, dass es mit den meisten Wechselstrom-Transformatoren betrieben werden kann. In der folgenden Tabelle sind zahlreiche, empfohlene Transformatoren aufgelistet. Es ist zu beachten, dass zahlreiche, in dieser Anleitung beschriebene, Funktionsbefehle eine separate Glocken-Drucktaste erfordern. Ist Ihr Transformator nicht mit einer solchen Taste ausgestattet, sollten Sie die Beschaffung einer separaten Glocken-Drucktaste in Betracht ziehen. Des weiteren ist in dieser Tabelle erwähnt, auf welche Weise der Transformator an die Anlage anzuschließen ist (Verdrahtung).

TRANSFORMAT		AUSSEN-	MIN/MAX		ANSFORMATOR
MODEL	SCHIENE	SCHIENE	SPANNUNG	NENNLEISTUNG	BAUART
MTH Z-500	Rote Klemme	Schwarze Klemme	0-18v	50-Watt	Elektronisch
MTH Z-750	Rote Klemme	Schwarze Klemme	0-21v	75-Watt	Elektronisch
MTH Z-1000	Rote Klemme	Schwarze Klemme	0-14v	80-Watt	Elektronisch
			0-18v	100-Watt	
MTH Z-4000	Rote Klemme	Schwarze Klemme	0-22v	390-Watt	Elektronisch
Lionel 1032	U	Α	5-16v	90-Watt	Standard
Lionel 1032M	U	Α	5-16v	90-Watt	Standard
Lionel 1033	U	Α	5-16v	90-Watt	Standard
Lionel 1043	U	A	5-16v	90-Watt	Standard
Lionel 1043M	U	Α	5-16v	90-Watt	Standard
Lionel 1044	U	Α	5-16v	90-Watt	Standard
Lionel 1053	U	Α	8-17v	60-Watt	Standard
Lionel 1063	U	Α	8-17v	60-Watt	Standard
All-Trol	Linke Klemme	Rechte Klemme	0-24v	300-Watt	Elektronisch
Dallee Hostler	Linke Klemme	Rechte Klemme			Elektronisch
Lionel LW	Α	U	8-18v	75-Watt	Standard
Lionel KW	A oder B	U	6-20v	190-Watt	Standard
Lionel MW	Außenschienen- Klemme	Innenschienen- Klemme	5-16v	50V.A.	Elektronisch
Lionel RS-1	Rote Klemme	Schwarze Klemme	0-18v	50V.A.	Elektronisch
Lionel RW	U	A	9-19v	110-Watt	Standard
Lionel SW	U	Α	Unbekannt	130-Watt	Standard
Lionel TW	U	A	8-18v	175-Watt	Standard
Lionel ZW	A,B,C oder D	U	8-20v	275-Watt	Standard
Lionel Post-War Celebration Series ZW	A,B,C oder D	Masse	0-20v	135/190 Watt	Elektronisch

^{*}Nur für konventionellen Betrieb

Tabelle Gleichstromversorgung

RECOMMENDED DC TRANSFORMERS							
Transformer Model	Min/Max. Voltage	Power Rating	Notes On Use	Transformer Type			
MRC 6200	0-18.5v	60-Watt	Not Recommended For #70-3001-1 J3a	Electronic			
MRC Controlmaster 20	0-20v	100-Watt		Electronic			
PH Hobbies PS5	0-20v	100-Watt		Electronic			
PH Hobbies PS10G	0-20v	180-Watt		Electronic			
Bridgeworks Magnum 15	0-24v *	300-Watt		Electronic			
Bridgeworks Magnum 200	0-24v *	300-Watt		Electronic			
Bridgeworks Magnum 400	0-24v *	300-Watt		Electronic			
Bridgeworks Magnum 1000	0-24v *	300-Watt		Electronic			
LGB Jumbo #50101	0-24v *	240-Watt	NUR FÜR ANALOGEN GLEICHSTROMBETRIEB NICHT mit dem DCS-System (TIU) zusammen verwenden. Das PWM-Ausgangsignal dieser Stromversorgung beschädigt die TIU (Gleisschnittstelle)	Electronic			

^{*} Use 22 volts maximum track voltage when operating a MTH locomotive equipped with Proto-Sound®, Loco-Sound, or Proto-Sound® 2.0

Zusätzliche Funktionen des DCS-Fernsteuerungs-Systems

(Zusätzliche Ausrüstung erforderlich)

Während die konventionelle Betriebsart einer Proto-Sound® 3.0 Lokomotive schon erstaunlich realistische Klangeffekte und mehrere Lokomotiv-Steuerungsfunktionen zur Verfügung stellt, gewährt der DCS-Befehlsmodus eine ganze Welt von Steuerungsfunktionen, in einem für O-Eisenbahner noch nie da gewesenen Umfang. Durch Zuschalten des DCS-Fernbedienungssystems (bestehend aus drahtloser DCS-Fernbedienung und Gleisschnittstelle TIU) erhält der Benutzer zahlreiche komplexe Funktionen, einschließlich:

DCS Proto-Speed (Geschwindigkeitsregelung) - erstellt die gewünschte Lokomotiv-Fahrgeschwindigkeit in Modell-Meilen/Stunde über das Rändelrad und erlaubt dem Benutzer die Definition von Maximalgeschwindigkeit sowie Beschleunigungs- und Verzögerungsrate.

ProtoSmoke® (Verstellbarer Rauchausstoß) - bestimmt, wie viel Rauch jede Lokomotive erzeugen soll und passt das Rauchvolumen der Lokomotiv-Fahrgeschwindigkeit an. Lokomotiv-Beleuchtungssteuerung - steuert die Lokomotiv-Scheinwerfer, Markierlichter, Innenbeleuchtung, Drehleuchten, Grabenlichter und MARS-Blinkleuchte.

Ein einzelner Tastendruck stoppt sämtliche Proto-Sound® 3.0 Züge, ohne jedoch die Stromversorgung abzuschalten.

Eine einzelne Verstärken/Dämpfen-Drucktaste verstärkt bzw. dämpft sämtliche benutzerdefinierten Aktivitäten von DCS-gesteuerten Lokomotiven, einschließlich Klangeffekte, Beleuchtung und Raucherzeugung.

Proto-Dispatch - erlaubt dem Benutzer, öffentliche Durchsagen über den Lautsprecher der Lokomotive durchzugeben.

Proto-Cast - Ermöglicht das Abspielen von Audio-Aufzeichnungen über den Lautsprecher der Lokomotive während des Betriebs.

Proto-Doppler - Klangeffekte; Der Benutzer kann die Lokomotive für die Doppler-Funktion programmieren, einschließlich entfernte Punkte für Doppler-Start (abschwellen des Klangs), Wiederholungen und Ausschalten des Dopplereffekts.

Unabhängige Lautstärkenregelung für Lokomotiv-Geräusche, Glocke, Signalhorn und Pfeife für jede Lokomotive individuell.

Gleichzeitiges Steuern von bis zu 50 mit DCS ausgestatteten Lokomotiven über mehrere Gleisschnittstellen (TIU)

Proto-EffectsTM - Der Benutzer kann verschiedene Proto-EffectsTM (Klangeffekte) einbzw. ausschalten, einschließlich Führerhausdialoge, Zugentgleisungs-Geräuschsequenz, Kupplungsgeräusche (an- bzw. abkuppeln der Klauenkupplung) und "Klick-Klack"-Geräusche der Räder/Schienenstöße.

Fahrtrichtungs-Steuerung - Der Benutzer kann die Initial-Fahrtrichtung festlegen (ob die Lokomotive beim ersten Anfahren vor- bzw. rückwärts fahren soll); dies ist insbesondere bei Doppeltraktionen von Nutzen.

Lokomotiv-Komposition - Der Benutzer kann die Lokomotiv-Parameter für Mehrfachtraktionen (logischer Verbund mehrerer Lokomotiven) definieren, so dass mehrere, einer Mehrfachtraktion zugeordneten Lokomotiven als logische Einheit gesteuert werden können.

Kundendienst- und Garantie-Information

Beanspruchung von Dienstleistungen im Rahmen der einjährigen Garantieperiode

Vermuten Sie am Objekt einen Defekt, sehen Sie zuerst in der Bedienungsanleitung nach; dort werden Hinweise für den Betrieb und die Fehlersuche sowie die Behebung von Störungen gegeben. Zusätzliche Information finden Sie auf der M.T.H. Website. Führt dieser Ansatz nicht zum gewünschten Erfolg, können Sie die unter Befolgung der unten aufgeführten Anweisungen die Garantie-Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen

Als erstes erfolgt Berichterstattung per E-Mail, Telefon oder Fax an ein autorisiertes M.T.H. Kundendienstzentrum (ASC) in Ihrem Gebiet, um eine Rücksendegenehmigung zu beantragen. Eine Liste autorisierter M.T.H. Kundendienstzentren (ASC) finden Sie auf der M.T.H. Homepage, www.mth-railking.com. Die autorisierten Kundendienstzentren (ASC) sind nur verpflichtet, Garantie-Reparaturen an den von ihnen verkauften Objekten vorzunehmen; für alle anderen Reparaturen liegen Durchführung oder Ablehnung im Ermessen des Kundendienstzentrums. Wurde das fragliche Objekt nicht direkt beim ASC (autorisiertes Kundendienstzentrum) gekauft und lehnt dieses eine Bearbeitung des Falles ab, ist ein NASC (landesweit autorisiertes M.T.H. Dienstleistungszentrum) zu kontaktieren. Die Nationalen Zentren haben mit M.T.H. entsprechende Abkommen und führen Garantie-Dienstleistungen für sämtliche Kunden durch, sofern die Reparatur durch die M.T.H. Garantiebestimmungen gedeckt ist. Eine Liste der NASC-Händler finden Sie auf der M.T.H. Website oder durch Anruf unter 410-381-2580. Ist die Garantie für den entsprechenden Fall nicht anwendbar, kontaktieren Sie einen ASC- oder NASC-Händler, um Ihr Produkt reparieren zu lassen. Die Reparatur des M.T.H. Produkts wird zu einem kostengünstigen Stundensatz ausgeführt.

HINWEIS: Das Produkt ist in der Original-Werksverpackung, einschließlich der Schaumstoffpolster und Kunststofffolien zu verpacken, um Beschädigung der Ware durch den Transport zu vermeiden. Wenn nicht anderweitig vom Kundendienstzentrum angeordnet, ist es nicht erforderlich, einen ganzen Satz (z.B. ganze Zugkomposition) einzusenden, wenn nur eine der Komponenten beschädigt ist. Der Versand muss frei erfolgen, der Abschluss einer Transportversicherung wird empfohlen. Der Begleitbrief muss enthalten: Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail Adresse (so vorhanden), Rücksendegenehmigungs-Nr., Kopie des Verkaufsvertrages bzw. der Rechnung und eine vollständige Beschreibung des Problems. Die Beschreibung ist auch dann beizufügen, wenn das Problem schon vorgängig mit einem Kundendiensttechniker bei der Beantragung der Rücksendegenehmigung besprochen wurde.

Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Anweisungen befolgt wurden, bevor Sie das Objekt zur Reparatur einsenden. Die autorisierten M.T.H. Kundendienstzentren sind eigenständige Unternehmen, keine Agenturen bzw. Vertretungen von M.T.H. Electric Trains. M.T.H. übernimmt keine Verantwortung, weder finanzieller noch anderer Art, für Objekte die an ASC/NASC retourniert wurden oder die, durch die im Privatbesitz befindlichen autorisierten Kundendienstzentren durchgeführten Reparaturen.

Für Hilfe können Sie sich jederzeit an den M.T.H. Kundendienst wenden; per E-Mail an service@mthrailking.com oder per Telefon an +1 410 381-2580.

Beschränkte 1-Jahr Garantie

Sämtliche M.T.H. Produkte, die bei einem autorisierten M.T.H. Modellbahnhändler erstanden wurden, sind durch diese Garantie gedeckt. Konsultieren Sie unsere Website www.mthtrains.com, oder rufen Sie unter 001 1-888-640-3700 an, um einen in Ihrer Nähe befindlichen M.T.H. Händler ausfindig zu machen. M.T.H. Produkte sind ein Jahr ab Kaufdatum durch Garantie gedeckt. Diese umfasst Material- und Herstellungsfehler, schließt aber Verbrauchsmaterial aus, wie z.B. Glühbirnen, Stromabnehmer, Batterien, Rauchentwickler-Dochtmaterial und Haftreifen. Wir reparieren, ersetzen oder vergüten (nach eigenem Ermessen) das defekte Teil kostenlos (Material-und Arbeitskosten), sofern dieses innerhalb eines Jahres nach Kaufdatum an ein autorisiertes M.T.H. Kundendienstzentrum (ASC) oder landesweit autorisiertes M.T.H. Dienstleistungszentrum (NASC) eingesandt wird. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, welche durch unsachgemäße Handhabung bzw. zweckfremde Verwendung verursacht wurden. Die anfallenden Versandkosten gehen zu Lasten des Kunden, sie sind nicht durch die Garantie gedeckt.

Den zur Reparatur eingesandten Objekten ist eine Rücksendegenehmigungs-Nr., eines Beschreibung des Problems sowie eine **Kopie der Verkaufsrechnung eines autorisierten M.T.H. Modellbahnhändlers** beizufügen, auf welcher das Kaufdatum ersichtlich ist. Wird das Produkt an ein Kundendienstzentrum (ASC/NASC) gesandt, holen Sie auch dort vorgängig die Rücksendegenehmigung ein.

Diese Garantie räumt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte ein, je nach Wohnort stehen Ihnen weiter Rechte zu, die von Staat zu Staat unterschiedlich sind. Spezifische Fragen zu Garantieangelegenheiten richten Sie bitte direkt an den M.T.H. Kundendienst.

Kundendienst: M.T.H. Electric Trains 7020 Columbia Gateway Drive Columbia MD 21046-1532